igipara<sup>®</sup> liftdesigner

### Elevator Design Fundamentals



18. DEZEMBER 2024, ©2024 DIGIPARA GMBH



#### Sind Sie Teilnehmer eines DigiPara Liftdesigner Online-Trainings?

Wir empfehlen Ihnen, folgende Schulungsunterlagen im Voraus auszudrucken,

damit Sie diese als Handout während Ihrer Schulung für eigene Notizen vorliegen haben.

#### Agenda KOMPONENTENEIGENSCHAFTEN UND ERWEITERTE OPTIONEN

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### A2.1 Komponenteneigenschaften

- Hauptprojektdaten & Komponentenstatus
- Komponentenaustausch

#### A2.2 Komponentenoptionen und Regeln

- Produktoptionen
- Optionen und Regeln Andockfenster
- Komponenten-Regeln

#### 🕫 digipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### A2.3 <u>Schienenbügel</u>

- Schienenbügel & Bügelliste
- Schienenbügel-Befestigungsoptionen
- Betonträger

#### A2.5 <u>Schutzräume und Plattformen</u>

- Kabinengeländer
- Rüstungsplattformen

#### A2.4 Türbefestigungen und Installation

- Schachttür-Ankerschienen
- Türnische (Entrance Pocket)
- Zusätzliche Schwellenoption

#### A2.6 <u>Tableaus</u>

- Schalttableaus
- Anzeigetableaus
- Wandputz

#### Agenda PRAKTISCHE BEISPIELE: SEILAUFZUG

### 🕫 digipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### A2.7 Gegengewicht

- Gegengewichtsposition
- Rollenträgereinstellungen
- Lasthaken hinzufügen

#### A2.8 Kabinenrahmen

- Rollenträgereinstellungen
- Rucksack-Kabinenrahmen

#### A2.9 Seilbefestigungen

Position der Seilbefestigung

#### A2.10 Antriebsmaschinen-Basis (MRL)

- Maschinenträger Zentral geführt
- Antriebsmaschinen-Basis For Self-Construction
- Antriebsmaschinen-Basis Seitlich geführt

#### Agenda PRAKTISCHE BEISPIELE: HYDRAULIKAUFZUG

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### A2.11 <u>Schienenbügel</u>

Schienenbügel-Befestigungsoptionen

#### A2.13 Zusammenfassung

Individuelle F&A

#### A2.12 Maschinenraum

- Maschinenraum Grundeinstellungen
- MR zu MRL

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.1

Komponenteneigenschaften



### Erstellen Sie einen Aufzug mit folgenden Spezifikationen:

### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

TRAININGSVORBEREITUNG

#### Schachtassistent

- 5 Etagen
- Typischer Etagenabstand 3000 mm
  - Förderhöhe nicht berücksichtigen
  - Keine Gebäudeetagen erstellen
- 2:1 Seilaufzug
- 13 Personen / 1000 kg, 1 m/s
- Maschinenraum
  - Unten links
- Kabinenaufhängung
  - 2 Seilrollen unten
  - Fangvorrichtung am Gegengewicht
- Gegengewichtsaufhängung
  - 1 Seilrolle oben
  - Gegengewicht links
- Zeichnungsblattvorlagen
  - LD Installation Drawing
  - LD Typical Views For Your Elevator

#### Weitere Spezifikationen

- Größe der Aufzugskabine
  - Kabinenbreite: 1600 mm
  - Kabinentiefe: 1400 mm
- Eingänge
  - Vorderseite: alle Etagen
  - Rückseite: erste und letzte Etage
- Etagenabstand
  - Grube: 1200 mm
  - E1: 2900 mm
  - E2: 3000 mm
  - E3: 3000 mm
  - E4: 3800 mm
- Speichern Sie das Projekt unter dem folgenden Dateinamen: LDTrainingSampleA2\_01.ld3

#### 🕫 digipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.1 KOMPONENTENEIGENSCHAFTEN

#### Hauptprojektdaten

 Der Hauptprojektdaten-Dialog bietet Ihnen einen ersten einfachen Überblick über Ihr Aufzugsprojekt.



👫 DigiPara Liftdesigner 2024 - Hauptprojektdaten				_		×
Objekte	Eigenschaften					
▲ 🗹 _ E0	Aktualisierung sperren	Datenbanktab	elle [L_Projects.]			
<ul> <li>Projektdaten</li> <li>Schacht</li> <li>Kabine</li> <li>Gegengewicht</li> <li>Antrieb</li> <li>Maschinenraum</li> <li>Grubenkräfte</li> <li>Kräfte im Schachtkopf</li> </ul>	<ul> <li>[0116] Projektd</li> <li>Projektnummer</li> <li>Projektname</li> <li>Kommissionsnun</li> <li>Zeichnungsnumm</li> <li>Bearbeiter</li> <li>Datum</li> </ul>	nmer (2) ner	A2 Training Shamoun 02.07.2024			×
Fenster			Schließer	n	Hilfe	

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.1 KOMPONENTENEIGENSCHAFTEN

#### Hauptprojektdaten

- Neben den allgemeinen Projektdaten, die z.B. für den Inhalt der Schriftfelder verwendet werden, finden Sie die übergreifende Bauteilstruktur mit den wichtigsten Hauptkomponenten Ihres 3D-Aufzugsmodells.
- Hier haben Sie die Möglichkeit:
  - Werte und Eigenschaften zu ändern
  - Komponenten zu aktivieren oder zu deaktivieren



#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Zusätzliche Komponenten, die dem Projekt hinzugefügt werden können

• können über den Datenbaum oder das Andockfenster Breadcrumb gefunden werden



#### 🕫 digipara liftdesigner

A2.1 KOMPONENTENEIGENSCHAFTEN

#### Lasthaken hinzufügen

- zur gewünschten Komponente (hier Gegengewicht)
- definieren der Variable LOAD\_HOOK\_COUNT



#### 🕫 digipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Aktivieren der Komponentengeometrie

- Lasthaken über den Datenbaum auswählen
- den Typ über den Navigator auswählen



#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Mehrere Lasthaken hinzufügen

Page - 14 -

- die Variable Count auf die gewünschte Anzahl setzen
- Optimierung der relativen Positionen der einzelnen Lasthaken



#### Komponentenstatus: Aktive / Inaktive

- hat Auswirkungen auf das gesamte Aufzugsmodell
- die zugehörige Logik für die Komponente ist ebenfalls inaktiv









#### 🕫 digipara<sup>®</sup> liftdesigner

# Komponentenaustausch

### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Austausch von Komponenten aus der DigiPara Bibliothek

durch Doppelklick oder über das Andockfenster Eigenschaften



A]

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.2

Komponentenoptionen und Regeln



18. DEZEMBER 2024, ©2024 DIGIPARA GMBH

## Produktoptionen

A2.2 KOMPONENTENOPTIONEN UND REGELN

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

Produktoptionen sind für einige standard- u. herstellerspezifische DigiPara Liftdesigner BIM Komponenten verfügbar.

- Schienenbügel
- Antriebe
- Antriebsrahmen
- Kabinenrahmen
- USW.



#### **Produktoptionen** A2.2 KOMPONENTENOPTIONEN UND REGELN

#### 🕫 digipara liftdesigner

#### Aktivieren und Deaktivieren:

- über die Eigenschaft →
   Ausgewählte Produkt Optionen
- Produkt Optionen können aus einem oder mehreren Profilen bestehen
- Bsp.: Ausschalten der Schienenbügel-Wandbefestigungsprofile.
  - short profiles outwards left and right



### Optionen und Regeln Andockfenster

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.2 KOMPONENTENOPTIONEN UND REGELN

# Nicht nur für Komponentenentwickler gedacht, sondern auch für Liftdesigner-Anwender nützlich.

Aktivierung über die Registerkarte Start



Common components sind herstellerneutral konzipiert und haben in der Regel keine Regeln für ihr Verhalten bei Änderungen.

Options and rules ×				
Optionen: Rail bracket for concrete fixing, CWT and car guides				
Car guides - wall fixing - short profile				
Car guides - wall fixing - long profile for rectangular 300				
Car guides - wall fixing - long profile for rectangular 400				
Car guides - interim piece - U profile				
Car guides - interim piece - 2 x L profile : 300 (rectangular)				
Car guides - interim piece - 2 x L profile : 400 (rectangular)				
Car guides - rail fixing - short profile				
Car guides - rail fixing - long profile for rectangular 300				
Car guides - rail fixing - long profile for rectangular 400				
CWT guides - wall fixing - long profile - fixing at rear wall				
CWT guides - protecting profile				
CWT guides right - wall fixing - short profile centerd - fixing at rear wall				
CWT guides left - wall fixing - short profile centerd - fixing at rear wall				
CWT guides right - wall fixing - short profile outwards - fixing at rear wall				
CWT guides left - wall fixing - short profile outwards - fixing at rear wall				
CWT guides right - wall fixing - short profile - fixing at side wall				
CWT guides left - wall fixing - short profile - fixing at side wall				
CWT guides right - interim piece - fixing at rear wall				
CWT guides left - interim piece - fixing at rear wall				
CWT guides right - interim piece - fixing at side wall				
CWT guides left - interim piece - fixing at side wall				
CWT guides right - rail fixing - fixing at side wall				
CWT guides left - rail fixing left fixing at side wall				
CWT guides left - interim piece short - fixing at rear wall				
CWT guides right - interim piece short - fixing at rear wall				
Regeln: Rail bracket for concrete fixing, CWT and car guides Im Regeleditor anzeigen				

# Komponenten-Regeln

#### 🕫 digipara<sup>®</sup> liftdesigner



## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.3

Schienenbügel





### Schienenbügel & Bügelliste

#### 🕫 digipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.3 SCHIENENBÜGEL

#### Anzeige über die Eigenschaften der Bügelliste

 Die Eigenschaften der Bügelliste können durch Selektion eines Bügels in der Zeichnung u. anschließender Auswahl der übergeordneten Bügellisten-Komponente, im Breadcrumb-Fenster, angezeigt werden.



#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Unterschiedliche Befestigungsoptionen

 können über die Bügelliste geändert werden

Properties P						×
Ak	tualisierung sperren	Bügelliste [Brack	etList.]			
~	[0020] Allgeme	in				
	Hersteller		Common componen	ts		
	Bezeichnung		Rail bracket for cond	rete fixing		
	Тур		CWT and car guides			
>	[0022] Geometr	ieinformatione	en der Projektebene			
✓ [0024] Produktoptionen						
	Ausgewählte Pro	dukt Optionen	Aus den Produktopti	onen auswäh	len	۱
Y	[0415] Befestig	ungsoptionen				
	Ankerschienen		Eine			
	Automatisch ano	rdnen	Nein			
	Anzahl automatis	ch bestimmen	Nein			
	Schienenbügeltyp	<b>)</b>	für Beton			
	Trennträger		Nein			





### 🕫 digipara<sup>®</sup> liftdesigner

Standard

A2.3 SCHIENENBÜGEL

#### Ankerschienen Länge anpassen

"Standardlängen verwenden"

- JA (voreingestellt) -> Auswahl einer festen Länge aus der BIM Bibliothek
- NEIN -> Länge manuell einstellen

Wenn zuerst eine manuelle Länge eingestellt wurde und die Standardlängen wieder aktivieren werden, wird die nächstgelegene feste Länge gewählt.



[0100] Länge

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.3 SCHIENENBÜGEL

#### Ankeranordnung

Anzahl und Position manuell einstellen





#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.3 SCHIENENBÜGEL

#### Position der Ankerschiene:

- Tip: Aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus
- Auswählen der Dimension im aktuellen Ansichtsrahmen



Properties 4							
Aktı	Aktualisierung sperren Bügelliste [BracketList.]						
~	[0024] Produkto	ptionen		^			
	Ausgewählte Produkt Optionen		Aus den Produktoptionen auswähler	1			
<ul> <li>[0415] Befestigungsoptionen</li> </ul>		ngsoptionen					
	Ankerschienen		Zwei				
Automatisch anordnen		dnen	Nein				
	Anzahl automatisch bestimmen		Nein				
	Schienenbügeltyp		für Beton				
	Trennträger						
$\sim$	[0416] Anzahl u	unc Die Platzierung erfolgt ausschließlich					
	manuell, sobald ein Maß in der						
	Maßkette bearbeitet wird.						

 Maßkette ausgehend vom Schachtbasispunkt



#### Betonträger A2.3 SCHIENENBÜGEL

#### Betonträger für Ankerschienen



### igipara<sup>®</sup> liftdesigner



#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Betonträger A2.3 SCHIENENBÜGEL

#### Betonträger für Ankerschienen

Ändern der Größe und Position

Aktualisie	ung sperren	Ankerschiene 0 [And	chorRail0.]	
Anko	er X0		25	^
Anko	er DX		150	
Ank	eranzahl		2	
War	dstärke min.		0	
· [080	)1] Wandseg	ment		
Beto	nträger aktivi	iert	Ja	
Beto	nträger Mate	rial	Concrete Beam	
Beto	nträger Göße	<u> </u>	Manuell	$\sim$
Beto	nträger DZ		400	
Beto	nträger Z0		0	
Beto	nträger DX re	echts	430	
Beto	nträger DX li	nks	1530	
Beto	nträger DY		150	
Beto	nträger in An	sichten freilegen	Ja	
~ [36	5] Ansichts	ahmen-Einstellu	ngen	
Dars	tellung		Default (vom Ansichtsrahmen)	
Gest	richelt		Nein	~



### Individuelle Einstellungen

igipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.3 SCHIENENBÜGEL

#### Individuelle Einstellungen für einzelnen Schienenbügel

Etagenbezogen



Bre	adcrumb			<b>д</b>	×
Do	ocument. Shaft0. CW. BracketLi	st. Brac	ket5. 🔻		
	Favoriten				
•	Optionen				
Pro	operties			џ	×
Alex	alisierung sperren Schienenbügel 5	(Bracket5.			
	Komponentenstatus	Aktiv			^
<b>~</b>	[0020] Allgemein				
	Hersteller	Commo	n components		
	Bezeichnung	Rail bra	cket for concrete fixing		
	Тур	CWT ar	d car guides		
<b>~</b>	[0022] Geometrieinformationen der Projektebene				
	Geometrie erstellen	Von üb	ergeordneten		
	Erstellen Geometrie Status	Erstelle	1		
~	[0024] Produktoptionen				
	Ausgewählte Produkt Optionen	Aus de	n Produktoptionen auswäl	hle	•
×	[0195] Gruppierung				
	Gruppierung	Individu	iell bearbeiten		
	Ankerschienen und Träger	Individu	iell bearbeiten		
<ul> <li>[0415] Befestigungsoptionen</li> </ul>					
	Ankerschienen	Zwei			
	Automatisch anordnen	Nein			
	Anzahl automatisch bestimmen	Nein			
	Schienenbügeltyp	für Beto	on		
	Trennträger	Nein			

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.4

Türbefestigungen & Installation

18. DEZEMBER 2024, ©2024 DIGIPARA GMBH



#### Page - **33** - 18. Dezember 2024

#### DigiPara<sup>®</sup> Liftdesigner Online Training – A2 Elevator Design Fundamentals|© 2024, DigiPara GmbH

### Schachttür-Ankerschienen

A2.4 TÜRBEFESTIGUNGEN & INSTALLATION

# Obere Ankerschienen können hinzugefügt werden

- über die Schachttür unter Verwendung der Türbefestigungsreihe [DoorFixingPointList0]-Eigenschaften
  - Befestigungsoptionen







igipara<sup>®</sup> liftdesigner



#### Page - 34 - 18. Dezember 2024

#### DigiPara<sup>®</sup> Liftdesigner Online Training – A2 Elevator Design Fundamentals|© 2024, DigiPara GmbH

### Schachttür-Ankerschienen

A2.4 TÜRBEFESTIGUNGEN & INSTALLATION

# Untere Ankerschienen können hinzugefügt werden

- über die Schachttür unter Verwendung der Türbefestigungsreihe [DoorFixingPointList1]-Eigenschaften
  - Befestigungsoptionen



#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

## Schachttür-Ankerschienen

A2.4 TÜRBEFESTIGUNGEN & INSTALLATION

### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Einstellen der Position

 direkt auf der Zeichnung in einer Eingangsansicht

Startseite	و Bearbeitungsmodus	Sloppy-			
		wouus			
Standard					




#### 🕫 digipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Anzeigen der Nischeneigenschaften

 Die Eigenschaften der Türnische können durch Selektion der Schachttür in der Zeichnung u. anschließender Auswahl der vorhandenen Nische am dazugehörigen Zugang, im Breadcrumb-Datenbaum, angezeigt werden.





#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Bearbeiten der Türnischentiefe

 Die Nische wird automatisch f
ür alle Zug
änge der ausgew
ählten Zug
angsseite erstellt.



Pro	roperties P 🗴				
Aktı	ktualisierung sperren Nische [Pocket0.]				
~	[0022] Geometrieinformationen der Projektebene				
	Geometrie erstellen		Von i	übergeordneten	
	Erstellen Geometrie Status		Erste	llen	
~	[0295] Nischend	ptionen			
	Gruppierung		Grup	penweise bearbeiten	
~	[0296] Nischenk	emaßung			
	Nischentiefe [mm	]	50		
	Bestimmung der	Nischenbreite	Auto	natisch (volle Breite)	
	Nischenbreite [m	m]	2200		
	Eckabstand [mm]		0		
	Berechnung der N	Nischenhöhe oben	relati	v zur Türhöhe	
	DZ [mm]		500		
	Türhöhe		2000		
	Nischenhöhe oben [mm]		2500		
	Nischenhöhe unte	en [mm]	200		
	Resultierende Nis	chenhöhe [mm]	2700		

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Bearbeiten der Türnischenbreite

 Wechseln zur Bestimmung der Nischenbreite: Manuell



Pro	perties		무	×	
Aktı	ktualisierung sperren Nische [Pocket0.]				
~	[0022] Geometr	ieinformationen d	ler Projektebene		
	Geometrie erstellen		Von übergeordneten		
	Erstellen Geometrie Status		Erstellen		
~	[0295] Nischend	optionen			
	Gruppierung		Gruppenweise bearbeiten	1	
~	[0296] Nischenk	pemaßung			
	Nischentiefe [mm]		50		
	Bestimmung der	Nischenbreite	Manuell	$\sim$	
	Nischenbreite [m	m]	1540		
	Eckabstand [mm]		550		
	Berechnung der Nischenhöhe obe		relativ zur Türhöhe		
	DZ [mm]		500		
	Türhöhe		2000		
	Nischenhöhe oben [mm]		2500		
	Nischenhöhe unte	en [mm]	200		
	Resultierende Nis	chenhöhe [mm]	2700		

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Bearbeiten der Türnischenhöhe

- Relativ zur Türhöhe
- Relativ zum Fertigfußboden



50

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

## Über die Gruppierungsfunktion können individuelle Türnischengrößen für bestimmte Etagen definiert werden

Diese Nische individuell festlegen.

Pro	perties		<b></b>	×
Akti	ualisierung sperren	Nische [Pocket0.]		
~	[0022] Geometr	ieinformationen d	er Projektebene	
	Geometrie erstell	len	Von übergeordneten	
_	Erstellen Geomet	rie Status	Erstellen	
Y	[0295] Nischend	optionen		
	Gruppierung		Diese Nische individuell festlegen	$\sim$
Ļ	[U296] Nischent	pemaisung		_
	Nischentiefe [mm]		50	
	Bestimmung der	Nischenbreite	Manuell	
	Nischenbreite [m	m]	1540	
	Eckabstand [mm]	]	550	
	Berechnung der N	Nischenhöhe oben	relativ zur Türhöhe	
	DZ [mm]		500	
	Türhöhe		2000	
	Nischenhöhe obe	en [mm]	2500	
	Nischenhöhe unte	en [mm]	200	
	Resultierende Nis	schenhöhe [mm]	2700	

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Die Türnischentiefe lässt sich auch schnell und einfach über die Schachtmaße definieren.



A2.4 TÜRBEFESTIGUNGEN & INSTALLATION

#### Anzeigen der Zugangseigenschaften

- Die Eigenschaften des Zugangs können über die Auswahl des Betons an der Etage im Höhenschnitt angezeigt werden
- im Bearbeitungsmodus
  - Schraffuren aus







#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### 🕫 digipara liftdesigner

A2.4 TÜRBEFESTIGUNGEN & INSTALLATION

#### Unterschiedliche Schwellenoptionen

Die zus. Schwellenoption wird auf alle Zugänge der jeweiligen Zugangsseite angewandt.



#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.4 TÜRBEFESTIGUNGEN & INSTALLATION

#### Zugangseistellungen

Tiefe und Höhe der Schwelle können über die DY- und DZ-Dimensionen festgelegt werden.

Z I III Pr	operties	<b>д Х</b>
Ak	tualisierung sperren Zugang 0 [E0.]	
	[0022] Geometrieinformationen der Pr	ojektebene
94 i 🔪 🔰	Geometrie erstellen	Von übergeordneten
	Erstellen Geometrie Status	Erstellen
>	[0290] Z-Bemaßung	
~	[0291] Zuganseinstellungen	
	Zus. Schwellenoption	🖾 Beton-Aussparung 🗸 🗸
- 1	DY [mm]	100
	DZ [mm]	70
	Beschreibungen von Gebaudeebenenliste	Ja
	3	
	Gruppierung	Gruppenweise bearbeiten
<u></u> ₽ ₽	Gruppierung operties	Gruppenweise bearbeiten # X
Pr Ak	Gruppierung operties tualisierung sperren Zugang 0 [E0.]	Gruppenweise bearbeiten # X
_ Pr Ak	Gruppierung operties tualisierung sperren Zugang 0 [E0.] [0022] Geometrieinformationen der Pr	Gruppenweise bearbeiten # × ojektebene
Pr Ak	Gruppierung operties tualisierung speren Zugang 0 [E0.] [0022] Geometrieinformationen der Pr Geometrie erstellen	Gruppenweise bearbeiten
Pr Ak ~	Gruppierung Operties tualisierung sperren Zugang 0 [E0.] [0022] Geometrieinformationen der Pr Geometrie erstellen Erstellen Geometrie Status	Gruppenweise bearbeiten <b>v x</b> <b>ojektebene</b> Von übergeordneten Erstellen
Pr Ak >	Gruppierung operties tualisierung speren Zugang 0 [E0.] [0022] Geometrieinformationen der Pr Geometrie erstellen Erstellen Geometrie Status [0290] Z-Bemaßung	Gruppenweise bearbeiten <b>4</b> × ojektebene Von übergeordneten Erstellen
Pr Ak >	Gruppierung Operties tualisierung speren Zugang 0 [E0.] [0022] Geometrieinformationen der Pr Geometrie erstellen Erstellen Geometrie Status [0290] Z-Bemaßung [0291] Zuganseinstellungen	Gruppenweise bearbeiten <b>7</b> × ojektebene Von übergeordneten Erstellen
Pr Ak >	Gruppierung  operties  tualisierung speren Zugang 0 [E0.]  [0022] Geometrieinformationen der Pr Geometrie erstellen Erstellen Geometrie Status  [0290] Z-Bemaßung [0291] Zuganseinstellungen Zus. Schwellenoption	Gruppenweise bearbeiten
Pr Ak ~	Gruppierung  operties  tualisierung speren Zugang 0 [E0.]  [0022] Geometrieinformationen der Pr Geometrie erstellen Erstellen Geometrie Status  [0290] Z-Bemaßung [0291] Zuganseinstellungen Zus. Schwellenoption DY [mm]	Gruppenweise bearbeiten
Pr Ak ~	Gruppierung  Operties  tualisierung speren Zugang 0 [E0.]  [0022] Geometrieinformationen der Pr Geometrie erstellen Erstellen Geometrie Status [0290] Z-Bemaßung [0291] Zuganseinstellungen Zus. Schwellenoption DY [mm] DZ [mm]	Gruppenweise bearbeiten <b>7</b> X ojektebene Von übergeordneten Erstellen Beton-Aufkantung 100 25
Pr Ak >	Gruppierung  Operties  tualisierung speren Zugang 0 [E0.]  [0022] Geometrieinformationen der Pr Geometrie erstellen Erstellen Geometrie Status [0290] Z-Bemaßung [0291] Zuganseinstellungen Zus. Schwellenoption DY [mm] DZ [mm] Beschreibungen von Gebäudeebenenliste	Gruppenweise bearbeiten

#### A2.4 TÜRBEFESTIGUNGEN & INSTALLATION

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Schwelle individuell festlegen

 Festlegen der Schwellenoption nur für einen bestimmten Zugang über die Gruppierungsfunktion. Die Eigenschaft muss vorab festgelegt werden, bevor die Option der Schwelle umgestellt wird.

Bread	lcrumb	<b>中</b> :
Docu	ıment. Shaft0. Entries1. <mark>E1.</mark> 🔻	
► Fav	voriten	
▶ Op	otionen	
Eigen	schaften	<b>џ</b> :
Aktuali	sierung sperren Zugang 1 [E1.]	
~ [0	022] Geometrieinformationen der Projekte	bene
G	eometrie erstellen	Von übergeordneten
Er	rstellen Geometrie Status	Erstellen
~ [0	0290] Z-Bemaßung	
Ał	bstand zur oberen Etage [mm]	3000
He	öhenkote [mm]	3000
Di	icke des Estrichs [mm]	50
Di	icke des Betons [mm]	250
W	/erte von Etagenliste synchronisieren	Ja
~ [0	291] Zuganseinstellungen	
Zu	us. Schwellenoption	Beton-Aussparung
D	Y [mm]	120
D	Z [mm]	100
-80	eschreibungen von Gebäudeebenenliste synch	Ja
G	ruppierung	Diese Schwelle individuell einstellen 🖂
-fe	332] Schalt- und Anzeigetableaus	
Zu	ugangssituation	Panels for max. 5 cars

A2.4 TÜRBEFESTIGUNGEN & INSTALLATION

Individuelle Schwellenoptionen für unterschiedliche Gebäudeebenen



#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

## A2.5

Schutzräume & Plattformen

18. DEZEMBER 2024, ©2024 DIGIPARA GMBH

 $\uparrow$ 



## Allgemeine Informationen

#### 🕫 digipara<sup>®</sup> liftdesigner

## Generell empfehlen wir, die Komponenten-Sichtbarkeit der Schutzräume und Plattformen im Voraus zu überprüfen.

• In neuen Ansichtsrahmen werden diese nicht immer automatisch eingeschaltet.





#### Anzeige der Kabinengeländer-Eigenschaften

 Die Eigenschaften der Kabinengeländer können angezeigt werden, indem zunächst die Kabine in der Zeichnung ausgewählt und anschließend das Objekt Kabinengeländer über das Fenster Breadcrumb ausgewählt wird.



Breadcrumb

Favoriten
 Optionen

Document. Shaft0. Car. Balustrade.

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

**д X** 

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Kabinengeländer aktivieren und auswählen

• Wählen einer Komponente aus der Bibliothek



#### Kabinengeländer A2.5 SCHUTZRÄUME & PLATTFORMEN

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner





#### **Rüstungsplattformen** A2.5 SCHUTZRÄUME & PLATTFORMEN

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Anzeigen der Rüstungsplattformen



Anzahl

#### DigiPara<sup>®</sup> Liftdesigner Online Training – A2 Elevator Design Fundamentals|© 2024, DigiPara GmbH



**Rüstungsplattformen** A2.5 SCHUTZRÄUME & PLATTFORMEN

#### igipara liftdesigner

Breadcrumb

# Rüstungsplattformen A2.5 SCHUTZRÄUME & PLATTFORMEN Position • Die Position von neuen Plattformen wird standardmäßig

als negativer Wert unter dem Zugang angeordnet.

#### Document. Shaft0. AssemblyPlatformList. Platform4. FLOOR\_DZ Favoriten Optionen Properties **4** X FLOOR\_DZ = -600 Aktualisierung sperren [0495] Allgemein Wert [mm] -600 [0692] Hintergrund Hintergrundmaske Die Hintergrundfarbe des Stils verwenden [3635] Ansichtsrahmen-Einstellungen Bemaßungs-ID 6104 Präfix (Rahmenbezogen) Maßkette Links / Rechts Automatisch Aktiviert Ja Horizontaler Bemaßungstext Mittig

**д X**.

#### 🖲 digipara liftdesigner

4

12700

## Rüstungsplattformen

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Einsetzen einer Plattform in den Schachtkopf

Höhe als positiven Wert einstellen



### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

## A2.6

Tableaus



18. DEZEMBER 2024, ©2024 DIGIPARA GMBH



#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Тур kann für die oberste und unterste Etage sowie für die Zwischenetagen individuell festgelegt werden Datenbaumansicht saı 🔚 🗶 📑 🎲 MF\_DISPLAY\_DESC, TB\_DESC, TB\_SUB\_DESC, TB\_RID Common components ÷.. Cabin display Cabin Display Hall button Hall button (intermediate) vith box Hall button (Top and bottom) with box $\Leftrightarrow$ Hall display Top Floor Controler ÷ Common components (IMP)

Bre	aderumb	
Do	cument. Shaft0. Entries1. E0. Pane	NO. 🔻
	Favoriten	
	Optionen	
Eig	enschaften	<del>4</del> Х
Akt	ualisierung sperren Schalttableau (Panel0.)	]
	Тур	with box
	Erweiterte Einstellungen	$\diamond$
>	[0022] Geometrieinformationen de	er Projektebene
>	[0330] Тур	
~	[0331] Position	
	Gruppierung (Position Schalttableau)	Dieses Tableau individuell positionieren
	Allgemeine Position	🕞 In der rechten Wand
	Mittig zwischen zwei Türen	Nein
	Position relativ (rechts)	[ 🖗 zur Türbreite
	Relativer X-Abstand [mm]	240
	Relativer Y-Abstand [mm]	0
~	[0332] Schalt- und Anzeigetableau	s
	Zugangssituation	Panels for max. 5 cars
	Schalttableat, auf allen Etagen	Ja
	Schalttableautyp oberste Etage	Common components, Hall button (Top and bottom
	Schalttableautyp Zwischenetagen	Common components, Hall button (intermediate), w
	Schalttableautyp unterste Etage	Common components, Hall button (Top and bottom
	Feuerwehrschalter auf dieser Etage	Nein
~	[0671] Annahl Rift Lana	

#### Page - 63 - 18. Dezember 2024

DigiPara<sup>®</sup> Liftdesigner Online Training – A2 Elevator Design Fundamentals|© 2024, DigiPara GmbH

## Schalttableau

Die Wandöffnung des Schalttableaus kann über die Eigenschaften geändert oder angepasst werden.

🔒 🏤

ф.

- Einschalten des Bearbeitungsmodus, um direkt Wandöffnung in der Zeichnung zu wählen
- Oder verwenden des Andockfenster Breadcrumb.





igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Größe der Wandöffnung

- Anpassen des Abstandes
  - Wandöffnungshöhe
  - Wandöffnungsbreite
  - Wandöffnungstiefe



Pro	operties			<b></b>	х
Akti	ualisierung sperren	Wandöffnung 0 [Hole0	4		
~	[0002] Wandöff	nungshöhe			^
	Abstand nach ob	en [mm]	10		
	Höhe der Box [m	m]	225		
	Abstand nach unt	en [mm]	10		
	Resultierende Öff	nungshöhe [mm]	245		
~	[0003] Wandöffnungsbreite				
	Abstand links [mr	n]	10		
	Breite der Box [m	m]	70		
	Abstand rechts [n	nm]	10		
	Resultierende Öff	nungsbreite [mm]	90		
~	[0004] Wandöff	nungstiefe			
	Tiefe der Box [mr	n]	65		
	Luft hinter der Bo	x [mm]	10		
	Resultierende Öff	nungstiefe [mm]	75		

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Größe der Durchgangsbohrung

Die zugehörige Durchgangsbohrung kann ebenfalls über die entsprechenden Eigenschaften bearbeitet werden.





#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Position und Winkel der Durchgangsbohrung

Die zugehörige Durchgangsbohrung kann sowohl positioniert als auch in einem bestimmten Winkel geneigt werden.





#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Position

 wird standardmäßig automatisch in der rechten Wand positioniert

- verschiedene Positionierungsoptionen können über das dazugehörige Eigenschaftenfenster definiert werden
- Hinweis:
  - Im Bearbeitungsmodus können Sie Komponente finden, die in der Schachtwand versteckt sind.



Page - **67** - 18. Dezember 2024

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Individuelle Position für verschiedene Gebäudeebenen

- Gruppierung (Position Schalttableau)
  - Dieses Tableau individuell positionieren



Eig	enschaften			<b>џ</b>	×
Akt	ualisierung sperren	Schalttableau [Panel0.]			
	Тур		with box		
	Erweiterte Einstel	lungen	<>		
>	[0022] Geometr	ieinformationen de	r Projektebene		
>	[0330] Typ				
~	[0331] Position				
	Gruppierung (Po	sition Schalttableau)	Dieses Tableau individuell positionierer	n	
Л	Allgemeine Positi	ion	📑 In der rechten Wand		
	Mittig zwischen z	wei Türen	Nein		
	Position relativ (r	echts)	[ 🖞 zur Türbreite		
	Relativer X-Absta	ind [mm]	240		
	Relativer Y-Absta	nd [mm]	0		
~	[0222] Scholt u	nd Antoigetableaus			

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### So werden weitere Tableaus für eine Gebäudeebene aktiviert

über den Zugang





#### Anzeigetableau A2.6 TABLEAUS

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Position

- wird automatisch in der Tür positioniert (Standardeinstellung)
- kann über das dazugehörige Eigenschaftenfenster definiert werden



readerumb		Д	×	
Document. Shaft0. Entries1.	E1. Panel1.			
Envoriton				
Ontionen				
igenschaften		п	×	
Idualaisean anna Annaiseach	Invi (Decold 3	Ŧ	-	
Anzeigeren	ieau (ranei I.)			
> [0010] Werkzeuge				
V [0020] Allgemein				
Hersteller	Common components			
Bezeichnung	Hall display			
Тур	above landing door			
Erweiterte Einstellungen	<>			
<ul> <li>[0022] Geometrieinforma</li> </ul>	tionen der Projektebene			
Geometrie erstellen	Von übergeordneten			
Erstellen Geometrie Status	Erstellen			
[0330] Typ				
Gruppierung	Gruppenweise bearbeiten			
Wandöffnungen erstellen	Nein			
<ul><li>[0331] Position</li></ul>				
Gruppierung (Position Anze	igetab Gruppenweise bearbeiten			
Positionierung	Automatisch			
Position relativ	- zur Türhöhe			
Relativer Abstand [mm]	100			
[0331] Position				
Gruppierung (Position Anze	igetak Gruppenweise bearbeiten			
Positionierung	Manuell		1	
Allgemeine Position	-> In der Wand			
Position relativ	zur Türhöhe			

400

Relativer Abstand [mm]

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

## Anzeigetableau

#### Schalttableau & Anzeigetableau

 können über die Eigenschaften auf allen Etagen für das Aufzugsprojekt ein- und ausgeblendet werden




#### Wandputz (Wall Finish) A2.6 TABLEAUS

#### Dicke (Wand)



Bre	adcrumb				<b>џ</b>	$\mathbf{x}$	
Do	ocument. Shaft0.	Entries1.	E0.	WallFinish. 🔻			
▶ Favoriten							
	Optionen						
Pro	operties				<b>џ</b>	×	
Akt	ualisierung sperren	Wandputz [	WallF	inish.]			
~	[0010] Werkzeuge						
	Komponentenstatus		Akti	Aktiv			
~	[0020] Allgemein						
	Hersteller						
	Bezeichnung						
	Тур						
~	[0022] Geometrieinformationen der Projektebene						
	Geometrie erstellen		Von	übergeordneten			
_	Erstellen Geometrie Status		Erst	tellen			
1	[0301] Wandputz						
	Dicke (Wand) [mi	m]	50				
~	[0302] Zugang						
	Winkel links		0				
	Winkel rechts		0				
~	[3635] Ansichtsrahmen-Einstellungen						
	Darstellung		Def	ault (vom Ansichtsrahmen	)		
	Gestrichelt		Nei	n			
	Erweiterte Bemaß	lung	Nei	n			

#### Wandputz (Wall Finish) A2.6 TABLEAUS



A2.7

Gegengewicht

(Seilaufzug)





## Erstellen Sie einen Aufzug mit folgenden Spezifikationen:

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

TRAININGSVORBEREITUNG

#### Schachtassistent

- 5 Etagen
- Typischer Etagenabstand 3000 mm
  - Förderhöhe nicht berücksichtigen
  - Keine Gebäudeetagen erstellen
- 2:1 Seilaufzug
- 8 Personen / 630 kg, 1 m/s
- MRL
  - Oben
- Kabinenaufhängung
  - 2 Seilrollen unten
  - Keine Fangvorrichtung am Gegengewicht
- Gegengewichtsaufhängung
  - 1 Seilrolle oben
  - Gegengewicht rechts
- Zeichnungsblattvorlagen
  - LD Installation Drawing
  - LD Typical Views For Your Elevator

#### Weitere Spezifikationen

- Größe der Aufzugskabine
  - Kabinenbreite: 1100 mm
  - Kabinentiefe: 1400 mm
- Eingänge
  - Vorderseite: alle Etagen
  - Rückseite: keine Eingänge
- Etagenabstand
  - Grube: 1200 mm
  - E1: 2900 mm
  - E2: 3000 mm
  - E3: 3000 mm
  - E4: 3800 mm
- Speichern Sie das Projekt unter dem folgenden Dateinamen: LDTrainingSampleA2\_02.ld3



## Gegengewichtsposition

A2.7 GEGENGEWICHT

### Ändern der Position des Gegengewichts mit dem Seilassistenten

- für bestehende Projekte.
- Den Seilassistenten erreicht man über die Eigenschaften des Antriebs, des Gegengewichts, der Seilrollen oder der Rollenträger.



Pr	Properties					
Aktualisierung sperren Geg		Gegengewi	engewicht [Weight.]			
1	[0010] Werkzeuge				7	
	Seilassistent		<>			
~	Komponentensta	tus	Aktiv			
	[0020] Allgeme	[0020] Allgemein				
	Hersteller		Common components			
	Bezeichnung		Counterweight			





## Gegengewichtsposition

Die Lage des Gegengewichts kann im Fenster 4/5 des Seilassistenten geändert werden.

#### DigiPara Liftdesigner - Seilassistent x 3/5 Rollenträger Onverändert O Durch den Kabinenrahmen bestimmt x DigiPara Liftdesigner - Rope wizard O Halbautomatisch oder manuell 4/5 ſ₽ Counterweight DigiPara Liftdesigner - Seilassistent x **(5**0 ⋹ 5/5 Area = 1.585 m<sup>2</sup> < Zurück Weiter > Beenden Antriebsmaschine Elevator number Unverändert O Treibscheibe im Schacht O Zwei Umlenkscheiben Ш < Back Finish Help Next > < Zurück Weiter > Beenden Hilfe

#### Page - 81 -18. Dezember 2024

#### Gegengewichtsposition A2.7 GEGENGEWICHT

#### Abstand Kabinenmitte - Gegengewichtsmitte

Kann in den Eigenschaften des übergeordneten Gegengewichts-objekts oder direkt über die entsprechende Bemaßung in der Zeichnung geändert werden.





A2.7 GEGENGEWICHT

#### Ändern der Rollenträgereinstellungen des Gegengewichtsrahmens

- Über die Rollenträger-Eigenschaften
- Die Rollenträger-Eigenschaften werden über den Rollenträger-Eintrag im Breadcrumb-Fenster angezeigt.





A2.7 GEGENGEWICHT

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Anpassen der Anordnung

• durch Ändern des Winkels des Rollenträgers



A2.7 GEGENGEWICHT

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Anpassen der Position

über die Gegengewicht-Eigenschaften





# A2.8

## Kabinenrahmen



A2.8 KABINENRAHMEN

#### Ändern der Rollenträgereinstellungen des Kabinenrahmens

- Über die Rollenträger-Eigenschaften
- Die Rollenträger-Eigenschaften werden über den Rollenträger-Eintrag im Breadcrumb-Fenster angezeigt.



A2.8 KABINENRAHMEN

#### Anpassen der Anordnung

• durch Ändern des Winkels des Rollenträgers



## Anpassen der Position

über die Kabinenrahmen-Eigenschaften

## Rollenträgereinstellungen A2.8 KABINENRAHMEN



#### igipara liftdesigner

A2.8 KABINENRAHMEN

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Anpassen des Abstands von Ablenkscheiben



A2.8 KABINENRAHMEN

Die Position der Antriebsmaschine kann so eingestellt werden, dass sie sich an die Rollenträgereinstellungen anpasst.





## Erstellen Sie einen Aufzug mit folgenden Spezifikationen:

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

TRAININGSVORBEREITUNG

#### Schachtassistent

- 5 Etagen
- Typischer Etagenabstand 3000 mm
  - Förderhöhe nicht berücksichtigen
  - Keine Gebäudeetagen erstellen
- 2:1 Seilaufzug
- 13 Personen / 1000 kg, 1 m/s
- MRL
  - Oben
- Kabinenaufhängung
  - 1 Seilrolle oben
  - Keine Fangvorrichtung am Gegengewicht
- Gegengewichtsaufhängung
  - 1 Seilrolle oben
  - Gegengewicht links
- Zeichnungsblattvorlagen
  - LD Installation Drawing
  - LD Typical Views For Your Elevator

#### Weitere Spezifikationen

- Größe der Aufzugskabine
  - Kabinenbreite: 1600 mm
  - Kabinentiefe: 1400 mm
- Eingänge
  - Vorderseite: alle Etagen
  - Rückseite: erste und letzte Etage
- Etagenabstand
  - Grube: 1200 mm
  - E1: 2900 mm
  - E2: 3000 mm
  - E3: 3000 mm
  - E4: 3800 mm
- Speichern Sie das Projekt unter dem folgenden Dateinamen: LDTrainingSampleA2\_03.ld3

A2.8 KABINENRAHMEN

#### Die Kabinenrahmen können manuell ausgewählt werden.

- Für nicht MRL-Seilaufzüge nach Beendigung des Schachtassistenten
- Die nächsten Schritte beschreiben den Austauschprozess eines zentral geführten Aufzugs gegen ein seitlich geführtes System für Aufzüge mit Maschinenraum.

Bre	adcrumb		<b>Ļ</b>	×	
Do	ocument. Shaft0. Car. Frame. 🔻				
	Favoriten				
•	Optionen				
Pro	perties		Т	×	
Akt	ualisierung sperren Kabinenrahmen [Frame.]				
~	[0010] Werkzeuge			^	
	Seilassistent	<>			
	Komponentenstatus	Aktiv			
~	[0020] Allgemein				
Г	Hersteller	Common components		٦	
T	Bezeichnung	Car sling			
	Тур	Rope			
×	[0021] Car sling			Т	
	Heigth of top car frame beam [mm]	140			
	Heigth of bottom car frame beam [mm]	140			



A2.8 KABINENRAHMEN

### Austausch des zentral geführten gegen den seitlich geführten Kabinenrahmen

- über den Komponentennavigator
  - Rope L-shaped car frame 2:1 guides outside





## 🕫 digipara liftdesigner

A2.8 KABINENRAHMEN

#### Ändern der Position des Kabinenrahmens

- über die Kabinenrahmen-Eigenschaften
- Eine Änderung der Kabinenrahmenposition wird empfohlen, um das Aufzugssystem an die neuen Anforderungen anzupassen. Im Hintergrund wird eine Neuberechnung durchgeführt.



A2.8 KABINENRAHMEN

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Ändern der Schienenbügel

• über die Schienenbügel-Eigenschaften





## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.8 KABINENRAHMEN

#### Festlegen des Abstands zwischen den Führungsschienen

 über die Bemaßung auf der Zeichnung oder die entsprechenden Eigenschaften





A2.8 KABINENRAHMEN

#### Anpassen der Zugangs-Einstellungen

 Die Umstellung auf ein seitlich geführtes Aufzugssystem bietet nun die Möglichkeit von Zugängen auf beiden Seiten der Schachtwände.

	Gebäude		►	EO		►	P
	Bezeich nung	Niveau	Etagenabstand	Vo	Hi	Re	
<b>+</b> <sup>1</sup> <b>+</b> <sup>10</sup>	[	✓ Editieren		Schachtk	opf	4100	
	4	12700		<b>V</b>			
	3	8900		~		~	
	2	5900		~			
	1	2900		~		~	
	0	0			_		1



DigiPara<sup>®</sup> Liftdesigner Online Training – A2 Elevator Design Fundamentals | © 2024, DigiPara GmbH

A2.9

Seilbefestigungen



18. DEZEMBER 2024, ©2024 DIGIPARA GMBH

Seilbefestigungskomponenten sind als Unterobjekt des aktuellen Schachtes erhältlich

• die standardmäßig automatisch ermittelte Position





Seilbefestigung

**A2.9 SEILBEFESTIGUNGEN** 

### Seilbefestigung A2.9 SEILBEFESTIGUNGEN

#### Anpassen der Position und Festlegen der Einstellungen für die Wandöffnung

• über die Befestigungsoptionen



Pro	perties	<b>д х</b>	
Akt	ualisierung sperren Seilbefestigung [WallFix	ing0.]	Auswählen einer
~	[0010] Werkzeuge	^	geeigneten
	Seilassistent	<>	Komponente
	Komponentenstatus	Aktiv	
~	[0020] Allgemein		
	Hersteller	Common components	Konfigurieren der
	Bezeichnung	Rope Suspension	zugehörigen
	Тур	Fixing at shaft ceiling	
	Winkel	0	Geometrie
~	[0021] Rope Suspension		
	Length of rope fixing (only rods) [mm]	400	
	Length of plate [mm]	150	Profile einschalten
	Width of plate [mm]	250	
>	[0022] Geometrieinformationen der	Projektebene	
~	[0024] Produktoptionen		
	Ausgewählte Produkt Optionen	roduktoptionen auswählen 🗸	
~	[0480] Befestigungsoptionen	RWF in Headroom profile	
	X- & Y-Position autom. bestimmen	Automatisch	Bestimmen der
	X0 [mm]	-1083	Position
	Y0 [mm]	160	
	Referenzebene	Schachtkopf	antfornan dar nicht
	Lage der Referenzebene [mm]	-200	
	Wandöffnung	Nein	mehr benötigte
	Z0 [mm]	17800	🛌 Wandöffnungen
~	[2625] Ansishterahman Einstellungs		

# A2.10

## Antriebsmaschinen-Basis (MRL)



18. DEZEMBER 2024, ©2024 DIGIPARA GMBH

## Erstellen Sie einen Aufzug mit folgenden Spezifikationen:

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

TRAININGSVORBEREITUNG

#### Schachtassistent

- 5 Etagen
- Typischer Etagenabstand 3000 mm
  - Förderhöhe nicht berücksichtigen
  - Keine Gebäudeetagen erstellen
- 2:1 Seilaufzug
- 13 Personen / 1000 kg, 1 m/s
- MRL
  - Oben
- Kabinenaufhängung
  - 2 Seilrollen unten
  - Fangvorrichtung am Gegengewicht
- Gegengewichtsaufhängung
  - 1 Seilrolle oben
  - Gegengewicht links
- Zeichnungsblattvorlagen
  - LD Installation Drawing
  - LD Typical Views For Your Elevator

#### Weitere Spezifikationen

- Größe der Aufzugskabine
  - Kabinenbreite: 1600 mm
  - Kabinentiefe: 1400 mm
- Eingänge
  - Vorderseite: alle Etagen
  - Rückseite: erste und letzte Etage
- Etagenabstand
  - Grube: 1200 mm
  - E1: 2900 mm
  - E2: 3000 mm
  - E3: 3000 mm
  - E4: 3800 mm
- Speichern Sie das Projekt unter dem folgenden Dateinamen: LDTrainingSampleA2\_04.ld3



Zentral geführt

## Maschinenträger – Zentral geführt

A2.10 ANTRIEBSMASCHINEN-BASIS (MRL)

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

Standardmäßig wird die Antriebsmaschine mit dem entsprechenden Maschinenrahmen im Schachtkopf auf 2 konfigurierbare Maschinenträger gestellt

• für zentral geführte MRL-Aufzüge.





## Maschinenträger – Zentral geführt

A2.10 ANTRIEBSMASCHINEN-BASIS (MRL)

## 🖲 digipara liftdesigner

Neben der einstellbaren Länge und Position der Maschinenträger können auch die entsprechenden Wandöffnungen separat eingestellt werden

Länge

über die Maschinenträger-Eigenschaften 



Pro	perties						
Akt	ualisierung sperren Maschinenträger 1	Beam1.] Aktiv Aktiv Common components I-Profil I00 Components Inger Inger Igur Igur Igur Igur Igur Igur Igur Igu					
~	[0010] Werkzeuge						
	Komponentenstatus	Aktiv					
~	[0020] Allgemein						
	Hersteller	Common components					
	Bezeichnung	I-Profil					
	Тур	100					
>	[0022] Geometrieinformationen der Projektebene						
>	[0367] Maschinenträger Einstell	ungen					
~	[0373] Maschinenrahmen-Befest	tigung					
	Maschinenrahmen	auf 2 Maschinenraumträgern					
	Trägerauflage vorne [mm]	150					
	Trägerauflage hinten [mm]	50					
~	[0421] Maschinenträger-Wandöffnungsabstände						
	Links neben dem Profil [mm]	50					
	Rechts neben dem Profil [mm]	50					
	Oberhalb des Profils [mm]	25					
	Unterhalb des Profils [mm]	30					
	Am vorderen Profilende [mm]	30					
	Am hinteren Profilende [mm]	30					
~	[0424] Maschinenträger Lage						
	Y0 Träger 2 [mm]	180					
# Antriebsmaschinen-Basis

**For Self-Construction** 

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.10 ANTRIEBSMASCHINEN-BASIS (MRL)

#### Vorbereitungsschritt

- Wechsel der Maschinenrahmen-Befestigung
  - Direkt auf dem Maschinenraumboden





## 🕫 digipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.10 ANTRIEBSMASCHINEN-BASIS (MRL)

#### Antriebsmaschinen-Basis können aktiviert werden

über die Antriebsmaschinen-Basis-Eigenschaften



## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.10 ANTRIEBSMASCHINEN-BASIS (MRL)

### Unnötige Profile ausschalten

 Anpassen der zugehörigen Produktoptionen







## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.10 ANTRIEBSMASCHINEN-BASIS (MRL)

#### Anordnen des Eigenschaften-Fensters

 Schließen der nicht benötigten Funktionen, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

Pro	operties	<b></b>	×		
Akt	ualisierung sperren Antriebsmaschinen-l	Basis [GearBaseConstruction.]			
~	[0020] Allgemein		^		
	Hersteller	Common components			
	Bezeichnung	Common MRL Gear Base Construction	ł		
	Тур	For Self Construction			
~	[0022] Geometrieinformationen	der Projektebene			
	Geometrie erstellen	Von übergeordneten			
	Erstellen Geometrie Status (1)	Erstellen			
~	[0024] Produktoptionen				
	Ausgewählte Produkt Optionen	Aus den Produktoptionen auswählen			
>	[0060] Maße / Position horiz. Trä	iger			
>	[0061] Maße / Position zus. horiz	z. Träger			
<b>×</b>	[0062] Maße / Position vert. Träg	ger (			
	Träger 1, DX rel. zum BP der Antrie	100			
	Träger 2, DX rel. zum BP der Antrie	100			
	Höhe [mm] (1)	100			
	Breite [mm] (1)	100			
	Auflager vorne [mm] ( 1 )	-20			
	Auflager hinten [mm] ( 1 )	-20			
>	[0063] Maße / Position zus. vert	. Träger			
>	[0064] Wandbefestigung horiz. T	räger			
>	[0065] Wandbefestigung zus. horiz. Träger				
~	[0066] Wandbefestigung vert. Tr	äger			
	Länge [mm] ( 1 )	400			
	DY rel. zum BP der Antriebsmaschir	200			

igipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.10 ANTRIEBSMASCHINEN-BASIS (MRL)

#### Bestimmen der Maße und der Position der Träger

Pro	perties			<b>中</b>	×
Aktu	ualisierung sperren	Antriebsmaschinen-Basis [GearBaseCons	tructior	ı.]	
	Erstellen Geomet	rie Status	Erste	llen	^
~	[0024] Produkto	ptionen			
	Ausgewählte Proc	lukt Optionen	Aus o	len Produktopti	
>	[0060] Maße / P	osition horiz. Träger			
>	[0061] Maße / P	osition zus. horiz. Träger			
~	[0062] Maße / P	osition vert. Träger			
T	Träger 1, DX rel.	zum BP der Antriebsmaschine [mm]	120		
L	Träger 2, DX rel.	zum BP der Antriebsmaschine [mm]	180		
	Höhe [mm] ( 1 )		100		
	Breite [mm] (1)		100		
	Auflager vorne [n	nm] ( 1 )	-20		
	Auflager hinten [r	nm] ( 1 )	-20		

Tip: Fügen Sie einen komponentenbezogenen Kommentar hinzu, der sich standardmäßig immer auf den Referenzpunkt bezieht.

Annotations A3

igipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.10 ANTRIEBSMASCHINEN-BASIS (MRL)

#### Bestimmen der Einstellungen für die Wandbefestigung-Träger



# Antriebsmaschinen-Basis

seitlich geführt

# Erstellen Sie einen Aufzug mit folgenden Spezifikationen:

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

TRAININGSVORBEREITUNG

#### Schachtassistent

- 3 Etagen
- Typischer Etagenabstand 3000 mm
  - Förderhöhe nicht berücksichtigen
  - Keine Gebäudeetagen erstellen
- 1:1 Seilaufzug
- 13 Personen / 1000 kg, 1 m/s
- MRL
  - Oben
- Kabinenaufhängung
  - Direkt
  - Nur seitlich geführte Kabinenrahmen
  - Keine Fangvorrichtung am Gegengewicht
- Gegengewichtsaufhängung
  - Direkt
  - Gegengewicht links
- Zeichnungsblattvorlagen
  - LD Installation Drawing
  - LD Typical Views For Your Elevator

### Weitere Spezifikationen

- Größe der Aufzugskabine
  - Kabinenbreite: 1600 mm
  - Kabinentiefe: 1400 mm
- Eingänge
  - Vorderseite: alle Etagen
  - Rückseite: letzte Etage
- Speichern Sie das Projekt unter dem folgenden Dateinamen: LDTrainingSampleA2\_05.ld3

igipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.10 ANTRIEBSMASCHINEN-BASIS (MRL)

Von Maschinenträger bis zur Montage zwischen den Führungsschienen



igipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.10 ANTRIEBSMASCHINEN-BASIS (MRL)

# Ausschalten des Standardträgers und Auswahl

eines seitlichen Antriebsmaschinen-Basis



🕫 digipara liftdesigner

A2.10 ANTRIEBSMASCHINEN-BASIS (MRL)

### Auswahl und Ausrichtung der Antriebsmaschine

• über die Antriebsmaschine-Eigenschaften



Bre	adcrumb		<b></b>	$\mathbf{X}$	
Do	Document. Shaft0. Gear. 🔻				
	Favoriten				
•	Optionen				
Pro	operties		Ļ	×	
Akt	ualisierung sperren Antriebsmaschin	e [Gear.]			
~	[0010] Werkzeuge			^	
	Seilassistent	<>			
Ι,	Komponentenstatus	Aktiv			
×	[0020] Allgemein				
	Hersteller	Common components			
	Bezeichnung	Standard drive unit			
	Тур	Common Lateral - Type R			
	Abstand Maschinenraumträger	0			
	Höhe der Maschinenraumträger	100			
	Höhe des Antriebsrahmens Imm	230			
	[0362] Winkel Antriebsmaschi	ine			
	Winkelberechnung	Manuell			
	Winkel	-180			
~	[0364] Antriebsmaschine oberhalb				
	Position	Zur Kabine hin ausrichten			
	Ausrichtungsabstand [mm]	0			

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.10 ANTRIEBSMASCHINEN-BASIS (MRL)

#### Anpassen des Durchmessers von Ablenkscheibe

Benutzerdefiniert



Pro	Properties P ×					
Akt	ualisierung sperren Ablenkscheibe	e 0 [SH0.]				
~	[0010] Werkzeuge					
	Seilassistent	$\Leftrightarrow$				
	Orientierung des Riemens	Normal				
	Komponentenstatus	Aktiv				
<ul> <li>[0020] Allgemein</li> </ul>						
	Hersteller Common components					
~	Bezeichnung	Common pulley				
	Тур	270 mm				
~	[0022] Geometrieinformatio	nen der Projektebene				
	Zeige Standardgeometrie	Ja				
	Zeichnen Mittellinien	Ja				
	Geometrie erstellen	Von übergeordneten				
	Erstellen Geometrie Status	Erstellen				
Y	[0445] Bemaßungen					
	Benutzerdefiniert	Ja				
	Durchmesser [mm]	270				
	Breite [mm]	65				
	Rillenanzahl	5				

# igipara<sup>®</sup> liftdesigner

# A2.11

Schienenbügel

(Hydraulikaufzüge)





# Erstellen Sie einen Aufzug mit folgenden Spezifikationen:

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

TRAININGSVORBEREITUNG

#### Schachtassistent

- ALGI Aufzug-Lösung (aus der Cloud herunterladen, falls nicht verfügbar)
  - ADH 1200 1Z1,2,3 SM700 KB 800
- 4 Etagen
- Typischer Etagenabstand 3000 mm
  - Förderhöhe nicht berücksichtigen
  - Keine Gebäudeetagen erstellen
- 1:1 Seilaufzug
- 16 Personen / 1200 kg, 0,5 m/s
  - wie angegeben
- Aufzugsmerkmale
  - wie angegeben
- Zeichnungsblattvorlagen
  - LD Installation Drawing
  - LD Typical Views For Your Elevator
- Speichern Sie das Projekt unter dem folgenden Dateinamen: LDTrainingSampleA2\_06.ld3

# Schienenbügel-Befestigungsoptionen

A2.11 SCHIENENBÜGEL (HYDRAULIKAUFZÜGE)

#### Kann manuell konfiguriert werden

über die entsprechenden
 Komponenteneigenschaften

Ein Schienenbügel kann aus einer oder mehreren vordefinierten Befestigungsprofilgruppen bestehen (ähnlich wie bei Produktoptionen), z. B.

- Standard-Profile
- Profile zur Befestigung von Zylindern
- Profile zur Befestigung von Führungsschienen
- USW.



# igipara<sup>®</sup> liftdesigner

_					
Bre	adcrumb			Ļ	×
Do	ocument. Shaft0.	HYD. BracketList.	Bracket0.		
	Favoriten				
•	Optionen				
Dre	nerties			п	~
AL.+		California ( 0 /Darah		T	^
-wt	ualisierung sperren	Schlenenbugel V [Bracke	etU.j		
	Komponentensta	tus	Aktiv		^
~	[0020] Allgeme	in			
	Hersteller		ALGI		
	Bezeichnung		ADH 1200		
	Тур		1Z1,2,3-SM 700		
×	[0022] Geometrieinformationen der Projektebene				
	Geometrie erstel	len	Von übergeordneten		
	Erstellen Geomet	rie Status	Erstellen		
~	[0195] Gruppier	rung			
	Gruppierung		Gruppenweise bearbeiten		
Ł	[0415] Befestig	ungsoptionen			٦
I	Diesen Schienent	pügel manuell einstelle	en Nein	$\sim$	1
L	Standardprofile		Ja		
	Heber-Befestigur	ngsprofile	Ja		T
	Befestigungsprof	ile Führungsschienen	Ja		
	Heberstütze-Befe	stigungsprofile	Nein		
	Profile für Hilfsfü	hrungen	Nein		
	Basisprofile für H	lilfsführungen	Nein		
	Linker Tvp	2	Ja		
	Rechter Typ		Nein		

# Schienenbügel-Befestigungsoptionen

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.11 SCHIENENBÜGEL (HYDRAULIKAUFZÜGE)

### Ausschalten der Heber-Befestigungsprofile des gewählten Schienenbügels





# igipara<sup>®</sup> liftdesigner

# A2.12

Maschinenraum





# Maschinenraum Grundeinstellungen

# Maschinenraum Grundeinstellungen

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

A2.12 MASCHINENRAUM

#### Auswählen des Maschinenraums

- über das Breadcrumb-Fenster oder im Bearbeitungsmodus direkt auf der Zeichnung
  - der Maschinenraum ist ein untergeordnetes Objekt des Schachts





Pro	perties	<b></b>	×		
Akti	ualisierung sperren Maschinenraum (Machinery	Room.]			
~	[0010] Werkzeuge		1		
	Komponentenstatus	Aktiv			
~	[0020] Allgemein				
	Bezeichnung	LDXMachineRoom			
	Тур	3000 x 2000			
	Eine andere Standardanordnung wählen	$\diamond$			
~	[0022] Geometrieinformationen der Projektebene				
	Geometrie erstellen	Von übergeordneten			
	Erstellen Geometrie Status	Erstellen			
~	[0240] Wanddicke				
	Vorne [mm]	200			
	Hinten [mm]	200			
	Links [mm]	200			
	Rechts [mm]	200			
	Oben [mm]	200			
	Unten [mm]	200			
~	[0241] Optionen				
	Zusätzliche Wandöffnung	<>			
~	[0250] Bemaßungen		Ŀ		
	Maschinenraumbreite [mm]	3000			
	Maschinenraumtiefe [mm]	2000			

# Maschinenraum Grundeinstellungen: Bemaßungen

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Die Bemaßungen des Maschinenraums können individuell eingestellt werden

im Eigenschaftenfenster unter [0250] Bemaßungen



Pro	Properties 🛛			Ļ	×	
Akt	Aktualisierung sperren Maschinenraum (MachineryR		Room.]			
	Oben [mm]		200			^
	Unten [mm]		200			
~	[0241] Optioner	1				
	Zusätzliche Wand	öffnung	$\langle \rangle$			
$\sim$	[0250] Bemaßur	igen				
	Maschinenraumb	reite [mm]	2750			
	Maschinenraumti	efe [mm]	3500			
	Maschinenraumh	öhe [mm]	2450			
~	[0251] Position					
	Alle Aufzüge teile	n sich den gleichen MR	Ja			
	Position		Unten			

# Maschinenraum Grundeinstellungen: Positionierung

## 🕫 digipara liftdesigner

## Der Maschinenraum kann individuell in der Höhe (z-Richtung) positioniert werden

Beispiel: Z0 [mm]





SW = 1490 - 1 - 2750

# Maschinenraum Grundeinstellungen: Positionierung

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

## Der Maschinenraum kann in x- und y-Richtung in gleicher Weise positioniert werden

- Beispiel: X0 [mm] / Y0 [mm]
- getrennt vom Schacht angeordnet



Pro	Properties					×
Aktı	ualisierung sperren	Maschinenraum [MachineryF	Room.]			
~	[0250] Bemaßur	igen				^
	Maschinenraumb	reite [mm]	2750			
	Maschinenraumti	efe [mm]	3500			
~	Maschinenraumh	öhe [mm]	2450			
~	[0251] Position					
	Alle Aufzüge teile	Ja				
	Position	Unten				
	Maschinenraum vom vorherigen Schacht v Nein					
	Maschinenraum a	utom. ausrichten	Nein			
٦	X0 [mm]		-4000			
[	Y0 [mm]		1000			
	Z0 [mm]		7300			
	Maschinenraumk	omponenten autom. ausr	Nein			

# V MR zu MRL

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

# Maschinenraumlose hydraulische Aufzüge können manuell erstellt werden

 über die Maschinenraum-Eigenschaft maschinenraumlos-Modus.

Pro	perties		<b>中</b>	×
Aktı	ualisierung sperren	Maschinenraum [Machinery]	Room.]	
~	[0250] Bemaßungen			^
	Maschinenraumb	reite [mm]	2750	
	Maschinenraumti	efe [mm]	3500	
	Maschinenraumh	öhe [mm]	2450	
~	[0251] Position			
	Alle Aufzüge teile	n sich den gleichen MR	Ja	
	Position		Unten	
	Maschinenraum v	om vorherigen Schacht v	Nein	
	Maschinenraum a	autom. ausrichten	Nein	
	X0 [mm]		-4000	
	Y0 [mm]		1000	
	Z0 [mm]		7300	
	Maschinenraumk	omponenten autom. ausr	Nein	
1	[0252] Optioner	ı		
	Maschinenraumlo	os-Modus	Nein 🗠	1
-	[3635] Ansichts	rahmen-Einstellungen		
	Darstellung		Default (vom Ansichtsr	al

#### Maschinenraumkomponenten werden automatisch in die Schachtgrube gelegt

- Sie können gelöscht oder verschoben werden
  - über die entsprechenden Bemaßungen und Komponenteneigenschaften









## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Der Maschinenraum bleibt auch im MRL-Modus ein Unterobjekt des Schachtes

kann bei Bedarf wieder hinzugefügt werden



Bre	adcrumb			<b>џ</b>	×
Do	ocument. Shaft0.	MachineryRoom.	,		
	Favoriten Optionen				
Pro	perties			<b>џ</b>	×
Aktı	ualisierung sperren	Maschinenraum [Machi	neryRoom.]		
~	[0010] Werkzeu	ge			^
	Komponentensta	tus	Aktiv		
<b> </b> ~	[0020] Allgemei	in			
	Bezeichnung		LDXMachineRoom		
	Тур		1490 x 1910		
	Eine andere Stan	dardanordnung wähl	en <>		
<b> </b> ~	[0022] Geometr	ieinformationen de	Projektebene		
	Geometrie erstell	len	Von übergeordneten	n -	
	Erstellen Geomet	rie Status	Erstellen		
<b>~</b>	[0240] Wanddid	:ke			

# igipara<sup>®</sup> liftdesigner

# A2.13

# Zusammenfassung & individuelle F&A



18. DEZEMBER 2024, ©2024 DIGIPARA GMBH

# Herzlichen Glückwunsch Sie haben die nächste Stufe erreicht



# igipara<sup>®</sup> liftdesigner

© 2024 DigiPara GmbH, www.digipara.com

# igipara<sup>®</sup> liftdesigner

Wir stehen Ihnen auch sehr gerne nach dem Training für individuelle Fragen per E-Mail zur Verfügung.

training@digipara.com



# in (7 O) 🕨

18. DEZEMBER 2024, ©2024 DIGIPARA GMBH



© 2024 DigiPara GmbH www.digipara.com