

13. MÄRZ 2025, ©2024 DIGIPARA GMBH



Sind Sie Teilnehmer eines DigiPara Liftdesigner Online-Schulungsmodul?

Wir empfehlen Ihnen, folgende Schulungsunterlagen im Voraus auszudrucken,

damit Sie diese als Handout während Ihrer Schulung als auch für Ihre eigene Bearbeitung vorliegend haben.

Agenda

🕫 digipara[®] liftdesigner

B1.1 Bemaßungen

- Editierbare Bemaßungen (Druckmodus/ Bearbeitungsmodus)
- Resultierende Bemaßungen (grau hinterlegte Bemaßungen)
- Kettenmaße (Schachttiefe, Breite, etc.)
- Dokumenteinstellungen (Einheit)

B1.3 Bemaßungseigenschaften

- Mehrfachauswahl
- Bemaßung ID's
- Bemaßungskettenbezeichnung
- Eigenschaften & Einstellungen

B1.2 Bemaßungs-Layout

- Standardbemaßungen
- Erweiterte Komponentenbemaßung
- Bemaßungseinstellungen

B1.4 Bemaßungs-Präfixe

- Globales & Lokales Präfix
- Spezielle Präfix Optionen
- Verwendung von Datenbaum-Referenzen
- Praktische Beispiele

Agenda

🕫 digipara[®] liftdesigner

B1.5 Bemaßungsdarstellung

- Zusätzliche Anzeigeoption
- Hintergrundeinstellungen

B1.7 Überschreibungen

- Bemaßungs-Überschreibungseinträge
- Komponenten-Überschreibungseinträge
- Kommentar-Überschreibungseinträge
- *Operationen
- Erweiterte *Operationen

B1.6 Dynamische Bemaßungen

- Bemaßungseinstellungen
- Eigene dynamische Bemaßungen hinzufügen
- Verwendung des Auswahlmodus
- Dynamische Maßpunkte x, y oder z- Verschiebung

B1.8 Gruppen der Zeichnungsblätter verwalten

- Vorbereitungsschritte
- Verwaltungsoptionen
- Option Tags

Agenda

igipara[®] liftdesigner

B1.9 <u>Übung</u>

- Übung: Kettenbemaßungen
- Übung: Bemaßungseigenschaften & dynamische Bemaßung
- Übung: Überschreibungen

B1.10 Zusammenfassung

Individuelle F&A

Trainingsvorbereitung ERSTELLEN SIE EINEN AUFZUG MIT FOLGENDEN SPEZIFIKATIONEN

🕫 digipara[®] liftdesigner

Schachtassistent

- 5 Etagen
- Typischer Etagenabstand 3000
 - Förderhöhe nicht berücksichtigen
 - Keine Gebäudeetagen erstellen
- 2:1 Seilaufzug
- 13 Personen / 1000 kg, 1 m/s
- Maschinenraum
 - Unten links
- Kabinenaufhängung
 - 2 Seilrollen unten
 - Fangvorrichtung am Gegengewicht
- Gegengewichtsaufhängung
 - 1 Seilrolle oben
 - Gegengewicht links
- Zeichnungsblattvorlagen:
 - LD Installation Drawing
 - LD Typical Views For Your Elevator

Weitere Spezifikationen

- Größe der Aufzugskabine 1600 mm x 1400 mm
- Eingänge
 - Vorderseite: alle Etagen
 - Rückseite: erste und letzte Etage
- Etagenabstand
 - Grube: 1200 mm
 - E1: 2900 mm
 - E2: 3000 mm
 - E3: 3000 mm
 - E4: 3800 mm
- Speichern Sie das Projekt unter dem folgenden Dateinamen: LDTrainingSample.ld3

Übung: Schachtassistent & Etagenebenen

igipara[®] liftdesigner

Das Ergebnis sollte wie unten dargestellt aussehen:



igipara[®] liftdesigner

B1.1

Bemaßungen



29. AUGUST 2023, ©2024 DIGIPARA GMBH

Editierbare Bemaßungen

B1.1 BEMAßUNGEN

Das Ändern von Maßen beeinflusst das 3D BIM Modell des Aufzugs.

• z.B. durch das ändern der Kabinenbreite



Quick Edit - Shaft0.Car.CW

igipara liftdesigner

Page - **10** -

Editierbare Bemaßungen

B1.1 BEMABUNGEN

Bemaßungen können über die Bemaßungseigenschaften oder über einen Doppelklick editiert werden.

nur Maße mit blauem Maßtext können editiert werden

Car and d

Wall openin

Center axi Shaft_20



Schachtgrundriss Maßstab: 1:20



igipara[®] liftdesigner

Editierbare Bemaßungen

B1.1 BEMAßUNGEN

igipara[®] liftdesigner

Resultierende und ausgegraute Maße können nicht editiert werden.

• Nur einige spezielle Maße, wie z.B. die Schachtbreite und -tiefe, können auf indirektem Weg geändert werden.



Kettenmaße B1.1 BEMAßUNGEN

Kettenmaße

- Wie die Schachtbreite- oder tiefe sind die Summe einer Anzahl von Einzelmaßen
- Die Werte, aus denen sich diese Maße zusammensetzen, können über das Eigenschaftenfenster editiert werden





igipara[®] liftdesigner

Dokumenteinstellungen

B1.1 BEMAßUNGEN

igipara[®] liftdesigner

Projekteinheiten über die Dokumenteigenschaften bearbeiten



Document.					
Favoriten					
Optionen					
Pro	perties				
Aktı	ualisierung sperren DigiPara Liftdesigner-P	rojektdatei			
~	[0000] Projekteinheiten				
	Maßeinheit	Metrisch			
	Größeneinheit	mm			
	Runden	# 1 mm			
	Projekteinheit	Metrisch			
~	[2001] Fertigstellungsgrad (LOD)				
	Max. Exemplar Anzeigemodus	Polygone			
~	[3621] Bemaßungen				
	Maßhilfslinien	Kurz			
	Einstellungen	Default (von der Prototyp-DWG)			
	Bemaßungstextposition	Standardeinstellung			
>	[4210] Produktadministration				
~	[4230] Sloppy-Modus-Optionen				
	Speichern Undo (0.031 sec)	Überspringen			
	.NET-Anwendungen (0.0026 sec)	Ausführen			
	BIM Komponenten Regeln (0.0007 se	Ausführen			
	Inaktive Ansichtsrahmen (0.19 sec)	Überspringen			
	Datenmodellberechnung (0.08 sec)	Überspringen			

igipara[®] liftdesigner

B1.2

Bemaßungs-Layout





Standardbemaßungen

B1.2 BEMAßUNGS-LAYOUT

Standardbemaßungen

 Sind Maße, die in neu erstellten Ansichten standardmäßig angezeigt werden



igipara[®] liftdesigner

Erweiterte Komponentenbemaßungen

🕫 digipara[®] liftdesigner

B1.2 BEMABUNGS-LAYOUT

Erweiterte Komponentenbemaßungen

- werden nur temporär angezeigt.
- Permanentes anzeigen über →
 Erweiterte Komponentenbemaßung anzeigen unter dem Ansichtsrahmen Tab
 → in der Gruppe → Auswahl



460







Bemaßungseinstellungen

B1.2 BEMABUNGS-LAYOUT

Bemaßungseinstellungen

- 1. Ändern der ersten Maßhilfslinie
- 2. Ändern der zweiten Maßhilfslinie
- 3. Ändern des ersten Maßpfeilsymbols
- 4. Ändern des zweiten Maßpfeilsymbols
- 5. Ändern der horizontalen Maßposition
- 6. Ändern der vertikalen Maßposition
- 7. Ändern der horizontalen Maßtextposition
- 8. Ändern der vertikalen Maßtextposition
- 9. Ausgeschaltete/unterdrückte Bemaßungen anzeigen
- 10. Zurücksetzen der Bemaßungsanordnung im aktuellen Ansichtsrahmen
- 11. Alle Bemaßungen aktivieren



igipara[®] liftdesigner

Dimension Settings

B1.2 DIMENSION LAYOUT

Die Einstellungen für die Maßhilfslinien können wie folgt vorgenommen werden:

- für eine einzelne Dimension
- für einen einzelnen Ansichtsrahmen
- für ein einzelnes Blatt
- für alle Zeichenblätter

Über die Eigenschaften

Einstellungen im Ansichtsrahmen

Eig	enschaften				 д
Aktı	ualisierung sperren	Ansichtsrahmen 7	[LdvFrame7.]		
~	[3613] Detailan	sicht			
	Detailansicht		Nein		
~	[3620] Vertikal	e Positionen in d	liesem Absc	hnitt	
	Kabinenposition		Standard		
	Geist-Position Ka	abine	Standard (Gegenposition zur Kal	bine)
	Gegengewichtsp	osition	Standard (Gegenposition zur Kal	bine)
	Geist-Position Ge	egengewicht	Standard (Gegenposition zum G	GW)
~	[3621] Bemaßu	ngen			
	Einstellungen		Default (vo	m Zeichnungsblatt)	
	Maßhilfslinien		Default (voi	m Zeichnungsblatt)	\sim
	Bemaßungstexte sichtbar		Standard		
	Bemaßungstextp	osition	Kurz		
~	[3622] Ebene fü	ir Sichtbereich	Keine		
	Ebene des Kabin	ensichthereichs r	Default (vor	m Zeichnungsblatt)	

Bre	adcrumb		ч х
Do	ocument. Sheets.		
►	Favoriten		
•	Optionen		
Eic	enschaften		д х
Akt	ualisierung sperren Zeichnungsblätter	[Sheets.]	1.00
>	[0000] Projekteinheiten		
~	[0100] Einstellungen		
	Zeichnungssprache	German - Stand	II . C
	Zweite Zeichnungssprache	English - United	Einstellungen für
			alle
~	[2001] Fertigstellungsgrad (LO	D)	7eichnungsblätter
	Darstellung	LOD 400	201011110100010000
	Max. Exemplar Anzeigemodus	Polygone	
~	[2500] Zeichnungs-Art		
	Render-Modus	Linien	
~	[3621] Bemaßungen		
	Maßhilfslinien	Kurz	\sim
	Einstellungen	Default (von de	er Prototyp-DWG)
	Bemaßungstextposition	Standardeinste	llung
5	[4210] Broduktadministration		

igipara[®] liftdesigner

Page - 19 - 13. März 2025

Bemaßungseinstellungen

B1.2 BEMABUNGS-LAYOUT

Maßtexthöhen und Maßkettenabstände lassen sich über die Eigenschaften

Breadcrumb

• des aktuellen Ansichtsrahmens anpassen.

121

0.250 0.220 0.220 0.220

> FE 1 1266

88 SF

EF

• der Zeichnungsblätter anpassen.



Document. Sheets. LdvSheet1. LdvFrame5.

igipara[®] liftdesigner

4 X д Breadcrumb X Document. Sheet Project Favorite Д. х Lock Update Zeichnungsbrätter [Sheets.] [0000] Projekteinheiten Metrisch Größeneinheit mm #1 mm Projekteinheit Metrisch [0100] Einstellungen English - United States - [1033] Zeichnungssprache Zweite Zeichnungssprache English - United States - [1033] Color without line weight Prototyp-DWG C:\LD_POOLS\POOL21\Training\dwg\Tables2 Autocad 2000 Metric Layergruppe Ansichtsart Entwurfsmodus [2001] Fertigstellungsgrad (LOL Darstellung LOD 400 Max. Exemplar Anzeigemodus Polygone [3621] Bemaßungen Maßhilfslinien Kurz instellungen Default (von der Prototyp-DWG) Bemaßungstextposition Individuell [4210] Produktadministration efault (von der Prototyp-DWG Objektname [4230] Sloppy-Modus-Optionen Speichern Undo (0.019 sec) Überspringen .NET-Anwendungen (0.0012 sec) Ausführen

Bemaßungseinstellungen

B1.2 BEMAßUNGS-LAYOUT

Maßtexthöhe und Maßkettenabstände

 Anpassen der Werte über die entsperrten Bemaßungseigenschaften



Eigenschaften

Aktualisierung sperren

Auswahl Alles

[3611] Schraffur

igipara[®] liftdesigner

4 Χ

igipara[®] liftdesigner

B1.3

Bemaßungseigenschaften



13. MÄRZ 2025, ©2024 DIGIPARA GMBH

Mehrfachauswahl

igipara[®] liftdesigner

B1.3 BEMAßUNGSEIGENSCHAFTEN

Bemaßungseigenschaften werden durch das Anklicken eines Maßes in der Zeichnung angezeigt.



Eige	enschaften	Ф	×
Aktı	ualisierung sperren	AR_WALL_DIST = 1002.5	
~	[0495] Allgemein		
	Wert [mm]	1002.5	
\sim	[3635] Ansichtsrah	nmen-Einstellungen	
	Bemaßungs-ID	184	
	Präfix (Rahmenbezo	gen)	
	Maßkette	Automatisch	
	Maßkette Links / Red	chts Automatisch	
	Aktiviert	Ja	
	Horizontaler Bemaßi	ungstext Mittig	
	Vertikaler Bemaßung	stext Standard	
	Maßhilfslinie 1	Default (vom Ansichtsrahmen)
	Maßhilfslinie 2	Default (vom Ansichtsrahmen)
	Bemaßungspfeil 1	ByDimstyle (LIFT)	
	Bemaßungspfeil 2	ByDimstyle (LIFT)	
	Zusätzliche Anzeige	option 📃 Standard	
>	Verschiebung	0/0/0	

Bei Mehrfachauswahl werden nur die layoutspezifischen Eigenschaften angezeigt.





Eigenschaften 4				
Aktualisierung sperren Mehrfachauswahl (3)				
×	Sonstiges			
	Bemaßungs-ID	184		
	Bemaßungsgruppe	0		
	Präfix			
	Präfix (Rahmenbezogen)			
	Maßkettenbezeichnung			
	Maßkette	Automatisch		
	Maßkette Links / Rechts	Automatisch		
	Aktiviert	Ja		
	Horizontaler Bemaßungstext	t Mittig		
	Vertikaler Bemaßungstext	Standard		
	Maßhilfslinie 1	Default (vom Ansichtsrahmen)		
	Maßhilfslinie 2	Default (vom Ansichtsrahmen)		
	Bemaßungspfeil 1	ByDimstyle (LIFT)		
	Bemaßungspfeil 2	ByDimstyle (LIFT)		
	Zusätzliche Anzeigeoption			
>	Verschiebung			

Page - 23 -13. März 2025

Bemaßungs-ID B1.3 BEMAßUNGSEIGENSCHAFTEN

Bemaßungs-ID's regeln die Anordnung der Maßketten

- Die Bemaßungs-ID's können individuell angepasst werden.
- Wurde ein Maß manuell verschoben, ist Bemaßungs-ID

Aktiviert Ja Horizontaler Bemaßungstext Mittig Vertikaler Bemaßungstext Standard Maßhilfslinie 1 Default (vom Ansichtsrahmen) Maßhilfslinie 2 Default (vom Ansichtsrahmen) Maßhilfslinie 2 Default (vom Ansichtsrahmen) Bemaßungspfeil 1 ByDimstyle (LIFT) Bemaßungspfeil 2 ByDimstyle (LIFT) Zusätzliche Anzeigeoption I Standard > Verschiebung 0/0/0	sichtsrahmen))))))))))))))
Figenschaften 9 x	> verschiedung
Aktualisierung speren W 2 = 200	<u>BG 1200</u>
× [0495] Alloemein	
Wert[mm] 200 8 3	
Bemaßungs-ID 30000	
Prálix (Raimenbezogen)	
Maßkette Automatisch	
Maßkette Links / Rechts Automatisch	
Aktiviert Ja	
Horizontaler Bemaßungstext Mittig	
Vertikaler Bemaßungstext Standard	
Maßhilfslinie 1 Standard	
Maßhilfslinie 2 Standard	
Bemaßungspfeil 1 ByDimstyle (LIFT)	
Bemaßungspfeil 2 ByDimstyle (LIFT)	Rerson
Zusätzliche Anzeigeoption 🛄 Standard	Area =
> Verschiebung 0/0/0	Flevato

<u>д х</u>

ID Maßkette 3

1277.5

Automatisch

Automatisch

303

Y0 = 1277.5

Eigenschaften

Aktualisierung sperren

V [0495] Allgemein

Bemaßungs-ID(304

Maßkette Links / Rechts

(3035) Ansichterdimer

Wert [mm]

Maßkette

ID Maßkette 2

DBG = 1000

1000

301

Ja

Mittig

Automatisch

Automatisch

4 X

Eigenschaften

Aktualisierung sperren

V [0495] Allgemein

Frank (Nanmenbezog

Maßkette Links / Rechts

Horizontaler Bemaßungste:

Wert [mm]

Maßkette

Aktiviert

🕫 digipara liftdesigner

ID Maßkette 1

AR_WALL_DIST = 800

800

183

Automatisch

Automatisch Ja Mittig

Standard

Default (vom Ansichtsrahmen) Default (vom Ansichtsrahmen) ByDimstyle (LIFT) ByDimstyle (LIFT) Standard 0/0/0

Ψ ×

Eigenschaften

Aktualisierung sperren

Wert [mm]

[3035] A

V [0495] Allgemein

emaßungs-ID

Frailx (Nanmenbezoger

Bemaßungskettenbezeichnung

B1.3 BEMAßUNGSEIGENSCHAFTEN

 Die ausgewählte globale Bemaßungskettenbezeichnung wird in allen Ansichten und allen anderen Projekten (sowohl neue als auch alte Projekte) dargestellt.

le l	BIM Komponenten entwic	keln Fx	port	Optionen	
	 Hintergrundfarbe Vordergrundfarbe 	Bemaß	ungstexte schaltete B) emaßungen anzeic	ien
\$ 9	Strichstärken	Druckstile	Farbe oh	ine Linienstärke	*
Zoom		Zeichnung	sansicht		



igipara[®] liftdesigner

AKI	ualisierung sperren	= 900	
4	[0495] Allgemein		
	Wert [mm]	900	
4	[3635] Ansichtsrahmen-Ein	nstellungen	
	Bemaßungs-ID	11	
	Präfix (Rahmenbezogen)		
	Maßkette	Automatisch	
	Maßkette Links / Rechts	Automatisch	
	Aktiviert	Ja	
	Horizontaler Bemaßungstext	Mittig	
	Vertikaler Bemaßungstext	Standard	
Maßhilfslinie 1		Kurz	
	Maßhilfslinie 2	Kurz	
	Bemaßungspfeil 1	ByDimstyle (LIFT)	
	Bemaßungspfeil 2	ByDimstyle (LIFT)	
	Zusätzliche Anzeigeoption	Standard	
Þ	Verschiebung	0/0/0	
4	[3650] Globale Bemaßung	seinstellungen	
	Bemaßungsgruppe	0	
	Pröfix	Edomale("MCCGRP0.MCG524")	
Н	Maßkettenbezeichnung	External\$("MSGGRP0.MSG529")	
	[4201] Auizug merarchie		
	Objektname	LDXObjectDim, idObjectDim	
	Komponente	Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor.DI	

Bemaßungskettenbezeichnung

igipara[®] liftdesigner

B1.3 BEMAßUNGSEIGENSCHAFTEN

• Die Bemaßungstexte können auch in den Eigenschaften des Ansichtsrahmens ein-/ausgeblendet werden.

	Eigenschaften #			
Akt	Aktualisierung sperren Ansichtsrahmen 2 [LdvFrame2.]			
	Geist-Position Kabine	Standard (Gegenposition zur Kabine)		
	Gegengewichtsposition	Standard (Gegenposition zur Kabine)		
	Geist-Position Gegengewicht	Standard (Gegenposition zum GGW)		
~	[3621] Bemaßungen			
	Einstellungen	Default (vom Zeichnungsblatt)		
	Maßhilfslinien	Default (vom Zeichnungsblatt)		
	Bemaßungstexte sichtbar	Ja		
	Bemaßungstextposition	Default (vom Zeichnungsblatt)		
~	[3622] Ebene für Sichtbereich	Ja		
	Ebene des Kabinensichtbereichs r	Nein		



Bemaßungskettenbezeichnung

igipara[®] liftdesigner

B1.3 BEMABUNGSEIGENSCHAFTEN

Bemaßungskettenbezeichnung ausrichten

Über die Eigenschaften an der Bema Ansichtsrahmen oder Zeichnungsbla

			Breadcrumb			×
Bemaßung, am			Document. Sheet	LdvSheet0. 🔻		*
			E sucritan			
<u>o</u> shlatt			Pravoiten			*
5551411.	Breadcrumb			τ×	ф.	×
	Document, SI	neets. LdvSheet1	LdvFrame5. 🖤	Zeichnungsblig	att 0 [LdvSheet0.]	
	N Francisco			_		_
	Eigenschaften	1		n 🗙 31		
Breadcrumh	Eigenschöhen	A A		zufügen	Nein	
Desument Shafe MIDTU		Ansichts	srahmen 5 [LdvFrame5.]	n	0	
Document. Snarty. WIDTH		14	Standard (Gegenposition zur Kabine)	~	Arbeitsbereich	
Favoriten			Standard (Gegenposition zur Kabine)			
Eigenschaften		д 🗙 gewicht	t Standard (Gegenposition zum GGW)			
Aktualisien ing sperren M/DTH - 16	200			wählt	Nein	
Actualisierung speiren WIDTT = 10			Default (vom Zeichnungsblatt)	eich	5	
 [3635] Ansichtsrahmen-Einstel 	lungen	^	Default (vom Zeichnungsblatt)		Alle	
Bemaßungs-ID	30000	toar	Derauit (Vom Zeichnungsblatt)	gsgrad (LOD)	1	
Prafix (Rahmenbezogen)	12 million (12 million)	on -	Rechts	~	Standard (von den Zeichnungsblättem)	
Maßkette	Automatisch	jruppen	Default (vom Zeichnungsblatt)	1		
Aktiviert	Ja		Links		Default (vom Dokument)	
Horizontaler Bemalsungstext	Mittig	10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	Rechts		Default (vom Dokument)	
Vertikaler Bemalsungstext	Standard	driss)	Im Uhrzeigersinn	tbar	Defaalt (vom Dokament)	
Malshiltslinie 1	Standard	eigen	Gegen den Uhrzeigersinn	on	Rechts	~
Malshiltsline 2	Standard		von oben	nistration	Default (vom Dokument)	
Bemalsungspfeil 1	ByDimstyle (LIFT)	htberei	ich		Links	
Bemaisungspfell 2	ByDimstyle (LIFT)	:htberei	ichs relativ Standard (0.9 * Kabinenhöhe)		Rechts	
Zusatzliche Anzeigeoption	C Standard	s Kabin	nensichtberi 500		Im Uhrzeigersinn	
Personebung	0/0/0	itt			Gegen den Uhrzeigersinn	
Permaisungstexte sichtbal	Ja Rochta	en	Nein	enschaften	La Datompagni	
126501 Globale Remain	necrits	nistratio	n			
Pema@ungaggunga	Linko		LDXSheetFrame, idSheetFrame			
Präfix	Bechts					
Maßkettenbezeichnung	Im Uhrzeigersinn					
× [4210] Produktadministration	Gegen den Uhrzeigersinn					
Obieldenano	1 1 X (Main and) Sone (all) have and) Some					
objettiname	control job com, to object offi					

igipara[®] liftdesigner

B1.3 BEMAßUNGSEIGENSCHAFTEN

Bemaßungen oberhalb und unterhalb anordnen







igipara[®] liftdesigner

B1.3 BEMAßUNGSEIGENSCHAFTEN

Einzelne Bemaßungen aktivieren / inaktivieren

• Über die Eigenschaften



Eig	enschaften	Ф
Akt	ualisierung sperren XLEFT = 450	
	Hintergrundmaske	Die Hintergrundfarbe des Stils verwend
~	[3635] Ansichtsrahmen-Einstellu	ungen
	Bemaßungs-ID	20
	Präfix (Rahmenbezogen)	
	Maßkette	Automatisch
	Maßkette Links / Rechts	Automatisch
	Aktiviert	Nein 🖂
	Horizontaler Bemaßungstext	Ja
	Vertikaler Bemaßungstext	Nein



🕫 digipara[®] liftdesigner

B1.3 BEMAßUNGSEIGENSCHAFTEN

Maßtexte vertikal und horizontal ausrichten

Die Ausrichtung der Maßkette kann pro Bemaßung individuell







igipara[®] liftdesigner

B1.3 BEMAßUNGSEIGENSCHAFTEN

Maßhilfslinien



🕫 digipara liftdesigner

B1.3 BEMAßUNGSEIGENSCHAFTEN

Maßpfeile



igipara[®] liftdesigner

B1.4

Bemaßungs-Präfixe





Bemaßungspräfixe & spezielle Optionen

🕫 digipara[®] liftdesigner

4 X

B1.4 BEMAßUNGS-PRÄFIXE

Anpassen der globalen Bemaßungspräfixe (nicht empfehlenswert)

 Das globale Präfix der ausgewählten Bemaßung ändert sich in allen Ansichten / in allen Projekten.



Eigenschaften

Aktualisierung sperren

Wert [mm]

Resultierende Schachtbreite [mm]

4 [3635] Ansichtsrahmen-Einstellungen

VIDTH = 1650

1650

1650

Bemaßungspräfixe & spezielle Optionen B1.4 BEMAßUNGS-PRÄFIXE

igipara liftdesigner

Hinzufügen oder Ändern des lokalen, ansichtsrahmenbezogenen Bemaßungspräfixes (empfohlen)

Das Ändern der ansichtsrahmenbezogenen Präfixe wirkt sich nur auf den aktiven Ansichtsrahmen aus.



Bemaßungspräfixe & spezielle Optionen

igipara[®] liftdesigner







Über den folgenden Ausdruck: Präfix <> Suffix

Verbergen des Maßtextes:

Über den folgenden Ausdruck: <!>

• Fügen Sie eine Zeile in die untereinander:

Fügen Sie zwischen zwei Texte hinzu: \P

Den Maßtext mit alternativem Text ersetzen:

Über den folgenden Ausdruck: <!> Irgendein Text

 External\$ Ausdrücke aus dem Datenbaum können ebenfalls verwendet werden.



Verwendung von Datenbaum-Referenzen

igipara[®] liftdesigner

B1.4 BEMAßUNGS-PRÄFIXE

Verwendung von Datenbaumreferenzen und speziellen Präfixoptionen in einem


Praktisches Beispiel 1

B1.4 BEMAßUNGS-PRÄFIXE

igipara[®] liftdesigner

Verwendung von Datenbaumreferenzen und Messages

Automatische Anpassung beim Sprachwechsel



Page - **38** - 13. März 2025

Praktisches Beispiel 1

B1.4 BEMAßUNGS-PRÄFIXE

igipara[®] liftdesigner

EIGHT = 2000

Verwendung von Datenbaumreferenzen und Messages

• Kopieren Sie die Message aus dem globalen Präfix



3000

Eigenschaften

Aktualisierung sperren

Praktisches Beispiel 1

B1.4 BEMAßUNGS-PRÄFIXE

igipara[®] liftdesigner

Verwendung von Datenbaumreferenzen und Messages

Kopieren der Türhöhenreferenz aus dem Datenbaum



Praktisches Beispiel 2

🕫 digipara liftdesigner

B1.4 BEMAßUNGS-PRÄFIXE

Berechnung mit Datenbaumreferenzen und Messages

- Maß "Fahrhöhe" (FH): Ergebnis in mm und m
- External\$("MSGGRP0.MSG521"): <> mm \ \;#[.0]External\$("Shaft0.LIFT_TRAVEL")/1000\; m



B1.5

Bemaßungsdarstellung





🕫 digipara[®] liftdesigner

B1.5 BEMAßUNGSDARSTELLUNG

(für Detailansichten)

Standard

 Beide Geometriekanten, auf die sich die Bemaßung bezieht, sind sichtbar.

Ein Maßpunkt außerhalb

 Nur eine Kante der Geometrie, auf die sich die Bemaßung bezieht, ist sichtbar (Detailansicht).





B1.5 BEMAßUNGSDARSTELLUNG

2 Maßpunkte außerhalb

• Keine der Geometriekanten, auf die sich die Bemaßung bezieht, ist sichtbar (Detailansicht).

Hinweis:

 Diese zusätzliche Bemaßungsoption muss vor dem Erstellen einer Detailansicht definiert werden.



igipara[®] liftdesigner

igipara[®] liftdesigner

B1.5 BEMAßUNGSDARSTELLUNG

Überstehende Enden abschneiden

- Aktivieren Sie die zusätzlichen Anzeigeoptionen
- Schneidet die Maßlinie an der Detailschnittkante



Eig	enschaften	4
Aktı	ualisierung sperren WIDTH = 2215	
~	[0495] Allgemein	
	Wert [mm]	2215
 ~	[0692] Hintergrund	
	Hintergrundmaske	Die Hintergrundfarbe des Stils verwenden
 ~	[3635] Ansichtsrahmen-Einstellungen	
	Bemaßungs-ID	30000
	Präfix (Rahmenbezogen)	
	Maßkette	Automatisch
	Aktiviert	Ja
	Horizontaler Bemaßungstext	Mittig
	Vertikaler Bemaßungstext	Standard
	Maßhilfslinie 1	Standard
	Maßhilfslinie 2	Standard
	Bemaßungspfeil 1	ByDimstyle (LIFT)
	Bemaßungspfeil 2	ByDimstyle (LIFT)
Ι.	Zusätzliche Anzeigeoption	1 Maßpunkt außerhalb des Zeichnungsbere
	Überstehende Enden abschneiden	Ja 🗠
>	Verschiebung	Ja
	Bemaßungstexte sichtbar	Nein

🕫 digipara liftdesigner

B1.5 BEMAßUNGSDARSTELLUNG

Bearbeiten Sie die Hintergrundfarbe der Bemaßungen

- Über die Eigenschaften
 - Hintergrundmaske auf "Farbe benutzen" umstellen
 - Farbe aussuchen



B1.6

Dynamische Bemaßungen



13. MÄRZ 2025, ©2024 DIGIPARA GMBH

Dynamische Bemaßungen

- werden individuell erstellt.
- sind keine DigiPara Liftdesigner Standardbemaßungen.
- haben keinen Einfluss auf das Datenmodell.



Globale Bemaßungseinstellung für alle neuen dynamischen Bemaßungen

Optionen		
Kategorie	Bemaßungseinstellungen	
Kategorie Globale Einstellungen Protokollierung LD30 Benutzereinstellungen Benutzer Benutzergruppe Umgebung Sprache Verzeichnisse Liftdesigner-Objektsichtbarkeit Schriftarten und Farben Eigenschaftenfenster Aktualisierungsanforderungen 3D Benderung	Bemaßungseinstellungen Bemaßungspfeil 1 Bemaßungspfeil 2 Maßhilfslinie 1 Maßhilfslinie 2 Zusätzliche Anzeigeoption Text vertikal Text horizontal	ByDimstyle ByDimstyle Standard Standard Standard Oberhalb Mittig
Bemaßungseinstellungen	Maßkette Maßkette Links / Rechts	Automatisch ∽ Automatisch ∽
		OK Abbrechen Hilfe

Eigene dynamische Bemaßungen hinzufügen

igipara[®] liftdesigner

B1.6 DYNAMISCHE BEMAßUNGEN

Erstellen

 Komponente wählen um den ersten Maßpunkt zu bestimmen.



 Mit dem Mauszeiger über die Komponenten-Auswahl-punkte fahren, bis sich der Mauszeiger zu einem Maßsymbol ändert. Dann die linke Maustaste drücken um den ersten Punkt auszuwählen.



Eigene dynamische Bemaßungen hinzufügen **B1.7 DYNAMISCHE BEMAßUNGEN**

igipara[®] liftdesigner

Klicken und Halten der Strg Taste; gleichzeitig die zweite Komponente mit der Maus wählen, um den zweiten Maßpunkt bestimmen zu können. Danach den vorherigen Schritt wiederholen.



Die Schalter in der Dynamische Bemaßung Gruppe sind jetzt aktiv. Über diese Schalter kann jetzt eine hor., vert., oder angepasste Bemaßung erstellt werden.

💫 🔚 🔎

Projekt

Startseite Bearbeitungsmodus

Standard

eg

Zeichnungsblatt

áð

Umschalten

F

Ansichtsrahmen

Bemaßunge

Bemaßunger



Verwendung des Auswahlmodus B1.6 DYNAMISCHE BEMAßUNGEN

igipara[®] liftdesigner



Dynamische Bemaßungen modifizieren

🕫 digipara[®] liftdesigner

B1.6 DYNAMISCHE BEMAßUNGEN

Maßpunkt-Verschiebung in x-, y-, und z-Richtung

Hinzufügen eines statischen Wertes zu einem dynamischen Maßpunkt



Dynamische Bemaßungen modifizieren

igipara[®] liftdesigner

B1.6 DYNAMISCHE BEMAßUNGEN

Maßpunkt-Verschiebung in x-, y-, und z-Richtung

Hinzufügen eines parametrischen Wertes aus einem Datenbaum zu einem dynamischen Maßpunkt



B1.7

Überschreibungen



29. AUGUST 2023, ©2024 DIGIPARA GMBH

Alle Ansichtsrahmen-Modifikationen werden automatisch in einer Liste gespeichert, z.B.:

- Kommentaränderungen
- Komponentenänderungen
- Bemaßungsänderungen



berschreibungen / Kommentare			ņ	>
S 🖻 🛍 🔚 🛛 🕨				
Ziehen Sie einen Spaltenkonf in diese	s Feld, um die Spi	alte zu gruppieren.		
Name	Тур	Wert		
Shaft0.Car.Door1.	& LOD	LOD 100 [0x2001]		
Shaft0.Car.Door2.	LOD	LOD 100 [0x2001]		
Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor.	& LOD	LOD 200 [0x2002]		
Shaft0.Entries2.E0.ShaftDoor.	& LOD	LOD 200 [0x2002]		
Shaft*.Car.Frame.YokeGuide*.Supp	@ Gestrichelt	1 [0x1]		
Shaft*.Car.RefugeSpace.	@ Gestrichelt	1 [0x1]		
Shaft*.Car*.RefugeSpace.	@ Gestrichelt	1 [0x1]		
Shaft*,RefugeSpace.	3 Gestrichelt	1 [0x1]		
Shaft0.PTM.Y0	C Bemaßung	256 [0x100]		
Sheir WarnhetugeSpace.				
Shaft*.RefugeSpace.	@ Gestrichelt	1 [0x1]		
Shaft0.PTM.Y0	Bemaßung	256 [0x100]		
Shaft0.PTM.Y1	Bemaßung	256 [0x100]		
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame2.Map	- Kommentar	FERMATOR - 50-11_		
Charle 1 A. Shaali 1 A. France 2 Man	Warmanter .	FERMATOR - 50-11		
Shanu.r (M. ru	< bemabung	200 jux luuj		
Shaft0.PTM.Y1	Bemaßung	256 [0x100]		
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame2.Map	Kommentar	FERMATOR - 50-11		
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame2.Map	-A Kommentar	FERMATOR - 50-11		
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame2.Map	.√ Kommentar	External\$("Me.Parent		

Das Überschreibungen-Andockfenster wird über die Ribbon Gruppe "Ansichtsrahmen" aktiviert

:	n 🖓 🗟 👂 🖡	🧭 🗊 🖻 🖼	-Ê	3	LOD 100	LOD 200	LOD 300	LOD 350	LOD 400	LOD 500	LOD)=
St	art Projekt	Zeichnungsblatt	A	nsicht	srahm	ien		Bem	aßur	ngen	ł	Visualisieru
	<i>4</i>	Ø	R A	Ansie Kom	htsra menta	hmer ar zur	n löse makt	chen tiven	Ansi	chts	rahm	en
Startseite	Bearbeitungsmodus	Ansichtsrahmen hinzufügen	P	Ansi	htsra	hmer	nübe	rsch	reibu	nger	1	Grun
	Standard			An	ichtsr	ahm	en					

	si ciu, uni ule opi	alte zu gruppleren.
Name	Тур	Wert
Shaft0.Car.Door1.	🛞 LOD	LOD 100 [0x2001]
Shaft0.Car.Door2.	🛞 LOD	LOD 100 [0x2001]
Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor.	🖲 LOD	LOD 200 [0x2002]
Shaft0.Entries2.E0.ShaftDoor.	🕭 LOD	LOD 200 [0x2002]
Shaft*.Car.Frame.YokeGuide*.Supp	Cestrichelt	1 [0x1]
Shaft*.Car.RefugeSpace.	Cestrichelt	1 [0x1]
Shaft*.Car*.RefugeSpace.	Cestrichelt	1 [0x1]
Shaft*.RefugeSpace.	Cestrichelt	1 [0x1]
Shaft0.PTM.Y0	Bemaßung	256 [0x100]
Shaft0.PTM.Y1	Bemaßung	256 [0x100]
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame2.Map	.√A Kommentar	FERMATOR - 50-11
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame2.Map	Kommentar	FERMATOR - 50-11
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame2.Map	A Kommentar	External\$("Me.Parent

🕫 digipara liftdesigner

Die Namen im Überschreibungsfenster sind identisch mit dem Datenbaumnamen des ausgewählten Objekts.

 Dieser setzt sich aus dem Namen der gewählten und übergeordneten Komponente zusammen,

z.B. "Shaft0.Car.Door1."



4 X

External\$("MSC

External\$("MS(

Cararea = 2.5m²

1 [0x1]

1 [0x1]

Allgemein **B1.7 ÜBERSCHREIBUNGEN**

Werkzeugleiste

- Auswahl des Aufzugsobjekts in der 1. Zeichnung, auf welches sich der ausgewählte Überschreibungseintrag bezieht.
- Kopieren eines oder mehrerer 2. Überschreibungseinträge.
- Ersetzen eines Ausdrucks im ausgewählten 3. Überschreibungseintrag (keine Kopieroperation).
- Wechseln zwischen den ausgewählten 4. Überschreibungseinträgen (blau hinterlegt).

aft*.RefugeSpace. I [0x1] aft0.Car.Door1. I Gestrichelt 1 [0x1] aft0.Entries1.E0.ShaftDoor. I Gestrichelt 1 [0x1] aft0.Car.CD Bemaßung 1728 [0x6c0]	Shaft*.RefugeSpace. I [0x1] Shaft0.Car.Door1. I [0x1] Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor. Gestrichelt 1 [0x1] Shaft0.Car.CD Bemaßung 1728 [0x6c0]	Shaft*.Car*.RefugeSpace.	Cestrichelt	1 [0x1]	
aft0.Car.Door1. Image: Car.Door1. Image: Car.CD Image: Car.CD Image: Car.CD Image: Car.Common Car.Commo	Shaft0.Car.Door1. I [0x1] Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor. I [0x1] Shaft0.Car.CD Bemaßung 1728 [0x6c0]	Shaft*.RefugeSpace.	Cestrichelt	1 [0x1]	
aft0.Entries1.E0.ShaftDoor. Cestrichelt 1 [0x1] aft0.Car.CD Bemaßung 1728 [0x6c0]	Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor. Image: Control of Contro of Control of Control of Control of Contro of Control of C	Shaft0.Car.Door1.	d Gestrichelt	1 [0x1]	
aft0.Car.CD Car.CD Bemaßung 1728 [0x6c0]	Shaft0.Car.CD	Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor.	& Gestrichelt	1 [0x1]	
		Shaft0.Car.CD	A Bemaßung	1728 [0x6c0]	
			N		

Oterschreibungen / Kommentare

Shaft*.Car.RefugeSpace.

Name

4/4

Sheets.LdvSheet0.LdvFrame2.Map.... A Kommentar

Sheets.LdvSheet0.LdvFrame2.Map....

Sheets.LdvSheet0.LdvFrame2.Map....

Shaft*.Car.Frame.YokeGuide*.Supp... 🖉 Gestrichelt

Ziehen Sie einen Spaltenkopf in dieses Feld, um die Spalte zu gruppieren.

Typ

& Gestrichelt

Pa 🔒 😽

S

🕫 digipara liftdesigner

Löschen des entsprechenden Eintrags aus der Liste

- Auswählen des entspr. Eintrags (blau hinterlegt)
- Löschen über die Entf-Taste

Ь	erschreibungen / Kommentare		ģ	×
S				
Zi	iehen Sie einen Spaltenkopf in dieses	Feld, um die Spa	alte zu gruppieren.	J
	Name	Typ 🗸	·	
	Sheets.LdvSheet0.LdvFrame2.Map.N	. ▲ Kommentar	External\$("MSGGRI	
	Sheets.LdvSheet0.LdvFrame2.Map.N	.√⊠ Kommentar	External\$("MSGGRI	
•	Sheets.LdvSheet0.LdvFrame2.Map		Car area = 2,5m ²	
	Shaft*.Car.Frame.YokeGuide*.Suppor	Cestrichelt	1 [0x1]	7
	Shaft*.Car.RefugeSpace.	@ Gestrichelt	1 [0x1]	
	Shaft*.Car*.RefugeSpace.	@ Gestrichelt	1 [0x1]	
-	CL-N* D-L-SC-SS		1 1011	

Oberschreibungen / Kommentare		д х
S 🗈 🛍 🔚 🛛 🕨		
Ziehen Sie einen Spaltenkopf in dieses	Feld, um die Spa	alte zu gruppieren.
Name	Тур 🗸	-
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame2.Map.N	✓A Kommentar	External\$("MSGGRI
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame2.Map.N	✓ Kommentar	External\$("MSGGRI
Shaft*.Car.Frame.YokeGuide*.Suppor	Cestrichelt	1 [0x1]
Shaft*.Car.RefugeSpace.	@ Gestrichelt	1 [0x1]
Shaft*.Car*.RefugeSpace.	Cestrichelt	1 [0x1]
Shaft*.RefugeSpace.	Cestrichelt	1 [0x1]
Chubb Car Dove1		





Bemaßungs-Überschreibungseinträge

Bemaßungs-Überschreibungseinträge

🕫 digipara[®] liftdesigner

B1.7 ÜBERSCHREIBUNGEN

Bemaßungs-Überschreibungseinträge werden erstellt beim ...

- Manuellen Löschen einer Bemaßung aus der Ansicht
- Ändern von Bemaßungseinstellungen

 - Maßtexteinstellung
 - Bemaßungsanordnung
 - USW.
- Verschieben von Maßen
- Ändern der Bemaßungspräfixe
- Erstellen eigener dynamischer Bemaßungen
- USW.



Komponenten-Überschreibungseinträge

Komponenten-Überschreibungseinträge

🕫 digipara[®] liftdesigner

B1.7 ÜBERSCHREIBUNGEN

Komponentenüberschreibungen werden erzeugt, wenn z.B.

- Manuellen Löschen einer Komponente aus dem Ansichtsrahmen
- Löschen von Symbolen
- Ändern der Darstellung oder des LOD
 - Gestrichelt
 - Strichpunktpunkt
 - LOD 100 500
 - LOD MAX
 - USW.
- Aktivieren der erweiterten Komponentenbemaßung
- USW

LOD 200 LOD 200 400 100 LOD 300 LOD 300 LOD 500 LOD 100 350 LOD 350 LOD Max Level of Development (LOD)		Kommentar zur	11 1 <mark>9</mark> 21
Breadcrumb <u>Document, Sheets, LdvSheet0,</u> LdvFran I Favoriten	ak neż ▼	tiven Komponente Auswahl	<u>а х</u>
Oberschreibungen / Kommentare			4 ×
S 🖻 🛍 🔚 🛛 🕨			
Ziehen Sie einen Spaltenkopf in diese	s Feld, um die Spa	lte zu gruppieren.	
Name	Тур	Wert	
Name Shaft0.Car.Door1.	Typ tob	Wert	
Name Shaft0.Car.Door1. Shaft0.Car.Door2.	EDD LOD	Wert LOD 100 [0x2001] LOD 100 [0x2001]	
Name Shaft0.Car.Door1. Shaft0.Car.Door2. Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor.	ELOD S LOD LOD LOD	Wert UDD 100 [0x2001] LOD 100 [0x2001] LOD 200 [0x2002]	
Name Shaft0.Car.Door1, Shaft0.Car.Door2. Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor. Shaft0.Entries2.E0.ShaftDoor.	БОР В LOD LOD В LOD В LOD В LOD	Wert LOD 100 [0x2001] OD 100 [0x2001] LOD 200 [0x2002] LOD 200 [0x2002]	
Name Shaft0.Car.Door1. Shaft0.Car.Door2. Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor. Shaft0.Entries2.E0.ShaftDoor. Shaft*.Car.Frame.YokeGuide*.Supp	Typ Stop COD COD COD COD COD COD Constructed Co	Wert LOD 100 [0x2001] OD 100 [0x2001] LOD 200 [0x2002] LOD 200 [0x2002] 1 [0x1]	
Name Shaft0.Car.Door1. Shaft0.Car.Door2. Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor. Shaft0.Entries2.E0.ShaftDoor. Shaft*.Car.Frame.YokeGuide*.Supp Shaft*.Car.RefugeSpace.	Fyp S LOD S LOD LOD C LOD C Gestrichelt C Gestrichelt	Wert LOD 100 [0x2001] LOD 100 [0x2001] LOD 200 [0x2002] LOD 200 [0x2002] 1 [0x1] 1 [0x1]	
Name Shaft0.Car.Door1. Shaft0.Car.Door2. Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor. Shaft0.Entries2.E0.ShaftDoor. Shaft0.Entries2.E0.ShaftDoor. Shaft*.Car.Frame.YokeGuide*.Supp Shaft*.Car.RefugeSpace. Shaft*.Car*.RefugeSpace.	EDD Stop LOD Stop COD COD Constructed	Wert UDD 100 [0x2001] .OD 100 [0x2001] LOD 200 [0x2002] LOD 200 [0x2002] 1 [0x1] 1 [0x1]	
Name Shaft0.Car.Door1. Shaft0.Car.Door2. Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor. Shaft0.Entries2.E0.ShaftDoor. Shaft0.Car.Frame.YokeGuide*.Supp Shaft*.Car.RefugeSpace. Shaft*.Car*.RefugeSpace. Shaft*.RefugeSpace.	Typ S LOD S LOD LOD C Gestrichelt C Gestrichelt Gestrichelt Gestrichelt Gestrichelt Gestrichelt	Wert UDD 100 [0x2001] .OD 100 [0x2001] LOD 200 [0x2002] LOD 200 [0x2002] 1 [0x1] 1 [0x1] 1 [0x1] 1 [0x1]	
Name Shaft0.Car.Door1. Shaft0.Car.Door2. Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor. Shaft0.Entries2.E0.ShaftDoor. Shaft0.Car.Frame.YokeGuide*.Supp Shaft*.Car.RefugeSpace. Shaft*.Car*.RefugeSpace. Shaft*.RefugeSpace. Shaft*.RefugeSpace. Shaft0.PTM.Y0	Typ S LOD LOD LOD LOD Gestrichelt Gestrichelt Gestrichelt Gestrichelt Gestrichelt Gestrichelt Gestrichelt Gestrichelt Gestrichelt	Wert UDD 100 [0x2001] OD 100 [0x2001] LOD 200 [0x2002] LOD 200 [0x2002] 1 [0x1] 1 [0x1] 1 [0x1] 256 [0x100]	

Kommentar-Überschreibungseinträge

Kommentar-Überschreibungseinträge

B1.7 ÜBERSCHREIBUNGEN

Kommentarüberschreibungen werden erstellt, wenn:

- Hinzufügen eines Komponentenkommentars
- Hinzufügen eines Ansichtsrahmenkommentars



Hinweis: Jeder Ansichtsrahmen hat seine eigene Überschreibungsliste

	Bemaßung		
Shaft0.PTM.Y1	🔿 Bemaßung	256 [0x100]	
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame2.Map	🖉 Kommentar	Kommentar zum	
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame2.Map	∡ ^I Kommentar	FERMATOR - 50-11	
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame2.Map	∡⁄⊡ Kommentar	FERMATOR - 50-11	
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame2.Map	🖉 Kommentar	External\$("Me.Parent	

🕫 digipara[®] liftdesigner

*Operationen

*Operationen B1.7 ÜBERSCHREIBUNGEN

*Operationen ermöglichen das Anwenden einer Überschreibung auf alle Kind-Objekte eines Datenbaum-Listenobjekts

 Funktioniert mit allen Komponenten (Bemaßungen, Kommentaren, BIM-Komponenten, usw.)



Überschreibungen / Kommentare ĄХ °**⊫**≜ S ₽**a** 1/1 Spaltenkopf in dieses Feld, um die Spalte zu gruppieren. Zieł Wert Name Тур Shaft*.CW.Components.Symbol5. 1 [0x1] 🖉 Gestrichelt Shaft*.Car.Components.Symbol5. 🖉 Gestrichelt 1 [0x1] Shaft*.Car.Frame.YokeGuide*.Support0.SH0. Gestrichelt 1 [0x1] 1 [0x1] Shaft*.Car.RefugeSpace Gestrichelt Shaft*.Car*.RefugeSpa 1 [0x1] 🖉 Gestrichelt Shaft*.RefugeSpace. 🦉 Gestrichelt 1 [0x1] ✓^{III} Kommentar External\$("MSGGRP0 Sheets.LdvSheet0.LdvFrame5.Map.NOTE#... Sheets LdvSheet0 LdvErame5 Man NOTE# A Kommonto External\$("MSGGRP0 FERMATOR - 50-11 SLIM Steel Panel Sheets.LdvSheet0.LdvFrame5.Map.Shaft0... 📈 Kommentar 1000 Suchen und Ersetzen Suchen: Sheets.LdvSheet0.LdvFrame5.Map.Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor Ersetzen: Sheets.LdvSheet0.LdvFrame5.Map.Shaft0.Entries 1.E* ShaftDoor. Schachtfilter Alle Schächte OK Abbrechen Hilfe

igipara[®] liftdesigner



Arbeiten für alle Objekte (Bemaßungen, Kommentare, BIM-Komponenten)

Ersetzen der Index Nr. des Zugangs-Objekts (E0) mit der *Operation (E*).



*Operationen B1.7 ÜBERSCHREIBUNGEN

igipara[®] liftdesigner

	Suchen und Ersetze	en 🛛 🗙
 Automatische *Operation-Funktionen Ersetzt nur den Schachtindex Ersetzt jeden vorhandenen Index 	Suchen: Ersetzen:	Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor. Shaft*.Entries1.E0.ShaftDoor. Alle Schachtindexe Jeder Index Spezielle Schachtauswahl OK Abbrechen
	Suchen und Ersetzen Suchen: Ersetzen:	en × Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor. Shaft*.Entries*.E*.ShaftDoor. Alle Schachtindexe ✓ Jeder Index Spezielle Schachtauswahl OK Abbrechen Hilfe

*Operationen B1.7 ÜBERSCHREIBUNGEN

igipara[®] liftdesigner







Praktischer Anwendungsfall: Dynamische Bemaßung an Wandöffnungen auf jeder Etage

- Fügen Sie eine dynamische Bemaßung hinzu
 - Bearbeitungsmodus zur Auswahl der Wandöffnung



igipara liftdesigner

4 ×

Value

1 [0x1]

1 [0x1]

1 [0x1]

1 [0x1]

1 [0x1]

1 [0x1]

1536 [0x600] Shaft0.Entrie .Opening.Ho

007;;;;03Shat r.;9012;;;

Dynamic...



 Um die Abmessungen auf jeder Etage zu erhalten ersetzen Sie den Index durch ein Sternchen *

	Overwrites: Trag a column header here to gro	up by that column
	Name	∆ Type
	Shart*.Car*.RefugeSpace.	🥔 Dash
	haft*.Car.Components.Symbol5.	🥒 Dash
	Shaft*.Car.Frame.YokeGuide*.Support0.SH0.	🥒 Dash
	LOSCHEN SIE Alles Ninter Shaft*.Car.RefugeSpace.	🥔 Dash
	dem E0 einschließlich des Shaft*.CW.Components.Symbol5.	🥒 Dash
	Punktes - in beiden Zeilen. Shaft*.RefugeSpace.	🥔 Dash
	Shaft 0. Entries 1. E*. Opening. Hole 0. Dyn Dims	犬 Dimension
Search and Re	eplace Shaft0.Entries1.E*.Opening.Hole0.DynDi	< Dynamic
Search:	Shaft0.Entries1.E0 <mark>.Opening.Hole0.DynDims.DynDim7</mark>	
Replace:	Shaft0.Entries1.E*	
	Any Shaft Index Any Index Special Shaft Selectors	
	OK Cancel Help	

Overwrites / Annotation

1/1 ▶

S 🗈 🛍 👫


 Um die gleichen Layout-Einstellungen für die Maßhilfslinien, wie beim Ersten zu erhalten, wiederholen Sie die Schritte für den Layouteintrag.

Search and R	Löschen Sie alles hinter dem E0 einschließlich des Punktes - in beiden Zeilen.
Search:	Shaft0.Entries1.E0 <mark>.Opening.Hole0.DynDims.DynDim7</mark>
Replace:	Shaft0.Entries1.E*
	Any Shaft Index Any Index Special Shaft Selectors
	OK Cancel Help

	Ov	erwrites / Annotation		4 ×
	S	🗈 🛍 🚺 1/1 ▶		
	0	verwrites: prag a column header here to group l		
		Name A	Туре	Value
		Shrit*.Car*.RefugeSpace.	🥒 Dash	1 [0x1]
		haft*.Car.Components.Symbol5.	🥒 Dash	1 [0x1]
	/	Shaft*.Car.Frame.YokeGuide*.Support0.SH0.	🥒 Dash	1 [0x1]
Ι		Shaft*.Car.RefugeSpace.	🥒 Dash	1 [0x1]
		Shaft*.CW.Components.Symbol5.	🥒 Dash	1 [0x1]
		Shaft*.RefugeSpace.	🧷 Dash	1 [0x1]
		Shaft0.Entries1.E*.Opening.Hole0.DynDims	🔨 Dimension	1536 [0x600]
l	x	Shaft0.Entries1.E*.Opening.Hole0.DynDi	🗸 Dynamic	Shaft0.Entries .Opening.Hol 007;;;;03Shaf r:9012

Erweiterte *Operationen

B1.7 ÜBERSCHREIBUNGEN

igipara[®] liftdesigner

Erweiterte *Operationen und mögliche Kombinationen für dynamischere Ansichtsrahmen bei bspw. Schachtgruppen



Erweiterte *Operationen

B1.7 ÜBERSCHREIBUNGEN

igipara[®] liftdesigner

Erweiterte *Operationen und mögliche Kombinationen für dynamischere Ansichtsrahmen bei bspw. Schachtgruppen





*{Bank1} / *{Bank2}





Mögliche Kombinationsbeispiele

Name	Туре	Value
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame4.Map.Shaft*{Bank2, First}.Car.	Annotation	Bank2, First
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame4.Map.Shaft*{Bank2, IndexFromEnd, -3}.Car.	✓Annotation	Bank2, IndexFromEnd, -3
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame4.Map.Shaft*{Bank1, IndexFromEnd, -2}.Car.	Annotation	Bank1, IndexFromEnd, -2

B1.8

Gruppen der Zeichnungsblätter verwalten



Vorbereitungsschritte B1.8 ZEICHNUNGSBLATTGRUPPEN VERWALTEN

Bibliothek herunterladen

Im Poolmanager

igipara[®] liftdesigner

DigiPara Liftdesigner Poolmanager 2025 _ _ \times DigiPara Liftdesigner Cloud \leftarrow Gewählter Datenpool Aktualisieren Standard Data Pool Entwicklermodule berücksichtigen Alles erweitern | Alles reduzieren Certified product data Customer product data Software Enhancements Advanced Dynamic Sheet Templates Bibliothek deinstallieren BIM Properties nach SBB CH 0,02 MB Neu BIM Properties nach vdi 2552 0,01 MB Neu Duty Table Builder 0,1 MB Neu EAO SLOT Installation Files 0,13 MB Neu Performance Profiler 0,1 MB Neu

Protokoll anzeigen... Anwenden Schließ

Zeichnungsblattgruppen verwalten

igipara[®] liftdesigner

B1.8 ZEICHNUNGSBLATTGRUPPEN VERWALTEN

Gruppen der Zeichnungsblätter verwalten

Button unter dem Zeichnungsblatt Tab



Gruppen der Zeichnungsblätter verwalten	digipara' liftdesigner
554900000: Advanced Dynamic Sheet Templates	
▶ 439200000: Aufzugteile BT Simple Sheet Template	
▶ 439300000: Aufzugteile BT Simple Sheet Template	
	Schließen

Zeichnungsblattgruppen verwalten

B1.8 ZEICHNUNGSBLATTGRUPPEN VERWALTEN

Ausgewählte Gruppe verwalten

- Land auswählen
- Nächste Aktion:
 - Laden
 - Entladen
 - Aktualisieren
- Mode:
 - Automatisch
 - Niemals laden
 - Ignorieren
- Mit "Ausführen" bestätigen

Gruppen der Zeichnungsblätter verwalten

▲ 554900000: Advanced Dynamic Sheet Templates

Land: UK: English - United Kingdom 🔹 Option Tag: Löschen Ausführen SHEET NAME SHEET DESC **Existiert im Proiekt** Mode Nächste Aktion **4** ~ Э COVER_SHEET Shaft group information \checkmark **4**∧ ~ C SCHEMA Shaft group key plan \checkmark **4** ~ ~ C PLAN_TYPICAL \checkmark Shaft plan view **4** ∼ C PLAN ENTRANCE \checkmark Shaft plan view **4** ~ ~ C PLAN_PIT \checkmark Shaft pit view PLAN_MR_HOLES \checkmark Niemals laden ~ Entladen Machine room holes view **4** ∼ C PLAN_MR_BK1 Machine room gear/plan view BK1 \checkmark VERTICAL_SECTION_LEFT (VERTIC ... 4. ~ C Shaft vert. section \checkmark ELEVATION_BK1_FRONT_A Shaft group elevation BK1 \checkmark Ignorieren ~ C ENTRANCES_TYPICAL_FLOOR_BK1... \checkmark **4**_A ∼ Entrances group front BK1 C ENTRANCES_ENTRANCE_FLOOR_B... 4. ~ Entrances group front BK1 \checkmark ▶ 439200000: Aufzugteile BT Simple Sheet Template Schließen

igipara[®] liftdesigner

digipara

11 Geladene Zeichnungsblätter

liftdesigner

Option Tags B1.8 ZEICHNUNGSBLATTGRUPPEN VERWALTEN

🕫 digipara[®] liftdesigner

Option Tags sind möglich

- um z.B. nach Anwendungsfall zu filtern, z.B.:
 - Option Tag EAO -> Sheets optimiert für Elevator Architekt Online Anwender
 - Option Tag **Dev** -> Sheets optimiert f
 ür Komponenten-Entwickler
 - Option Tag **Profi** -> Sheets optimiert für fortgeschrittene Liftdesigner Anwender

Gruppen de	digipara liftdesigner adene Zeichnungsblätter				
Land:	Option Tag:	Dption Tag: Löschen		Ausführen	
SHEET_NAME	SHEET_DESC	Existiert im Projekt	Mode	Nächste Aktion	
COVER_SHEET	Shaft group information	~	≠ _A ~	Entladen	
SCHEMA	Shaft group key plan	~	≠ _A ~	Entladen	
PLAN_TYPICAL	Shaft plan view	~	≠ _A ~	Entladen	
PLAN_ENTRANCE	Shaft plan view	~	≠ _A ~	Entladen	

B1.9

Übung





Kettenbemaßungen B1.8 ÜBUNG

Wechseln Sie in der Projektdatei LDTrainingSample.ld3 zum Zeichnungsblatt "Meine Ansichten" und ändern Sie die folgenden Bemaßungen:

- Schachttiefe (SD): 2600 mm
- Schachtbreite (SW): 1900 mm
- Kabinentiefe (CD): 2000 mm
- Kabinenbreite (CW): 1200 mm

Bemaßungseigenschaften & dynamische Bemaßung

Erstellen Sie ein neues Zeichnungsblatt mit :

- einem Grundriss
- zwei Zugangsansichten (eine von vorne, eine von der Seite)
- einer Maschinenraumansicht

Ansichten :

- Ordnen Sie die Maßketten mit Hilfe der Bemaßungs-ID's neu an
- Löschen Sie alle nicht benötigten Maße
- Passen Sie die Maßpfeile und die Maßhilfslinien an
- Richten Sie die Maßketten horizontal und vertikal aus
- Ändern Sie die ansichtsrahmenbezogenen Bemaßungs-Präfixe soweit erforderlich
- Tragen Sie eigene dynamische Bemaßungen an

igipara[®] liftdesigner

Öffnen Sie zuerst das Überschreibungen-Fenster und erstellen Sie ein Projekt mit Zugängen auf der vorderen und der hinteren Schachtwand.

- 1. Erstellen Sie einen neuen Höhenschnitt mit Sicht auf die linke Seite.
- 2. Löschen Sie die Tür des untersten Zugangs an der vorderen Schachtwand.
 - Kontrollieren Sie den neuen Eintrag der Löschoperation im Überschreibungsfenster.
- 3. Übertragen Sie die Operation auf alle Zugänge der vorderen und hinteren Wand.
- 4. Erstellen Sie 2 neue Etagen über die Gebäudeebenenliste und aktivieren Sie die Zugänge an der vorderen und hinteren Schachtwand.

*Operationen B1.8 ÜBUNG

igipara[®] liftdesigner



B1.10

Zusammenfassung & individuelle F&A





Herzlichen Glückwunsch Sie haben die nächste Stufe erreicht



igipara[®] liftdesigner

© 2025 DigiPara GmbH, www.digipara.com

Ihr Trainer steht Ihnen nach der Schulung gerne für individuelle Fragen zur Verfügung.

training@digipara.com



13. MÄRZ 2025, ©2024 DIGIPARA GMBH



© 2025 DigiPara GmbH www.digipara.com