igipara<sup>®</sup> liftdesigner





#### Sind Sie Teilnehmer eines DigiPara Liftdesigner Online-Trainings?

Wir empfehlen Ihnen, folgende Schulungsunterlagen im Voraus auszudrucken,

damit Sie diese als Handout während Ihrer Schulung für eigene Notizen vorliegen haben.

#### 🕫 digipara liftdesigner

#### Grundlegender Ablauf im DigiPara Liftdesigner

#### B2.0 Allgemeines: SZV vs. DZV

- Standard Zeichnungsblattvorlagen (SZV)
- Dynamische Zeichnungsblattvorlagen (DZV)

#### B2.2 Standard Zeichnungsblattvorlagen (SZV)

- Laden einer vorhandene SZV
- Speichern einer eigenen SZV
- Bearbeiten des Aufzugsprojektes
- Laden der eigenen SZV

#### B2.1 Vorbereitungsschritte

• Erstellen u. speichern neuer Aufzugsprojekte

#### B2.3 <u>Dynamische Zeichnungsblattvorlagen (DZV)</u>

- Anlegen neuer Ordner im Datenpool
- Erstellen u. speichern eines eigenen
   Zeichnungsrahmens sowie Schriftfeldes (\*.dwg)
- Hinzufügen u. umbenennen eines leeren Blattes (\*.lds)
- Speichern einer neuen DZV im Datenpool
- Erstellen, bearbeiten u. speichern neuer Ansichtsrahmen (\*.ldf)

#### 🖲 digipara liftdesigner

#### Basisschritte im Datamanager

#### B2.4 DZV Konfiguration

- Allgemeine Informationen
- Definieren einer Gruppe f
  ür Zeichnungsrahmen u. Schriftfeld (Ansichtsrahmengruppe)
- Definieren einer Ansichtsrahmengruppe
- Erstellen dyn. Regeln für Ansichtsrahmengruppen
- Regeleditor
- Kombinationsmöglichkeiten von Regeln
- Definieren von Zeichnungsblattgruppen
- Verknüpfung der Ansichtsrahmengruppen zur Zeichnungsblattgruppe
- Laden der eigenen DZV im DigiPara Liftdesigner

#### B2.5 Konstantengruppen

- Definieren von Konstantengruppen
- Verknüpfung der Konstantengruppen zur Zeichnungsblattgruppe
- Verknüpfung der Konstantengruppen zum Ansichtsrahmen
- Zeichnungstexte in einer Konstantengruppen
- Laden der eigenen DZV im DigiPara Liftdesigner

#### B2.6 DZV Verteilung

- Moduldateien in der Datenbank registrieren
- Datenverteilung

#### 🖲 digipara liftdesigner

#### Erweiterte Schritte: Regelbasierende Details

#### B2.7 Regeln für Höhenschnitte im Liftdesigner

Detailbeispiel 1 – Schachtgrube, GGW links & rechts:

- Erstellen eines neuen Höhenschnittes
- Definieren der Regeln für vertikale Detailansichten

Detailbeispiel 2 – Schachtkopf, GGW links & rechts :

- Erstellen eines neuen Höhenschnitte
- Definieren der Regeln für vertikale Detailansichten
- Speichern eigener Höchenschnitte (Schachtgrube & Schachtkopf)

#### B2.8 DZV Konfiguration

- Definieren neuer Ansichtsrahmengruppen
- Erstellen dynamischer Regeln für Ansichtsrahmengruppen
- Definieren von Zeichnungsblattgruppen
- Verknüpfung der Ansichtsrahmengruppen zur Zeichnungsblattgruppe
- Laden der eigenen DZV im DigiPara Liftdesigner

#### B2.9 DZV Verteilung

- Moduldateien in der Datenbank registrieren
- Datenverteilung

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Erweiterte Schritte: Blätter verschiedener Länder verwalten

#### B2.10 Zeichnungsblattsprachen (Länder)

- Allgemeine Informationen
- Definieren von DZV für verschiedene Länder

#### B2.11 Zusammenfassung

Individuelle F&A

## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

# **B2.0**

### Allgemeines: SZV vs. DZV





B2.0 ALLGEMEINES: SZV VS. DZV

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Standard Zeichnungsblattvorlagen (SZV)

- Inhalte werden im Liftdesigner vorbereitet und verwaltet
- Alle Einstellungen müssen manuell auf das jeweilige Aufzugsprojekt angepasst werden:
  - Statische Ansichten und externe Blöcke
  - Statische Positionierung
  - Statischer Maßstab

Dynamische Zeichnungsblattvorlage (DZV)

- Inhalt wird im Liftdesigner vorbereitet
- Verwaltung im Datamanager
- Einstellungen passen sich aufgrund erstellter
   Regeln automatisch an das jeweilige
   Aufzugsprojekt an:
  - Dynamische Ansichten und externe Blöcke
  - Dynamische Positionierungsregeln
  - Dynamische Aktivierungsregeln
  - Dynamische Skalierungsregeln
  - Dynamische Sprachoptionen

# igipara<sup>®</sup> liftdesigner

# **B2.1**

 $\uparrow$ 

### Vorbereitungsschritte

22. MAI 2024, ©2024 DIGIPARA GMBH



#### 🕫 digipara liftdesigner

B2.1 VORBEREITUNGSSCHRITTE

#### Erstellen neuer Aufzugsprojekte

• Aufzugsmerkmale:



Gegengewicht links

#### Gegengewicht rechts

&



#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

B2.1 VORBEREITUNGSSCHRITTE

#### Erstellen neuer Aufzugsprojekte

Laden ohne Zeichnungsblattvorlagen





#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

B2.1 VORBEREITUNGSSCHRITTE

#### Speichern neuer Aufzugsprojekte

- DZV-GGW\_L
- DZV-GGW\_R



# igipara<sup>®</sup> liftdesigner

**B2.2** 

## Standard Zeichnungsblattvorlagen (SZV)



22. MAI 2024, ©2024 DIGIPARA GMBH

#### 🕫 digipara liftdesigner

B2.2 STANDARD ZEICHNUNGSBLATTVORLAGEN (SZV)

#### Laden einer vorhandenen Standard Zeichnungsblattvorlage



#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

B2.2 STANDARD ZEICHNUNGSBLATTVORLAGEN (SZV)

#### Allgemeine Informationen: SZV

- enthalten Informationen über:
  - Ansichten (\*.ldf) und externe Blöcke (\*.dwg, \*jpg, ...)
  - die Komponentensichtbarkeiten
  - die Bemaßungseinstellungen
  - Kommentare
- erstellt durch folgende Schritte im Liftdesigner:
  - anlegen eines neuen Blattes (\*.lds)
  - hinzufügen von Zeichnungsrahmen u. Schriftfeld
  - definieren der Komponentensichtbarkeiten
  - anpassen der Bemaßungseinstellungen
  - konfigurieren von Ansichten (\*.ldf) und externen Blöcken (\*.dwg, \*jpg, ...)



#### igipara liftdesigner

B2.2 STANDARD ZEICHNUNGSBLATTVORLAGEN (SZV)

#### Speichern einer eigenen Standard Zeichnungsblattvorlage

 Speichern der layoutspezifischen Informationen eines Blattes. Blattvorlagen haben die Dateierweiterung \*.lds



#### iftdesigner 🕫

B2.2 STANDARD ZEICHNUNGSBLATTVORLAGEN (SZV)

#### Bearbeiten des Aufzugsprojektes

Projektveränderungen durchführen um auf eventuelle Schwierigkeiten in der SZV zu prüfen.



igipara<sup>®</sup> liftdesigner

B2.2 STANDARD ZEICHNUNGSBLATTVORLAGEN (SZV)

#### Laden der eigenen Standard Zeichnungsblattvorlage

• SZV's zeigen immer den gleichen Inhalt und das gleiche Layout, unabhängig vom Aufzugs- und Projekttyp.



#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

B2.2 STANDARD ZEICHNUNGSBLATTVORLAGEN (SZV)

#### Laden der eigenen Standard Zeichnungsblattvorlage

- Projektveränderungen können helfen eventuelle Schwierigkeiten in der SZV aufzuzeigen.
  - Manuelle Anpassungen am Ansichtsrahmen müssen ggf. wiederholt werden.



# igipara<sup>®</sup> liftdesigner

# **B2.3**

### Dynamische Zeichnungsblattvorlagen (DZV)



22. MAI 2024, ©2024 DIGIPARA GMBH

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

B2.3 DYNAMISCHE ZEICHNUNGSBLATTVORLAGEN (DZV)

#### Allgemeine Informationen: DZV

- können unterschiedliche, projektspezifische Inhalte anzeigen, die über blattbezogene Regeln im Datamanager konfiguriert werden, z.B.:
  - Zeichnungsrahmen (\*.dwg)
  - Schriftfeld (\*.dwg)
  - Ansichtsrahmen (\*.ldf)
  - Externe Blöcke (\*.dwg, \*jpg, ...)



#### igipara liftdesigner

B2.3 DYNAMISCHE ZEICHNUNGSBLATTVORLAGEN (DZV)

#### Allgemeine Informationen: DZV

- enthalten keine statischen Inhalte wie z.B,: Ansichten, externe Blöcke, usw. Der gesamte Inhalt kann dynamisch über Regeln geladen werden.
- Der grundlegende Speichervorgang des Ausgangs-DZV-Blattes (\*.lds) ist derselbe wie bei einer SZV.



#### igipara liftdesigner

B2.3 DYNAMISCHE ZEICHNUNGSBLATTVORLAGEN (DZV)



B2.3 DYNAMISCHE ZEICHNUNGSBLATTVORLAGEN (DZV)

#### 🕫 digipara liftdesigner

#### Erstellen und speichern eines eigenen Zeichnungsrahmens sowie Schriftfeldes (\*.dwg)

Kopieren vorhandener DWG-Dateien in den Datenpool.



Hint: Schriftfelder beginnen mit dem Präfix titl\_, Zeichnungsrahmen mit bord\_!

igipara<sup>®</sup> liftdesigner

**BIM Kompon** 

B2.3 DYNAMISCHE ZEICHNUNGSBLATTVORLAGEN (DZV)

#### Hinzufügen eines leeren Zeichnungsblattes (\*.lds)

- Laden eines Zeichnungsblattes ohne Regeln im Liftdesigner.
- Das vorbereitete Empty.lds Zeichnungsblatt aus dem Datenpool sollte verwendet werden.



LOD LOD LOD LOD 100 200 300 350

🏗 🛃 间 🖻 🖼

Zeichnungsblatt

-8

Ansichtsrahmen

LOD LOD LOD 400 500 MAX

Bemaßungen

) ≑

Visualisierung

CAD Modelle

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

B2.3 DYNAMISCHE ZEICHNUNGSBLATTVORLAGEN (DZV)

#### Umbenennen des neuen leeren Zeichnungsblattes (\*.lds)

- Die neue Blattvorlage sollte vor dem Speichern eine eigene, eindeutige Bezeichnung erhalten.
- Andernfalls wird die Vorlage beim nächsten Software-Update überschrieben!



B2.3 DYNAMISCHE ZEICHNUNGSBLATTVORLAGEN (DZV)

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Speichern einer neuen dynamischen Zeichnungsblattvorlage im Datenpool

Entfernen des Ansichtsrahmens und speichern der DZV (\*.lds)



#### 🖲 digipara liftdesigner

B2.3 DYNAMISCHE ZEICHNUNGSBLATTVORLAGEN (DZV)

#### Erstellen und speichern neuer Ansichtsrahmen (\*.ldf)

- 2 neue Grundrisse: GGW L & GGW R
- Vorbereitungsschritte:
  - Hinzufügen eines neuen Grundrisses
  - Anpassen der Kabinengröße (1600x200

áð Umschalten

Bemaßungen

- Einfügen eines hinteren Zugangs
- Konfigurieren der Sichtbarkeiten für Komponenten und Bemaßungen

	Ansichtsrahmen lösch	ien						
B								
	Hauptprojektdaten	STRG+UMSCHALT+I	м	Breadcr	umb			
	Zeichnungsblatteigenschaften			Document. Shaft0. Car. V				
G	Projekt neu berechnen			Favoriten				
	Aufzug Eigenschaften	STRG	+1	Eigenso	haften			
1000	Duplikat einfügen			Aktualisierung sperren Kabine [Car.]				
	Entfernen			<b>∽</b> [02	01] Maße			
L				Kab	inenbreite (mn	n]	1	600
				Kab	inentiete (mm)	1	2	000
				Diel	n der Kebisen	J decke (mm1	2	.000
			Gel	bäude	•	EO		
⊑ ⊧;;			Gel Bezeich nung	bäude <sub>Niveau</sub>	► Etagenabstand	E0 Vo	Hi	•
L L C		+1 +10	Gel Bezeich nung	Däude Niveau	► Etagenabstand	E0 Vo Schachtkopf	Hi	4100
n <b>L</b> & omponent	III № Ձ III III III № Ĵ III III IIII III III III IIII IIII	+ <sup>1</sup> + <sup>10</sup>	Gel Bezeich nung 2	Däude Niveau C Editieren 7000	Etagenabstand	E0 Vo Schachtkopf	Hi	4100
n LA omponent		+1+10	Gel Bezeich nung 2 1	Däude Niveau ✓ Editieren 7000 3500	► Etagenabstand	E0 Vo Schachtkopf	Hi	4100
「 」 「 「 」 「 」 一 」 一 一 一 一 一 人 の の 」 一 の の の の に の の の の の の の の の の の の の の	III № & II (II) III № & II (III) IIII 1 = III IIIII IIIII IIIIII IIIIII IIIIII	+1 +10	Gel Bezeich nung 2 1 0	bäude Niveau ✓ Editieren 7000 3500 0	Etagenabstand	E0 Vo	Hi	4100

STRG+F3

Ansichtsrahmen hinzufügen

> P

4100

1300

B2.3 DYNAMISCHE ZEICHNUNGSBLATTVORLAGEN (DZV)

#### 🕫 digipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Erstellen neuer Ansichtsrahmen (\*.ldf)

- 2 neue Grundrisse: GGW\_L & GGW\_R
- Anpassungen:
  - Hinzufügen neuer dyn. Bemaßungen zum vorderen und hinteren Zugang
  - Andern der Leiterposition
  - Erweiterte Komponentenbemaßungen der Leiter anzeigen
  - Anpassen der Ansichtsrahmenbeschreibungen: "Grundriss GGW links" / "Grundriss GGW rechts"
  - Entfernen der Schachtwandöffnungen





#### 🖲 digipara liftdesigner

**B2.3 DYNAMISCHE ZEICHNUNGSBLATTVORLAGEN (DZV)** 

#### Speichern neuer Ansichtsrahmen (\*.ldf)

- Neue Ansichtsrahmen im eigenen Ordner speichern: MyDST-Viewframe
  - "Grundriss GGW L"
  - "Grundriss GGW R"



igipara<sup>®</sup> liftdesigner

## Zeit für eine Pause!

22. MAI 2024, ©2024 DIGIPARA GMBH

# igipara<sup>®</sup> liftdesigner

# **B2.4**

**DZV Konfiguration** 





#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

**B2.4 DZV KONFIGURATION** 

#### Zugehörige Datenbanktabellen

• im DigiPara Liftdesigner Datamanager unter Dynamische Zeichnungsblattvorlagen



#### 🕫 digipara<sup>®</sup> liftdesigner

**B2.4 DZV KONFIGURATION – ALLGEMEINE INFORMATIONEN** 

#### Zeichnungsblattgruppen

Ein oder mehrere DZV's können Teil einer Blattgruppe sein. Jede DZV kann durch eine benutzerdefinierte Bedingung ein- oder ausgeschaltet werden. DZV können ein oder mehrere Blattelemente enthalten, welche ebenfalls durch Bedingungen ein- und ausgeschalten sowie positioniert werden können. Auf diese Weise können verschiedene Ansichtsrahmen sowohl auch DWG-Dateien, innerhalb der DZV's, mit einer einzigen Bedingung gesteuert werden. Jedes Blatt ist mit Ansichtsrahmen- oder Konstantengruppen verknüpft, die den dynamischen Blattinhalt enthalten.

#### Ansichtsrahmengruppen

Der DigiPara Liftdesigner Ansichtsrahmen wird in bzw. über Ansichtsrahmengruppen konfiguriert. Diese Gruppierungen können ein oder mehrere Ansichtsrahmen (\*.lds) sowie externe Blöcke (bspw.:\*.dwg, \*.jpg) enthalten, welche über Unterbedingungen gesteuert werden können.

#### Konstantengruppen

Konstantengruppen können definiert werden, um eigene Benutzerspeicherwerte (Referenzen) pro DZV in Abhängigkeit von vordefinierten Bedingungen abzubilden für, bspw., dynamische Textbausteine.

# Ansichtsrahmengruppen

**B2.4 DZV KONFIGURATION** 

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Definieren einer Gruppe für Zeichnungsrahmen (bord\_) u. Schriftfeld (titl\_)

Hinzufügen einer Ansichtsrahmengruppe für bord\_ and titl\_ (\*.dwg)

		$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$ slocks >	MeineDZV-dwg 🗸 🗸 Search M					
Daten Optionen		Organize 🔻 New folder						
TrainingPool       [C:\DigiParaLiftdesigner\TrainingPool\Data\LD50.mdf]         75:LD-Developer       •         29       Module nach Namen sortieren         Datenbankeinstellungen bearbeiten	BIM Komponenten BIM Komponenten kopieren Gitterzeilen BIM Komponenten kopieren Gitterzeilen	uffüllen uffüllen +1 uffüllen +1 rsetzen erweit LDE len MeineDZV-dwg	Name bord_2h_MeineDZV.dwg					
Liftdesigner Datamanager: Ziehen Sie einen Spaltenkopf in dieses Feld, um die Si SHERGRP RID SHERGRP ME RID	palte zu gruppieren.	Bmp     Cache     Cache						
□ ► 7500000 7500000 Dynamisches Schriftfeld und Rahme	0	- Zeichnungsblattvorlagen-Daten						
SHFKITEM_KID         SHFKITEM_SHFK         SHFKITEM_LX         SHFKITEM_DEVELO           7500000         7500000         0           7500001         7500000         1	Die Positionierun	ble SHPKITEM_FILEVAME \blocks\MeineDZV-dwg\bord_2h_MeineDZV.dwg \blocks\MeineDZV-dwg\titl_sml_int_DST_MeineDZV.dwg 3 gsregeln	Internet Tabellen (tur Referenz-Wodelle)      Oynamische Zeichnungsblattgruppen     Zeichnungsblattgruppen     Konstantengruppen     Solution     Solution					
X0_RULE und Y0_RULE Normal Antipartitions X0_RULE und Y0_RULE können später eingestellt werden Werden								
C:\DigiParaLiftdesigner\TrainingPool\Data\LD50.mdf 750000								
igipara liftdesigner

**B2.4 DZV KONFIGURATION** 

#### Definieren einer Gruppe für Zeichnungsrahmen (bord\_) u. Schriftfeld (titl\_)

• Einstellung der korrekten Option für DWG's zur Nutzung des originalen Basispunktes.

Liftde	esigner Datama	nager: Ziehen Sie einen Spalt	enkopf in dieses	Feld, um c	lie Spalte zu	ı gruppiei
RITEM	_MATRIX17	SHFRITEM_MATRIX18	SHFRITEM_M	ATRIX19	SHFRIT	EM_MOD
					270336	
					270336	
tionen ert:	27033	6		_		/
tionen ert: Alle	27033( auswählen	6 Alle abwählen Bezeichnung		We	*   Liet	4Com
tionen ert: Alle	27033( auswählen Keep DWG ba	6 Alle abwählen Rezeichnung ase point		8192	et Liet 0	/Com
tionen ert: Alle	270330 auswählen Keep DWG ba Use scale rule	6 Alle abwählen Bezeichnung ase point for DWG		8192 262144	et Liet O O	/Com

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

**B2.4 DZV KONFIGURATION** 

#### Definieren einer Gruppe für Ansichtsrahmen (\*.ldf)

Hinzufügen einer Ansichtsrahmengruppe

			$\leftarrow \rightarrow$	* ↑ sheets > MeineDZV	/-Ansichtsr 🗸 Ö
Daten Optionen			Organize	<ul> <li>New folder</li> </ul>	
TrainingPool [C:\DigiParaLiftdesigner\TrainingPool\Data\LD50.mdf]         75:LD-Developer         Ø         Module nach Namen sortieren         Datenbankeinstellungen bearbeiten	BIM Komponenten kopieren Gitterzeilen	<ul> <li>Nach unten auffülle</li> <li>Nach unten auffülle</li> <li>Suchen und Ersetze</li> <li>Gitterzellen</li> </ul>	n n +1 n	LDBIM_LODFrames_Imp LDE_Frames MeineDZV-Ansichtsrahmen MPD	<ul> <li>Name</li> <li>I Grundriss_GGW_L.ldf</li> <li>I Grundriss_GGW_R.ldf</li> <li>I Hilfe</li> <li>I × ×</li> </ul>
SHFRGRP_RID           SHFRGRP_RID         SHFRGRP_MF_RID           P+         7500000         7500000         Dynamisches Schriftfeld und Rahmen	SHFRGRP_DESC	_	SHFRGRP_COMMENTS SHFRG	Aufzugsdaten     Fahrtreppendaten     Zeichnungsblattvorlagen-Daten	
SHFRITEM_RID SHFRITEM_SHFR SHFRITEM_IX SHFRITEM_DEVELOP	PERNAME SHFRITEM_X0_RULE	SHFRITEM_Y0_RULE		SHFRITEM_FILENAME	Internet Tabellen (für Referenz-Modelle)     Dynamische Zeichnungsblattvorlagen
7500002         7500001         0           7500003         7500001         1	100 100	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	sheets\MeineDZV- sheets\MeineDZV-	Ansichtsrahmen\Grundriss_GGW_L.ldf Ansichtsrahmen\Grundriss_GGW_R.ldf	- Zoichnungeblattgruppon - Ansichtsrahmengruppen
J ∢ 1 Hinzufügen L_InternetSheetFrameGroupTab L_InternetSheetFrameItemTa	<b>2</b>			3,	Konstantengruppen     SD-Visualisierung     BIM-Konfigurationseinstellungen     Übersetzungen & Hilfe     Programmkonfiguration     [C:\DigiParaLiftdesigner\TrainingPool\Data\LD50.mdf]
C:\DigiParaLiftdesigner\TrainingPool\Data\LD50.mdf 7500000					

#### 🕫 digipara liftdesigner

**B2.4 DZV KONFIGURATION** 

#### Erstellen dynamischer Regeln für Ansichtsrahmengruppen - Positionierung

- Dynamische Positionierung von Ansichtsrahmen durch Verwendung eines Projektwertes aus dem Datenbaum.
- Regeln können sowohl auf Ansichtsrahmen als auch auf externe Blöcke (\*.dwg) angewendet werden.



**B2.4 DZV KONFIGURATION** 

#### Erstellen dynamischer Regeln für Ansichtsrahmengruppen – Sichtbarkeit, Beispiel 1

Hinzufügen von Bedingungen zum Ansichtsrahmen:



**B2.4 DZV KONFIGURATION** 

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Erstellen dynamischer Regeln für Ansichtsrahmengruppen – Sichtbarkeit, Beispiel 2

- Matrix Regeln werden über eine zusätzliche MATRIX-Reihe definiert.
  - Der Datensatzindex vergleichender MATRIX-Regeln sollte mit -1 beginnen. Alle anderen Felder in der Zeile müssen leer oder 0 sein.
  - Die anderen Felder in der Spalte enthalten (Index 0-n) Verweise auf die zu vergleichenden Werte und die zu ladenden Dateien. (Ansichtsrahmen / DWG)

		riftfeld und Rahmen				-					
		namisches Schriftfeld und Rahmen									
		chtsrahmen	Dynamische Ansi	7500000	7500001	-					
SHERITE	SHERITEM_X0_RUI F			SHERITEMSHER		SH					
0	D		-1	7500001	7500004	-10					
100	100		0	7500001	7500002	-					
100	((LD("Shaft.WIDTH")/2)*0.04)+80		1	7500001	7500003						
	100 ((LD("Shaft.WIDTH")/2)*0.04)+80 LD Referenzwert	Zeile IX -1:	-1 0 1	7500001 7500001 7500001	7500004						

Ansichtsrahmengruppen 🛛 🗙										
Liftdesigner Datamanager: Ziehen Sie einen Spaltenkopf in dieses Feld, um die Spalte zu gruppieren.										
SHFRGRP_COMMENTS	SHFRGRP_MFSUP_RID	SHFRGRP_CR	EATED_BY	SHFRGRP	CREATED_DATE	SHFRGF				
	0	Goettert		22.06.2021 16	5:48	<b>C</b> ttert				
	0	Goettert 22.06.20			5:58	Goettert				
SHFRITEM_F	ILENAME	SHFRITEM_	SHFRITEN		SHFRITEM_MA	TRIXO				
ets/DynamicFrames/		1/10			LD("Shaft.CW.WA	.LL")				
ets\MeineDZV-Ansichtsrahmen\	Grundriss_GGW_L.ldf	1/25			=3					
ets\MeineDZV-Ansichtsrahm	en\Grundriss_GGW_R.Idf	1/25			=4					

#### 🕫 digipara<sup>®</sup> liftdesigner

**B2.4 DZV KONFIGURATION** 

#### Zusätzliche Informationen: Regeleditor

- Regelfehler werden ausgelöst, wenn eine syntaktisch falsche Regel zu den Bedingungen oder zur MATRIX Reihe hinzugefügt wurde.
  - Diese Regel verursacht einen Fehler:

LDS("L\_StandardTab.STD\_DESC")=="EN81"



Die korrigierte Regel:

LDS("L\_StandardTab.STD\_DESC")="EN81"

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

**B2.4 DZV KONFIGURATION** 

#### Kombinationsmöglichkeiten von Regeln

Verkettung von Regeln über AND und / oder OR in der Spalte SHFRITEM\_CONDITION

LD("Shaft.WIDTH")=1000 ORELSE LD("Shaft.WIDTH")>1000

LD("Shaft.WIDTH")>1200 ANDALSO LD("Shaft.DEPTH")>=1800

(LD("Shaft.WIDTH")=1200 ORELSE LD("Shaft.WIDTH")>1200) ANDALSO LD("Shaft.DEPTH")>=1800

#### 🕫 digipara<sup>®</sup> liftdesigner

**B2.4 DZV KONFIGURATION** 

#### Kombinationsmöglichkeiten von Regeln

- Hinzugefügte Regeln in den MATRIX-Spalten werden automatisch über ANDALSO verkettet
- Gemischte CONDITION- und MATRIX-Regeln werden ebenfalls über ANDALSO verkettet

SHFRITEM_MATRIX0	SHFRITEM_MATRIX1
LD("Shaft.WIDTH")	LD("Shaft.DEPTH")
>=1000	>=1800
<1000	<1800

LD("Shaft.WIDTH")>=1000 ANDALSO LD("Shaft.DEPTH")>=1800

LD("Shaft.WIDTH")<1000 ANDALSO LD("Shaft.DEPTH")<1800

# Zeichnungsblattgruppen

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

**B2.4 DZV KONFIGURATION** 

#### W DigiParaLiftdesigner > TrainingPool > sheets √ ∂ ← Definieren von Zeichnungsblattgruppen developer Änderu 6/22/20 LDE\_ConfigError.lds Spalte **SHEET NAME**: Pfad zur DZV-Datei im Datenpool Doc LDE\_Empty.lds 6/22/20 dwg LDE LicenseError.lds 6/22/20 Forms Der Dateiname muss ohne die Endung .lds eingegeben LDE2\_DetailBuildersPlan.lds 6/22/20 PGNodes LDECommon3D.lds 6/22/20 werden. Projects A Antin Dinas In 6/25/20 MeineDZV.Ids 6/16/20 sheets NOPEWIZard.ids 6/22/20 Templates Zeichnungsblattgruppen Ansichtsrahmengruppen US Imperial ANSI\_A 3D View.lds 6/22/20 tmp Liftdesigner Datamanager: Ziehen Sie einen Spaltenkopf in dieses Feld, um die Spalte zu gruppieren. US Imperial ANSI\_A Plan Drawing.Ids 6/22/20 Driv Autzugsdaten MFSUP\_RID SHEETGRP RID SHEETGRP\_MF\_RID SHEETGRP\_DESC SHEETGRP\_MODE SHEETGE SHEETGR Eahrtreppendaten 7500000 7500000 MeineDZV Blattgruppe Goettert Zeichnungsblattvorlagen-Daten im Internet Tabellen (für Referenz-Moo SHEET MF RID SHEET SH SHEET RID SHEET\_COUNTRY SHEET\_NAME ET DESC SHEET DRIVE POS - Dynamische Zeichnungsblattvorlag wein dynamisches Blatt 7500000 7500000 MeineDZV -1: Does not matter 0 - -Zeichnungsblattgruppen Ansichtsrahmengruppen Konstantengruppen 3D-Visualisierung BIM-Konfigurationseinstellungen 🗄 Übersetzungen & Hilfe Programmkonfiguration [C:\DigiParaLiftdesigner\TrainingPool\] L\_InternetSheetGroupTab < 🗌 Hinzufügen.. L InternetSheetTab L InternetSheetItemTab Letztes Dokument laden 😮 Quick... 📃 Memo... C:\DigiParaLiftdesigner\TrainingPool\Data\LD50.mdf 7500000 Table vi. NUM O

DigiPara $^{ extsf{w}}$  Liftdesigner Online Training – B2 Dynamic Sheet Templates (DST)| |  $ilde{ extsf{w}}$  2024, DigiPara GmbH

#### 🕫 digipara<sup>®</sup> liftdesigner

**B2.4 DZV KONFIGURATION** 

#### Definieren von Zeichnungsblattgruppen

- Spalte SHEET\_COUNTRY: Eingabe von Länderkennzeichen, z.B. UK für Großbritannien oder DE für Deutschland, usw.
  - Diese Spalte muss nicht gefüllt werden, wenn DZV's für verschiedene Länder nicht vorgesehen sind.

Ansichtsrahmengruppen	Zeichnungsblattgrupp	en 🗙 Länder LCIDs						Eine Liste mi	t verwendbaren
Liftdesigner Datamanager: Z	Ziehen Sie einen Spalten	kopf in dieses Feld, um	die Sp	oalte zu gruppier			Länderkenn	zeichen ist hier	
SHEETGRP_RID	DESC	CHEE				ver	fügbar:		
E- 7500000 7500000 MeineDZV Blattgrup				ichtsrahmengrupp	en Zeichnun	gsblattgruppen Länd	er LCIDs 🛛 🗙	LCID_COU	JNTRY_SIGN
SHEET RID	SHEET MF RID		IEI Lift	designer Dataman	ager: Ziehen Sie e	inen Spaltenkopf in dieses	Feld, um die Spalte	zu gruppieren.	Fahrtreppendaten
▶ 7500000	750000 DE	Mei	ne	LCID_RID	LCID_MF_RID	LCID_COUNTRY_SIGN	LCID_VALUE	LCID_DESC	Zeichnungsblattvorlagen-Daten
			- e-	40	1	UK	2057	English - United Kingdom	internet Tabellen (für Referenz-Modelle)
			<b>+</b> -	41	1	en-us	1033	English - United States	Modelldefinitionen
			<b>.</b>	42	1	et	1061	Estonian	- Landerdefinitionen
				43	1	fa	1065	Farsi	Länderdaten Abweichnungen
									- Länder LCIDs
			1÷-		1	fr-ch	4108	French - Switzerland	internet Produkt PYPs
			<b>+</b> -	51	1	gd	1084	Gaelic - Scotland	⊡- Dvnamische Zeichnungsblattvorlagen
			<b>₽</b>	52	1	DE	1031	German - Standard	Zeichnungsblattgruppen
			<b>+</b> -	53	1	AT	3079	German - Austrian	
			<u>+</u> -	54	1	de-li	5127	German - Lichtenstein	

#### 🖲 digipara liftdesigner

**B2.4 DZV KONFIGURATION** 

#### Verknüpfung der Ansichtsrahmengruppen zur Zeichnungsblattgruppe

**Hinweis**: Wird die erstellte Ansichtsrahmengruppe nicht in der Sp SHEETIT\_SHFRGRP\_RID zur Auswahl angezeigt, muss die gesamte Zeichnungsblattgruppen Datentabelle geschlossen und erneut geöffnet werd um den Inhalt neu zu laden.

Ansichtsrahmer

engruppen			-								
	Ansichtsrahm	engruppen	Zeichnungsblattg	gruppen	X Länder	LCIDs					
	Liftdesigner	Datamanager: Zie	ehen <mark>Sie e</mark> inen Sp	oaltenkopf i	in dieses Fel	d, um	i die Spalte zu	grupp	oieren.		
	SHEET	GRP_RID	SHEETGRP_MF_R	ID	SHEET	GRP_I	DESC	SH	IEETGRP_MODE	SHEETGRP_MFSUP_RID	SHEETGR
	E-	7500000	750	0000 Meir	neDZV Blattg	ruppe	2		0	0	Goettert
n der Snalte	SHI	EET_RID SI	HEET_MF_RID	SHEET_C	OUNTRY	SH	HEET_NAME		SHEET_DESC	SHEET_DRIVE_POS	SHEET_SHE
	6- <u></u>	7500000	7500000	DE		Meir	neDZV	Meir	n dynamisches Blatt	-1: Does not matter	0
swahl		SHEETIT_RID	SHEETIT_SHI	EET_RID	SHEETIT	х	SHEETIT_MO	DDE	SHEET	TIT_SHFRGRP_RID	SHEET
	_	7500000	1	7500000		0		0	7500000: Dynamisc	ches Schriftfeld und Rahmen	0
	-10	7500001		7500000		1		0	7500001: Dynamis	sche Ansichtsrahmen	<b>o</b>
tabelle							750	00000:	Dynamisches Schrift	tfeld und Rahmen	
							750	00001:	Dynamische Ansicht	srahmen	
et werden,							65	200000	): Pit Frames		
		1	1				65	200001	CW Guide Forces		
Ancichterahmanaruppan	7-1-1										
Ansichtsrähmengruppen	Zeichnungs	splattgruppen					-				
Liftdesigner Datamanager: Z	iehen Sie ein	en Spaltenkop	f in dieses Feld	l, um die S	Spalte zu g	rupp	<mark>0</mark>				
SHFRGRP_RID SHFRG	RP_MF_RID	9		2	SH	RGR					
<b>₽</b> - 7500000	750000	Dynamisches	Schriftfeld und	d Rahmen			-				
±- 7500001	750000	Dynamische	Ansichtsrahme	n			_				

#### 🕫 digipara liftdesigner

**B2.4 DZV KONFIGURATION** 

#### Laden der eigenen DZV im DigiPara Liftdesigner



# igipara<sup>®</sup> liftdesigner

# **B2.5**

### DZV Konstantengruppen



22. MAI 2024, ©2024 DIGIPARA GMBH

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

**B2.5 DZV KONSTANTENGRUPPEN** 

#### Definieren von Konstantengruppen

 Konstantengruppen können konfiguriert werden, um bedingungsabhängig eigene Benutzerspeicherwerte pro Zeichnungsblatt zu erstellen.

					SHCSTITEM_VARNAME SHCSTIT			ICSTITE	M_RULE	SHCSTITEM_CO	NDITION	
						Grundriss-Text		LDS("") & "	Grundris	s GGW links"	LD("Shaft.CW.WAI	_L")=3
Ansicht	srahmengruppen	Zeichnungsblattgruppen	Konstantengrup	pen 🗙	Grundriss-Text l		LDS("") & "	Grundris	s GGW rechts"	LD("Shaft.CW.WAI	_L")=4	
Liftdes SI	Liftdesigner Datamanager: Ziehen Sie einen Spaltenkopf in dieses Feld, um die Spalte zu gruppie           SHCSTGRP_RID         SHCSTGRP_MF_RID         SHCSTGRP_DESC         SHCSTGRP_MFSU					ieren. UP RID SHCSTGRP CREATED BY SHCSTGRP CREATED DATE SHCS			SHCST	Aufzugsdaten	·	
⋳╴▶	- ► 7500000 7500000 MeineDZV-Ansichtentext 7500000: LD-Develo				per Goe	ettert	02.07.2021	1 16:07	Goettert	E Zeichnungsblattvorla		
	SHCSTITEM_RID △ 7500000 7500001	SHCSTITEM_SHCSTGRP_RID 7500000 7500000	SHCSTITEM_IX 0	SHCSTITEM_VARNAI Grundriss-Text Grundriss-Text	ME LDS("	SHCSTITEM_RULE         SHCSTITEM_CONDITION         S           "") & "Grundriss GGW links"         LD("Shaft.CW.WALL")=3         Go           "") & "Grundriss GGW rechts"         LD("Shaft.CW.WALL")=4         Go			Internet Tabellen (für Referenz-Modelle)     Dynamische Zeichnungsblattvorlagen     Zeichnungsblattgruppen			
↓ ∢ Hinzufŭ C:\DigiPa	ügen L_Internet	tSheetConstantGroupTab	L_InternetSheetCon	f stantitemTab	Ein ei ür ein	nfaches Textb e <b>Konstanter</b> zum Grundris	peispiel <b>ngrupp</b> o		•	Ansichtsrahm Konstantenge D-Visoalisterum BIM-Konfigurationse Ubersetzungen & H Programmkonfigurat C:\DigiParaLiftdesig C:\DigiParaLiftdesig Letztes Do	sengauppen geinstellung ilfe tion gner\TrainingPool\Data\LD6 kument laden	
											NUM OVR	

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

B2.5 DZV KONSTANTENGRUPPEN

#### Verknüpfung der Konstantengruppen zur Zeichnungsblattgruppe

• Konstantengruppen können über die Spalte SHEETIT\_SHCSTGRP\_RID referenziert werden.

Ansich	tsrahm	nengruppen	Konstantengrup	pen Zeich	nungsbl	attgruppen	x							Tak	ble view 🤤 🗸
Liftde	signer	Datamanage	r: Ziehen Sie einen Sr	altenkopf in d	eses Fel	d um die Sp	alte zu	gruppieren.						ŧ	Allgemeine Daten
Lincore	ngrier	bottamanage	in Element ofer elinent op	ancenneoprinta		a, am are op		grappieren						Ð	Aufzugsdaten
	SHEE	TGRP_RID	SHEETGRP_MF_R	ID	SHEET	GRP_DESC		SHEETGRP_MODE	SHEETGRP_MFSUP_RID		SUP_RID	SHEETGRP_CREATED_BY	ATED_BY SHEET		Fahrtreppendaten
⊡-		7500000	750	0000 MeineD	ZV Blattg	ruppe		0 0	0 0			Goettert	Goettert 22.06.202		Zeichnungsblattvorlagen-Daten
	SH	EET_RID	SHEET_MF_RID	SHEET_COU	NTRY	SHEET_N	AME	SHEET_DESC		SHEET_DR	IVE_POS	SHEET_SHEETTYPE_RID	SHEET_SH		
		7500000	7500000	DE		MeineDZV		Mein dynamisches Blatt		-1: Does not	matter	0			⊟- <del>Dynamicche Zeichnungeblattv</del> orlagen
	SI	IEETIT RID	SHEETIT SHEET RI	SHEETIT I	SHEE	TIT MODE		SHEETIT SHFRGRP	RI	D		SHEETIT SHCSTGRP RID	SHEE		···· Zeichnungsblattgruppen
	_	7500000	750000	0 0		0	75000	0000; Dvnamisches Schriftfeld und Rahmen00					Ansichtsrahmengruppen		
		7500001	750000	0 1		0	7500	001: Dynamische Ansicht	srahmen 7500000: MeineDZV-Ansichtentext		0		Konstantengruppen		
							ų.				7500000:	MeineDZV-Ansichtentext			3D-Visualisierung
										L				E.	BIM-Konfigurationseinstellungen
												6		Ð	Übersetzungen & Hilfe
														Đ	Programmkonfiguration
			III									-	F.		C:\DigiParaLiftdesigner\TrainingPool\Data\LD ا
Hinzuf	ügen	. L_Interne	etSheetGroupTab	L InternetShe	etTab									<	>
					Cerub	L_Internet	tSheetIt	temTab							Letztes Dokument laden
C:\DigiP	araLiftd	esigner\Trainingf	Pool\Data\LD50.mdf	7500000										4.000	Table vi 🤨 Quick 🚍 Memo 🗮 Tabled
		-													NUM OVR

B2.5 DZV KONSTANTENGRUPPEN

#### 🕫 digipara liftdesigner

🗣 Ansichtsrahmen speicherr

#### Verknüpfung der Konstantengruppen zum Ansichtsrahmen über den Datenbaum

GGW rechts und GGW links



#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

**B2.5 DZV KONSTANTENGRUPPEN** 

#### Laden der eigenen DZV im DigiPara Liftdesigner

- ohne Regeln (zu Testzwecken)
- Die ohne Regeln geladene DZV-Datei ist leer, da in diesem Fall kein statischer Inhalt konfiguriert wurde.



#### 🕫 digipara<sup>®</sup> liftdesigner

**B2.5 DZV KONSTANTENGRUPPEN** 

#### Zeichnungstexte/Übersetzungen in einer Konstantengruppe

- Konfigurierte Liftdesigner Zeichnungstexte/Übersetzungen können in der Spalte SHCSTITEM\_RULE ebenfalls verwendet werden.
- Vorbereitungsschritte im Liftdesigner:
  - Kopieren von Zeichnungstexten

Drawing Messages					
Hodul 1:Common component	nts		- I -	🖟 🚅   🛼 🤜   CF   CP   🚧 👘	Suche External\$ Ausdruck
Spanish - Standard		ID	German - Standard	English - United Kingdom	
French - Standard		525	TH =	DH =	
Russian		526	Maschinenträger	Machine beams	
		527	Grubenabstiegsleiter	Pit ladder	
Italian - Standard		528	Schachtbelüftung	Shaft ventilation window	
Chinese - Taiwan	►	529	Kabine und Tür	Car and door	
		559	Kabinenführung	Car guides	
English - United States		560	Füh	sdruck konjeren - External¢("MSC	CPP0 MSG520") - Kabino und Tür
UTurkish Polish		561	Füh CP Als Programma	usdruck kopieren - MSGGRP0.MS	SG529 - Kabine und Tür
Afrikaans		562	Schienenbügel	Rail brackets	
Albanian					



#### 🕫 digipara liftdesigner

**B2.5 DZV KONSTANTENGRUPPEN** 

#### Zeichnungstexte/Übersetzungen in einer Konstantengruppe

 Konfigurierte Liftdesigner Zeichnungstexte/Übersetzungen können in der Spalte SHCSTITEM\_RULE ebenfalls verwendet werden.

•	Entsprech	ende Date		je nach	Regel	wird einer der					
Ansi	sichtsrahmengruppen Konstantengruppen Zeichnungsblattgruppen										exte aktiv sein
Lifto	lesigner Datamanage	er: Ziehen Sie einen Sp	altenkopf in dieses Fe	ld, um die Spalte zu	gruppier	en.			_		
	SHCSTGRP_RID	SHCSTGRP_MF_RID	SHCSTGR	P_DESC	SHCST	GRP_MFSUP_RID	SHCSTGRP_CREATED_BY	SHCSTGRP_C	REAT	SHCS	
<b>–</b>	7500000	7500000	MeineDZV-Ansichtent	ext	7500000	: LD-Developer	Goettert	02.07.2021 16	:07	Goettei	
╘╌▶	7500001	7500000	Übersetzungsbeispie	1	750000	0: LD-Developer	Goettert	02.07.2021 1	6:4	Goette	
	SHCSTITEM_RID	△ SHCSTITEM_SHCS	T SHCSTITEM_IX	SHCSTITEM_VA	RNAME	S	HCSTITEM_RULE	SHCST	ITEM_CONDITI	ON	
	- 750000	75000	01 0	Zeichnungsüberset	zung	LDS("") & "Extern	al\$(""MSGGRP0.MSG529"")"	LD("Shaft	0.Car.CD")<=150	00 (	
	- 750000	3 75000	01 1	Zeichnungsüberset	zung	ung LDS("") & "External\$(""MSGGRP0.MSG559"")"			0.Car.CD")>1500	• <	

LDS("") & "External\$(""MSGGRP0.MSG529"")" OR LDS("") & "External\$(""MSGGRP0.MSG559"")"

# igipara<sup>®</sup> liftdesigner

**B2.6** 

**DZV Verteilung** 



#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

**B2.6 DZV VERTEILUNG** 

#### Allgemeine Informationen

 Der DZV-Inhalt (Ansichtsrahmen, externe Blöcke, Blätter) sollten immer im Datenpoolverzeichnis gespeichert werden.



#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

**B2.6 DZV VERTEILUNG** 

#### Moduldateien in der Datenbank registrieren

- via über die MODULDATEIEN-Datenbanktabelle für den Modulexport.
- Die Pfade in die MODF\_FILENAME Spalte sind immer relativ zum Datenpoolverzeichnis.



#### 🕫 digipara<sup>®</sup> liftdesigner

**B2.6 DZV VERTEILUNG** 

#### Datenverteilung

- Die exportierte\*.ldm12 Datei befindet sich unter dem Export Ordner im aktuellen Datenpool.
  - Üblicher lokaler Pfad für Exportdateien: C:\ProgramData\DigiPara\dcc\DataPool\data\Export



igipara<sup>®</sup> liftdesigner

### Zeit für eine Pause!

22. MAI 2024, ©2024 DIGIPARA GMBH

# igipara<sup>®</sup> liftdesigner

**B2.7** 

### Regeln für Höhenschnitte im Liftdesigner



29. AUGUST 2023, ©2024 DIGIPARA GMBH

# Detailbeispiel 1 - Schachtgrube GGW\_L

B2.7 DETAILBEISPIEL 1 – SCHACHTGRUBE (REGELBASIEREND)

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Erstellen eines neuen Höhenschnittes (Grube)

- GGW\_L
- Vorbereitungsschritte:
  - Erstellen eines neuen Höhenschnittes
  - Anpassen der Beschreibung "Vert. Höhenschnitt Grube GGW\_L"
  - Ändern der Komponentensichtbarkeiten und Bemaßungen

Grundriss	Höhenschnitt auf linke Wand	[-] [] <b>]</b> [-] ⊵ ₽ [-] ⊠	1 1 1	() () ()		Umschalten	□ ;;;;	11 M • X • X	<u>⊗</u> []] ]] #	
	Si	chtr	ichtung	Kon	nponenter	n-Sichtb	arkeit			





B2.7 DETAILBEISPIEL 1 – SCHACHTGRUBE (REGELBASIEREND)

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Anpassen des neuen Höhenschnittes (Grube)

GGW\_L

- Anpassungen:
  - Entfernen der Kabine sowie Geist-Position der Kabine und des Gegengewichtes
  - Erweiterte Komponentenbemaßungen für Gegengewichtsschienen und Schienenbügel



Jberschreibungen / Kommentare							
S   🗈 🛍 🕍   0 ►							
Ziehen Sie einen Spaltenkopf in dieses Feld, um die Spalte zu gruppieren.							
Name	Тур	Wert					
Shaft0.CW.Components.Symbol5.	LOD	0 [0x0]					
Shaft0.Car.	LOD	0 [0x0]					
Shaft0.Car.Components.Symbol5.	LOD	0 [0x0]					
Shaft*.CW.Components.Symbol5.	🧷 Gestrichelt	1 [0x1]					
Shaft*.Car.Components.Symbol5.	🧷 Gestrichelt	1 [0x1]					
Shaft*.Car.Frame.YokeGuide*.Support0	🧷 Gestrichelt	1 [0x1]					
Shaft*.Car.RefugeSpace.	🧷 Gestrichelt	1 [0x1]					
Shaft*.Car*.RefugeSpace.	🧷 Gestrichelt	1 [0x1]					
Shaft*.RefugeSpace.	🧷 Gestrichelt	1 [0x1]					
Shaft0.CW.BracketList.	🚜 Erweiterte Bemaßung	1 [0x1]					
Shaft0.CW.Weight.GuideList0.	🚜 Erweiterte Bemaßung	1 [0x1]					
Shaft0.CW.Weight.GuideList1.	🚜 Erweiterte Bemaßung	1 [0x1]					
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame3.Map.NO	🖉 Kommentar	Vert					
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame3.Map.NO	✓ <sup>A</sup> Kommentar	External\$("M.					

B2.7 DETAILBEISPIEL 1 – SCHACHTGRUBE (REGELBASIEREND)

#### Definieren der Regeln für vertikale Detailansichten

- GGW\_L
- Vorbereitungsschritte:
  - Erstellen einer neuen regelbasierenden Detailansicht
  - Y-max/min Richtung
  - Z-max/min Richtung





B2.7 DETAILBEISPIEL 1 – SCHACHTGRUBE (REGELBASIEREND)

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Definieren der Regeln für vertikale Detailansichten

- GGW\_L
- Anwendungsbeispiel:
  - Definieren einer regelbasierenden Detailansicht: Y-max/min Richtung





B2.7 DETAILBEISPIEL 1 – SCHACHTGRUBE (REGELBASIEREND)

#### Definieren der Regeln für vertikale Detailansichten

• GGW\_L

- Anwendungsbeispiel:
  - Definieren einer regelbasierenden Detailansicht: Z-max/min Richtung

Eig	Jenschaften	д	ł X
Akt	ualisierung sperren Ansichtsrahr	men 3 [LdvFrame3.]	
~	[3618] Regelbasierter Deta	ilansicht: Z-Min	^
	Referenzobjekt ( 1 )	Weltkoordinaten	
	Referenz Treename (1)	Document	
	Regel rel. zum Objekt ( 1 )	-LD("Me.Shaft0.MachineryRoom.W_U")-100	
	Wähle einen Punkt (1)	Wahle einen Punkt	
	Weltkoordinate (1)	-300	
~	[3619] Regelbasierter Deta	ilansicht: Z-Max	
	Referenzobjekt	Weltkoordinaten	
	Referenz Treename	Document	
	Regel rel. zum Objekt	LD("Me.Shaft0.PIT")+LD("Me.FLL.Level0.DZ")+0.5*LD("Me.FLL.Level1.DZ")	
	Wähle einen Punkt	Wahle einen Punkt	
	Weltkoordinate	6550	
v	[3620] Vertikale Positioner	n in diesem Abschnitt	
		einfache mathematische Berechnungen durchführen	Ľ



#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### **Dynamic Sheet Templates (DST)** B2.7 DETAILBEISPIEL 1 – SCHACHTGRUBE (REGELBASIEREND)

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Speichern eigener Höhenschnitte (Grube)

- Sichern des neu definierten Höhenschnittes im Ordner: MeineDZV-Ansichtsrahmen
  - Speichern als: "HoehenschnittGrube\_GGW\_L"



# Detailbeispiel 2 - Schachtkopf GGW\_L

B2.7 DETAILBEISPIEL 2 – SCHACHTKOPF (REGELBASIEREND)

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Erstellen eines neuen Höhenschnittes (Kopf)

GGW\_L

- Vorbereitungsschritte:
  - Erstellen eines neuen Höhenschnittes
  - Anpassen der Beschreibung "Vert. Höhenschnitt Kopf GGW\_L"
  - Ändern der Komponentensichtbarkeiten und Bemaßungen

Grundriss	Höhenschnitt auf linke Wand	[-] []] <b>[]</b> [+] <u>(</u> 3, ₽ [+] [3]	1 1 1	0 0 0		Umschalten	□ ⊨, 1 4 6 ¶	4   11 • • • ' • • •	) (M 14) 14) 14)		<b>□</b>	
	Typ Sichtrichtung Komponenten-Sic					ichtb	arkei	it				



#### Vert. Höhenschnitt Kopf GGW\_L Maßstab: 1:50



#### 🕫 digipara liftdesigner

B2.7 DETAILBEISPIEL 2 – SCHACHTKOPF (REGELBASIEREND)

#### Erstellen eines neuen Höhenschnittes (Kopf)

GGW\_L

- Anpassungen:
  - Entfernen der Kabine sowie Geist-Position der Kabine und des Gegengewichtes
  - Erweiterte Komponentenbemaßungen für Gegengewichtsschienen und Schienenbügel





Ziehen Sie einen Spaltenkopf in dieses Feld, u	um die Spalte zu gruppierer	<b>1</b> .
Name	Тур	Wert
Shaft0.CW.Components.Symbol5.	LOD	0 [0x0]
Shaft0.Car.	LOD	0 [0x0]
Shaft0.Car.Components.Symbol5.	LOD	0 [0x0]
Shaft*.CW.Components.Symbol5.	🧷 Gestrichelt	1 [0x1]
Shaft*.Car.Components.Symbol5.	🧷 Gestrichelt	1 [0x1]
Shaft*.Car.Frame.YokeGuide*.Support0	🧷 Gestrichelt	1 [0x1]
Shaft*.Car.RefugeSpace.	🧷 Gestrichelt	1 [0x1]
Shaft*.Car*.RefugeSpace.	🧷 Gestrichelt	1 [0x1]
Shaft*.RefugeSpace.	🧷 Gestrichelt	1 [0x1]
Shaft0.CW.BracketList.	🖧 Erweiterte Bemaßung	1 [0x1]
Shaft0.CW.Weight.GuideList0.	🖧 Erweiterte Bemaßung	1 [0x1]
Shaft0.CW.Weight.GuideList1.	🖧 Erweiterte Bemaßung	1 [0x1]
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame4.Map.NO	<b>∡</b> ⊠ Kommentar	Vert
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame4.Map.NO	🗚 Kommentar	External\$("M.
B2.7 DETAILBEISPIEL 2 – SCHACHTKOPF (REGELBASIEREND)

#### Definieren der Regeln für vertikale Detailansichten

- GGW\_L
- Vorbereitungsschritte:
  - Erstellen einer neuen regelbasierenden Detailansicht
  - Y-max/min Richtung
  - Z-max/min Richtung



#### 🕫 digipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### igipara liftdesigner

B2.7 DETAILBEISPIEL 2 – SCHACHTKOPF (REGELBASIEREND)

#### Define rules for vertical detail section

- GGW\_L
- Anwendungsbeispiel:
  - Definieren einer regelbasierenden Detailansicht: Y-max/min Richtung

_	enschaften		<b>ч х</b>
Aktı	ualisierung sperren Ansichtsrah	men 4 [LdvFrame4.]	
~	[3616] Regelbasierter Deta	ailansicht: Y-Min	Referenznunkt =
	Referenzobjekt ( 1 )	Weltkoordinaten	
	Referenz Treename (1)	Document.	Schachtbasispunkt
	Regel rel. zum Objekt ( 1 )	-LD("Me.Shaft0.W_1")-600	
	Wähle einen Punkt (1)	Wahle einen Punkt	
	Weltkoordinate (1)	-800	
~	[3617] Regelbasierter Deta	ailansicht: Y-Max	
	Referenzobjekt (1)	Weltkoordinaten	
	Referenz Treename (1)	Document.	
	Regel rel. zum Objekt ( 1 )	LD("Me.Shaft0.W_1")+LD("Me.Shaft0.DEPTH")+LD("Me	e.Shaft0.W_2")+600
	Wähle einen Punkt (1)	Wahle einen Punkt	
	Weltkoordinate (1)	3560	

#### igipara liftdesigner

B2.7 DETAILBEISPIEL 2 – SCHACHTKOPF (REGELBASIEREND)

#### Define rules for vertical detail section

- GGW\_L
- Anwendungsbeispiel:
  - Definieren einer regelbasierenden Detailansicht: Z-max/min Richtung



#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

B2.7 DETAILBEISPIEL 2 – SCHACHTKOPF (REGELBASIEREND)

#### Speichern eigener Höhenschnitte (Kopf)

- Sichern des neu definierten Höhenschnittes im Ordner: MeineDZV-Ansichtsrahmen
  - Speichern als: "HoehenschnittKopf\_GGW\_L"



## Detailbeispiele Schachtgrube & -kopf GGW\_R

B2.7 DETAILBEISPIELE SCHACHTGRUBE & SCHACHTKOPF (REGELBASIEREND)

#### Erstellen neuer Höhenschnitte aus vorhandenen Ansichten (Grube & Kopf)

- GGW\_R
- Anwendungsbeispiel:
  - Öffnen der erstellten Ansichten für CWT\_L:
  - "HoehenschnittGrube\_GGW\_L"
  - "HoehenschnittKopf\_GGW\_L"



#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### B2.7 DETAILBEISPIELE SCHACHTGRUBE & SCHACHTKOPF (REGELBASIEREND)

#### Anpassen der neuen Höhenschnitte (Grube & Kopf)

- GGW\_R
- Anwendungsbeispiel:
  - Drehen der vorhandenen Ansichtsrahmen um 180°
  - Anpassen der Bezeichnung "HoehenschnittGrube\_GGW\_R"
  - Anpassen der Bezeichnung "HoehenschnittKopf\_GGW\_R"





#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

B2.7 DETAILBEISPIELE SCHACHTGRUBE & SCHACHTKOPF (REGELBASIEREND)

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Speichern eigener Höhenschnitte (Grube & Kopf)

- GGW\_R
- Sichern der neu definierten Höhenschnitte im Ordner: MeineDZV-Ansichtsrahmen
  - Speichern als: "HoehenschnittKopf\_GGW\_R"
  - Speichern als: "HoehenschnittGrube\_GGW\_R"



🗣 Ansichtsrahmen speichern

53

**B2.8** 

**DZV Konfiguration** 





#### iftdesigner 🕫

**B2.8 DZV KONFIGURATION** 



**B2.8 DZV KONFIGURATION** 

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

#### Erstellen dynamischer Regeln für Ansichtsrahmengruppen

 Hinzufügen von Bedingungen zum Ansichtsrahmen über die Spalte SHFRITEM\_CONDITION

Dynamisches Schriftfeld und Rahmen		SHFRGRP_MFSUP_		
			0	
Dynamische Ansichtsrahmen			0	
Dynamische Höhenschnitte			0	
SHFRITEM_FILENAME	SHFRITEM	SHFRITEM_CONE	DITION	SHFRI
Ansichtsrahmen\HoehenschnittGrube_GGW_L.ldf	1/50	LD("Shaft0.CW.WALL"	)=3	
Ansichtsrahmen\HoehenschnittKopf_GGW_L.ldf	1/50	LD("Shaft0.CW.WALL"	)=3	
Ansichtsrahmen\HoehenschnittGrube_GGW_R.ldf	1/50	L")=4		
Ansichtsrahmen\HoehenschnittKopf_GGW_R.ldf	1/50	LD("Shaft0.CW.WALL"	)=4	



**B2.8 DZV KONFIGURATION** 

#### Verknüpfung der Ansichtsrahmengruppen zur Zeichnungsblattgruppe

 Hinweis: Wird die erstellte Ansichtsrahmengruppe nicht in der Spalte SHEETIT\_SHFRGRP\_RID zur Auswahl angezeigt, muss die gesamte Zeichnungsblattgruppen Datentabelle geschlossen und erneut geöffnet werden, um den Inhalt neu zu laden.

Ansio	htsrah	mengruppen	Zeichnungsblattg	ruppen 🛛 🗙								
Liftd	esigne	er Datamanage	r: Ziehen Sie einen Spa	altenkopf in di	eses Fel	d, um die Sp	alte zu	gruppieren.				
	SHE	ETGRP_RID	SHEETGRP_MF_RI	D	SHEET	GRP_DESC		SHEETGRP_MODE	S	HEETGRP_MFSUP_RID		SHE
□-	7500000 7500000			0000 MeineDZ	MeineDZV Blattgruppe			0 0				Goette
	SHEET_RID SHEET_MF_RID S		SHEET_COU	HEET_COUNTRY SHEET_NAME		SHEET_DESC		SHEET_DRIVE_POS		SHEET		
	7500000 7500000 DE		DE	MeineDZV		Mein dynamisches Blatt		-1: Does not matter				
	SHEETIT_RID SHEETIT_SHEET_RID SH		SHEETIT_I	ETIT_I SHEETIT_MODE		SHEETIT_SHFRGRP_RID						
	-	7500000	750000	0 0	0 0 7		7500000: Dynamisches Schriftfeld und Rahmen					0
	_	7500001	750000	0 1		0 750		0 7500001: Dynamische Ansichtsrahmen				
	7500002 7500000		0 2		0 75000		7500002: Dynamische Höhenschnitte				0	
							750000	)2: Dynamische Höhensch	nitte		*	
							652000	000: Pit Frames				
							652000	001: Overhead Frames				

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

**B2.8 DZV KONFIGURATION** 

#### Laden der eigenen DZV im DigiPara Liftdesigner





**B2.9** 

**DZV Verteilung** 



#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

**B2.9 DZV VERTEILUNG** 

#### Moduldateien in der Datenbank registrieren

- via über die MODULDATEIEN-Datenbanktabelle für den Modulexport.
- Die Pfade in die **MODF\_FILENAME** Spalte sind immer relativ zum Datenpoolverzeichnis.

	TrainingPool [C:\DigiParaLiftdesigner\TrainingPool\Data\LD50.mdf]       •         75:LD-Developer       •         21       Module nach Namen sortieren         Datenbankeinstellungen bearbeiten       •         Ansichtsrahmengruppen       Zeichnungsblattgruppen       Moduldateien	BIM Komponenten kopieren Gitterzeilen Bit Siterzeilen Bit Siterzeiten Bit Site	Automatische Spaltenbreite Spaltenbreite Table view R X X Automatische Hilfe
Neu verwendete Blattelemente müsser	Liftdesigner Datamanager: Ziehen Sie einen Spaltenkopf in dieses Feld, um die Spalten MODF_RID MODF_FILENAME 7500004 blocks\MeineDZV-dwg\titl_sml_int_DST_MeineDZV.dwg 7500005 sheets\MeineDZV-Ansichtsrahmen\Grundriss_GGW_L.ldf 7500006 sheets\MeineDZV-Ansichtsrahmen\Grundriss_GGW_R.ldf 7500007 sheets\MeineDZV-Ansichtsrahmen\HoehenschnittGrube_GGW_L.l 750002 sheets\MeineDZV-Ansichtsrahmen\HoehenschnittKopf_GGW_L.l 7500042 sheets\MeineDZV-Ansichtsrahmen\HoehenschnittKopf_GGW_L.l 7500042 sheets\MeineDZV-Ansichtsrahmen\HoehenschnittKopf_GGW_R.l 7500042 sheets\MeineDZV-Ansichtsrahmen\HoehenschnittKopf_GGW_R.l	Xu gruppieren.         MODF_MF_RI         MODF_MO         MODF_MFSUP_RID         X           7500000         0         7500000: LD-Develo         0           1df         7500000         0         7500000: LD-Develo         0           df         7500000         0         7500000: LD-Develo         0           df         7500000         0         7500000: LD-Develo         0           MD df         7500000         0         7500000: LD-Develo         0	Grundtabellen     Grundtabellen     Hersteller     Moduldateien     Standards     CAD Dateien     CAD Files Suppliers     CAD Files Suppliers     Programmerweiterungen     Programmerweiterungen     Aufzugsdaten     Fahrtreppendaten     Zeichnungsblattvorlagen-Daten
	/ Sub 16 s     seets (Meineb 2 V-Ansichtsrahmen (Hoenenschnittgrube_GG       / Image: State Stat	// // // /////////////////////////////	BIM-Konfigurationseinstellungen Übersetzungen & Hilfe Programmkonfiguration Letztes Dokument laden Letztes Dokument laden Table vi Quick Memo Table d

#### 🕫 digipara<sup>®</sup> liftdesigner

**B2.9 DZV VERTEILUNG** 

#### Datenverteilung

- Die exportierte\*.ldm12 Datei befindet sich unter dem Export Ordner im aktuellen Datenpool.
  - Üblicher lokaler Pfad für Exportdateien: C:\ProgramData\DigiPara\dcc\DataPool\data\Export



# **B2.10**

Zeichnungsblattsprachen (Länder)





🕫 digipara liftdesigner

B2.10 ZEICHNUNGSBLATTSPRACHEN (LÄNDER)

#### **Allgemeine Informationen**

- Gleich aufgebaute Zeichnungsblätter f
  ür verschiedene L
  änder oder Sprachen m
  üssen nicht wiederholt von Grund auf neu aufgebaut werden.
  - Registrieren einer DZV mehrmals für andere Länder und konfigurieren eines globalen Zeichnungselementes, dass für alle DZV's verwendet wird, indem die Spalte SHEET\_COUNTRY und erforderliche Modi entsprechend definiert werden. Voraussetzung: Alle Länder verwenden gleiche Zeichnungselementbedingungen.
  - Hinterlegte Übersetzungtexte in der Datenbank gewährleisten mehrsprachige Ausführungen eines globalen Zeichnungsblattes. Zugehöriges Trainingmodul: B4 – Message and Translations

igipara<sup>®</sup> liftdesigner

B2.10 ZEICHNUNGSBLATTSPRACHEN (LÄNDER)

#### Definieren von DZV für verschiedene Länder

Hinzufügen einer neuen Zeichnungsblattgruppe: MeineDZV Blattgruppe (EN)

Ansichisra	ahmengruppen	Zeichnungsblattgrupp	en 🗙	
Liftdesig	ner Datamanager:	Ziehen Sie einen Spalten	kopf in dieses Feld, um die Spalte	zu gruppieren.
SH	EETGRP_RID	SHEETGRP_MF_RID	SHEETGRP_DESC	SHEETGR
<b>+</b> -	7500000	7500000	MeineDZV Blattgruppe (DE)	
	7500001	MeineDZV Blattgruppe (EN)		

#### 🕫 digipara liftdesigner

B2.10 ZEICHNUNGSBLATTSPRACHEN (LÄNDER)

#### Definieren von DZV für verschiedene Länder

 Hinzufügen einer neuen untergeordneten Datenzeile und wiederholtes eintragen des gleichen Blattnamens in die Spalte SHEET\_NAME

SHEETGRP_RID         SHEETGRP_MF_RID           -         7500000         7500000           -         7500001         7500000	in dieses Feld, um die Spalte zu gruppieren. SHEETGRP_DESC SHEETGPP neDZV Blattgruppe (DE)	MODE SHEET	₽	40 41 42	1 UK 1 en-us 1 et	2057 1033 1061	English - Ur English - Ur Estonian
iftdesigner Datamanager: Ziehen Sie einen Spaltenkop           SHEETGRP_RID         SHEETGRP_MF_RID           7500000         7500000         Me           7500001         7500000         Me	in dieses Feld, um die Spalte zu gruppieren. SHEETGRP_DESC SHEETGPP neDZV Blattgruppe (DE)	MODE SHEET	€ €	41 42	1 en-us 1 et	1033 1061	English - Ui Estonian
SHEETGRP_RID         SHEETGRP_MF_RID           -         7500000         7500000         Me           -         7500001         7500000         Me	SHEETGRP_DESC SHEETGPP_ neDZV Blattgruppe (DE)	MODE SHEET	•	42	1 et	1061	Estonian
→ 750000 750000 Me	neDZV Blattgruppe (DE)	0 0					
- 7500001 7500000 Me		0 0			1 fa	1065	Farsi
	neDZV Blattgruppe (EN)	0 0		50	1 fr-ch	4109	Franch - St
SHEET_RID SHEET_MF_RID SHEET	COUNTRY SHEET_NAME S	HEET_DESC	<b>_</b>	50	1 ad	4106	Caolia Sa
7500001 7500000 UK	MeineDZV Mein dynamis	sches Blatt Englise		51		1084	Gaene - So
			₽	52		1031	German -

• F

#### igipara<sup>®</sup> liftdesigner

B2.10 ZEICHNUNGSBLATTSPRACHEN (LÄNDER)

#### Definieren von DZV für verschiedene Länder

 Setzen des Wertes der SHEET\_MODE Spalte auf: "Use dynamic rules from other sheet with the same name"

Ansichtsra	ahmengruppen	Zeichnungsblatt	gruppe	n 🗙									
Liftdesig	ner Datamanage	er: Ziehen Sie einen Sj	paltenk	opf in diese	es Fel	ld, um die	Spalte z	u grupp	oieren.				
SH	IEETGRP_RID	SHEETGRP_MF_F	RID	SI	HEET	GRP_DESC							
<b>+</b> -	750000	750	00000	MeineDZV I	Blattg	gruppe (DE	)						
ė-	750000	1 750	00000	MeineDZV I	Blattg	gruppe (EN	)			_			
	SHEET_RID	SHEET_MF_RID	SHE	ET_COUNT	RY	SHEET	NAME	SH	EET_MODE	Γ	SHEET_VISIBLE_SHAFT SHI	ET_M	FSUP_RID
-10	7500001	001 7500000 UK				MeineDZ	.v	1		ŀ	1 0		
						Optionen	- 1						x
						Wert		1					
						Alle	auswanie	n	Alle ab	war	lien		
] •						Status		Bezeichnung					Wert
Lingufia		otShootGroupTab					Use dy	namic	rules from o	oth	er sheet with the same name.	1	
Hinzulug	en	econouprab	L_Int	ernetSheetT	Гаb		Load	sheet m	nultiple times	i (a	ccording to SHEET_VISIBLE_SH	2	
			750000		-	Do not replace similar previous loaded sheet 4							
C:\DigiParal	uftdesigner\Training	Pool\Data\LD50.mdf	/50000	U	_								
000-05-0					-								
					L						OK Abbrechen	Н	ilfe

## **B2.11**

## Zusammenfassung & individuelle F&A





## Herzlichen Glückwunsch Sie haben die nächste Stufe erreicht



## igipara<sup>®</sup> liftdesigner

© 2024 DigiPara GmbH, www.digipara.com

Wir stehen Ihnen auch sehr gerne nach dem Training für individuelle Fragen per E-Mail zur Verfügung.

training@digipara.com



#### 

22. MAI 2024, ©2024 DIGIPARA GMBH



© 2024 DigiPara GmbH www.digipara.com