EL5

Cabin Configurator & Visualization

17. JULI 2024, ©2024 DIGIPARA GMBH



Sind Sie Teilnehmer eines DigiPara Liftdesigner Online-Trainings?

Wir empfehlen Ihnen, folgende Schulungsunterlagen im Voraus auszudrucken,

damit Sie diese als Handout während Ihrer Schulung für eigene Notizen vorliegen haben.



EL5.1 Kabinenkonfigurator

- Kabinendesign
 - Aktivierung und Verwaltung des Kabinendesign
- Kabinenkomponenten anpassen
 - Decke
 - Boden
 - Wand
 - Kabinentableau

Agenda

igipara[®] liftdesigner

EL5.2 3D Visualisierung

- 3D-Objekteinstellungen
 - Innenausstattung der Kabine ändern
 - Oberflächenfarbe ändern
 - Oberflächeneinstellungen ändern
 - Eine leuchtende Oberfläche schaffen
 - Eine raue Oberfläche erzeugen
 - Glanzlichter auf einer gekrümmten Oberfläche erzeugen

Agenda

🕫 digipara liftdesigner

EL5.2 3D Visualisierung

- Szeneneinstellungen
 - Steuerung verschiedener Einstellungen der Umgebung
- Beleuchtung
 - Einstellungen für Innen- und Außenlicht anpassen

- Erweiterte Einstellungen für 3D-Ansichtsrahmen
 - Anpassung der Kabinenvisualisierung
- Bild Export
 - Verwendung von exportierten Bilddateien in externen Dokumenten

EL5.3 Zusammenfassung

Individuelle F&A

EL5.1

Kabinenkonfigurator



17. JULI 2024, ©2024 DIGIPARA GMBH

Kabinendesign EL5.1 KABINENKONFIGURATOR

igipara[®] liftdesigner

Vorteil des Kabinenkonfigurators

 Verwalten und steuern aller Kabinenkomponenten in einem zentralen Dialogfenster.

Zeichnungsblatt Ansichtsrahmen Bemaßungen Proiekt <mark>않</mark> 않 않 Pi Bearbeitungsmodus Sloppy-Hauptprojektdaten Kabinenkonfigurator Modus Standard Projekt 😬 DigiPara Liftdesigner 🚽 - Cabin Configurator _ X Objects Properties EO ock Update Design [Design.] Car Desig Component state Inactive Ceiling [0020] General Front Wall Common components Manufacturer Rear Wall Designation ▶ □ Left Wall Type Right Wall [0022] Project Level Geometry Information Car Operating Panels By parent Create geometry Floor Create geometry status Do not create / 136351 View Frame Settings Component state Key: KEY OBJECT ADDCOMP Class: DigiPara.Win.Properties.PLDXObject 3D-View

Window

Aktivierung des Kabinendesigns

- Wählen Sie zunächst den Ribbon Tab Kabinenkonfigurator aus:
 - Aktivieren Sie das Kabinendesign durch das einfache Setzen eines Häkchens.

Close

Help

Kabinendesign EL5.1 KABINENKONFIGURATOR

Wählen Sie einen vordefinierten Kabinendesign

- Verwenden Sie die DigiPara Liftdesigner-Bibliothek, um eine Designvorlage für Ihre Kabinen auszuwählen:
 - Panorama Cabin
 - Steel Cabin

(in diesem Training wird dieses Design verwendet)



igipara[®] liftdesigner

Cabin Approval Drawing EL5.1 KABINENKONFIGURATOR

igipara[®] liftdesigner

Die Zeichnungsblattvorlage "**CabinApprovalDrawing**" wird automatisch geladen sobald die Einrichtung des Kabinendesigns abgeschlossen ist.



DigiPara® Liftdesigner Online Training – EL5 Cabin Configurator & Visualization | © 2024, DigiPara GmbH

Status der Komponente

Aktivieren der Komponenten / Unterkomponenten der Kabine

- Aktive übergeordnete Komponenten
- Aktive untergeordnete Komponenten

Die entsprechenden Komponenten und Unterkomponenten automatisch generiert



igipara[®] liftdesigner

Kabinenkomponenten anpassen

Decke

- Downlights oder Light Cover
- Paneelenanordnung ändern (Spalten- & Reihenanzahl)
- Anpassung des Beleuchtungsart und der Anordnung

igipara[®] liftdesigner

Wahl der Kabinenkomponente

Decke



igipara[®] liftdesigner

Einstellung verschiedener Deckenbeleuchtungsarten

- With downlights
- With light cover



Decken-Eigenschaften

- Decorative ceiling height
- Dicke der Kabinendecke
 - Shaft0.Car.CEILING



Die Dimensionen der Kabinendecke können in den Eigenschaften geändert warden, indem man sie im Ansichtsrahmen auswählt



igipara liftdesigner

Decken-Eigenschaften

- Deckenrahmen
 - Abstandseinstellungen
 - Rahmenabstand
 - Einstellungen der Rahmenbreite
 - Rahmenbreite

Bre	adcrumb	д	×		
Do	ocument. Shaft0. Car. Design. Ceiling. 🔻				
▲ Favoriten					
	Projekt Favoriten				
	Ihre globalen Favoriten				
	Optionen				
Eig	enschaften	д	×		
Akt	ualisierung sperren Decke [Ceiling.]				
~	[0021] Standard Ceiling		^		
	Decorative ceiling height [mm]	50			
~	[0022] Geometrieinformationen der Projektebene				
	Geometrie erstellen	Von übergeordneten			
	Erstellen Geometrie Status	Erstellen			
~	[0110] Allgemein				
	Kabinenhöhe [mm]	2000			
	Dicke der Kabinendecke [mm]	20			
~	[0545] Deckenrahmen				
	Abstandseinstellungen	Identische Abstände			
	Rahmenabstand	30			
	Einstellungen der Rahmenbreite	Identische Rahmenbreiten			
	Rahmenbreite	1			

Breadcrumb	4
Document. Shaft0. Car. De	sign. Ceiling. 🔻
 Favoriten Projekt Favoriten Ihre globalen Favoriten Optionen 	
Eigenschaften	Ф
Aktualisierung sperren Decke [C	eiling.]
Kabinenhöhe [mm]	2000
Dicke der Kabinendecke [mm] 20
[0545] Deckenrahmen	
Abstandseinstellungen	Unterschiedliche Abstände
Rahmenabstand vorne	30
Rahmenabstand hinten	30
Rahmenabstand links	30
Rahmenabstand rechts	30
Einstellungen der Rahmen	breite Unterschiedliche Rahmenbreiten
Rahmenbreite vorne	1
Rahmenbreite hinten	1
Rahmenbreite links	1
Rahmenbreite rechts	1

igipara[®] liftdesigner

Decken-Eigenschaften

Deckenrahmen

~	[0545] Deckenrahmen			
	Abstandseinstellungen	Identische Abstände		
	Rahmenabstand	100		
	Einstellungen der Rahmenbreite	Identische Rahmenbreiten		
	Rahmenbreite	100		

ſ						
		0	o	0	0	
		0	o	0	0	
		٥	٥	٥	٥	

~	[0545] Deckenrahmen			
	Abstandseinstellungen	Identische Abstände		
	Rahmenabstand	30		
	Einstellungen der Rahmenbreite	Identische Rahmenbreiten		
	Rahmenbreite	1		

			ĭ
0	0	o	0
0	0	o	0
0	0	o	0

Decke EL5.1 KABINENKONFIGURATOR

Paneelen Anordnung ändern

Spalten- & Reihenanzahl



igipara[®] liftdesigner

Beleuchtungsanordnung und Änderung des Typs

- Typ: Squared
- Reihenanzahl: 3
- Spaltenanzahl: 4
- Winkel (global): 45





igipara[®] liftdesigner



Aktivieren der Falltür (Notausgang)

- Below Ceiling
 - Eigenschaftenfenster



Anpassen der Falltür (Notausgang)

Position & Größe



Fenster

igipara[®] liftdesigner

Hilfe

Boden

- Boden-Eigenschaften
- Anpassen der Paneelen-Anordnung
 - Fußbodenpaneele auf eine Paneele reduzieren

Boden EL5.1 KABINENKONFIGURATOR

igipara[®] liftdesigner

Boden-Eigenschaften

- Typ des Bodens
- Bodenrahmen

	-	🖃 🚥 Common components			
_		Standard Group			
า		Defined panel size			
	1.6	Defined rows and columns			
Eig	enschaften	Common components (IMP)			
Akt	ualisierung sperren Bodenelemente [Pan	els ⊕ grama Grama Blend			
~	[0010] Werkzeuge				
	Komponentenstatus	Aktiv			
~	[0020] Allgemein				
	Hersteller	Common components			
	Bezeichnung	Standard Group			
	Тур	Defined panel size			
~	[0022] Geometrieinformationen der Projektebene				
	Geometrie erstellen	Von übergeordneten			
	Erstellen Geometrie Status	Erstellen			
~	[0826] Größe des Anordnungsbereichs				
	Bereich DX [mm]	1600			
	Bereich DY [mm]	1400			
	DZ [mm]	10			
~	[0827] Spaltenanzahl Fußbodene	lemente			
	Paneelanordnung	Automatisch			
	Bodenspaltenanzahl	3			
	Berechnungsweise Breite	Anzahl anhand der Breite berechnen			
	Standardbreite [mm]	600			
~	[0828] Reihenanzahl Fußbodenel	emente			
	Berechnungsweise Tiefe	Anzahl anhand der Tiefe berechnen			
	Standardtiefe [mm]	300			

Datenbaumansicht

sat | 🔚 🔀 | 👎 | 🎲 | 🎾

MF_DISPLAY_DESC, CFPS_DESC, CFPS_SUB_DESC, CF <>



Boden EL5.1 KABINENKONFIGURATOR

igipara[®] liftdesigner

Anpassen der Paneelen-Anordnung

 Fußbodenpaneele auf eine Paneele reduzieren



igipara[®] liftdesigner

Wand

 Wand hinten (zu ändernde Komponente am Beispiel)

> Die Komponenten unter den Wänden sind gleich, ihr Status variiert je nach Position

🔐 DigiPara Liftdesigner 2022 - Kabinenkonfigurator — 🗆 🗡					
Objekte	Eigenschaften				
▲ 🗹 E0	Aktualisierung sperren Wand Hinten [Wall2.]				
Objekte ✓ E0 ✓ E0 ✓ Cabinendesign ✓ Decke ✓ Wand vorne Spiegel Handläufe Stoßleisten ✓ Trittleisten Notfalltür Spiegel ✓ Handläufe ✓ Stoßleisten ✓ Trittleisten Notfalltür Sitz ✓ Wand links Spiegel ✓ Handläufe ✓ Stoßleisten ✓ Trittleisten Notfalltür Sitz ✓ Wand links Spiegel ✓ Handläufe ✓ Stoßleisten ✓ Trittleisten Notfalltür Sitz	Eigenschaften Aktualisierung sperren Wand Hinten [Wall2.] Komponentenstatus Aktiv IO020] Allgemein Common comp Bezeichnung Steel Cabin Typ Rear Wall (2) wit IO022] Geometrieinformationen der Projektebene Geometrie erstellen Von übergeord Erstellen Geometrie Status Erstellen Paneelanordnung Automatisch Paneelanordnung Automatisch Paneelanzahl 5 Aufteilung beginnt in der linken Ec Beginn der Aufteilung [mm] 0 V [0531] Paneelgröße Standard-Paneelbreite [mm] 350 Maximale Paneelverbreiterung [mm] 100 V [3635] Ansichtsrahmen-Einstellunger Darstellung Default (vom Au Gestrichelt Nein Erweiterte Bemaßung Nein	ionents ith C-shaped panels Ineten ke nsichtsrahmen)			
 Wand rechts Spiegel Handläufe Stoßleisten Trittleisten Notfalltür Sitz Kabinentableaus Boden 					
Fenster		Schließen Hilf	e		

igipara[®] liftdesigner

Wand

- Wand hinten Eigenschaften
 - Spiegel
 - Handläufe
 - Stoßleisten
 - Trittleisten
 - Notfalltür
 - Sitz



igipara[®] liftdesigner

Wand

- Wand hinten Eigenschaften
 - Paneelanordnung
 - Paneelgröße



igipara[®] liftdesigner

Wand

• Wand hinten Eigenschaften



igipara[®] liftdesigner

📑 DigiPara Liftdesigner 2022 - Kabinenkonfigurator × _ Wand Objekte Eigenschaften ⊿ 🗹 E0 Aktualisierung sperren Spiegelliste [Mirrors.] ► ✓ Kabinendesign [0551] Spiegelanordnung Wand hinten Eigenschaften ▶ ✓ Decke Spiegelanordnung Automatisch ► ✓ Wand vorne Spiegelanzahl Spiegel ✓ Wand hinten Aufteilung beginnt Andere Spiege Beginn des ersten Spiegels an der Seite ✓ Handläu 350 Beginn der Aufteilung [mm] Stoßleisten 📑 DigiPara Liftdesigner - Select Product [0552] Spiegelbereich Trittleisten Breitenberechnung DX berechnen Notfalltür Datenbaumansicht X0 [mm] 350 ☐ Sitz DX [mm] 900 sai 🔚 🔀 👎 🚳 ▶ ✓ Wand links X1 [mm] 350 Wand rechts MF_DISPLAY_DESC, CMIRS_DESC, CMIRS_SUB_DESC, ~ Höhenberechnung DZ berechner ▶ ✓ Kabinentableaus Z1 [mm] 0 ▶ 🗹 Boden Emmon components =0 III I TDC1300 DZ [mm] Mirroraroup Z0 [mm] 700 Mirrors for full cabin height [0553] Spiegelgröße Mirrors for half cabin height Standard-Spiegelbreite [mm] 1450 Common components (IMP) ÷ Maximale Spiegelverbreiterung [mm] 0 ÷.... grama Grama Blend 3D-Ansicht Mirrorgroup Granite/Metal/Mirror Granite/Mirror/Granite Mirror over Granite Mirror/Granite/Mirror Rear Х Mirror/Granite/Mirror Side 1400 1400 1580 1580 1584 1584 Fenster Schließen Hilfe

Standardeinstellungen für Spiegel

igipara liftdesigner



Standardeinstellungen für Handläufe

igipara[®] liftdesigner

📑 DigiPara Liftdesigner 2022 - Kabinenkonfigurator $\Box \times$ _ Wand Objekte Eigenschaften ▲ 🗹 E0 Aktualisierung sperren Stoßleisten [Bumpers.] Wand hinten Eigenschaften ► ✓ Kabinendesign [0551] Stoßleistenanordnung Decke Stoßleistenanordnung Automatisch ▶ ✓ Wand vorne Stoßleisten Stoßleistenanzahl ▲ ☑ Wand hinten Aufteilung beginnt in der linken Ecke Spiegel Beginn der ersten Stoßleiste an der Seite Handläufe Beginn der Aufteilung [mm] 10 📑 DigiPara Liftdesigner - Select Product Stoßleiste [0552] Stoßleistenbereich Trittleister Breitenberechnung DX berechnen Datenbaumansicht Notfalltür 10 X0 [mm] Sitz sat | 🎦 🔀 | 📑 | 🎒 DX [mm] 1580 Wand links X1 [mm] 10 ▶ ✓ Wand rechts MF_DISPLAY_DESC, CBRS_DESC, CBRS_SUB_DESC, CI </ DZ [mm] 150 ▶ ✓ Kabinentableaus 250 Z0 [mm] ▶ 🗹 Boden Common components -011 $\Pi \circ$ [0553] Stoßleistengröße Bumper Rail Group ÷.... Standard-Stoßleistenbreite [mm] 2000 Standard Bumper Rails Maximale Stoßleistenverbreiterung [mm 200 Group with 1 bumper element [3635] Ansichtsrahmen-Einstellungen Group with 2 bumper elements Darstellung Default (vom Ansichtsrahmen) Group with 3 bumper elements 3D-Ansicht Rounded Common components (IMP) ÷ Х 1400 580 Fenster Schließen Hilfe

Standardeinstellungen für Stoßleisten

igipara[®] liftdesigner

Wand

- Wand hinten Eigenschaften
 - Trittleisten

.....

÷

÷...



Standardeinstellungen für Trittleisten

igipara[®] liftdesigner

Wand

- Wand hinten Eigenschaften
 - Notfalltür
 - Sitz

Diese Komponenten erscheinen in der Standardausführung der Liftdesigner-Kabine immer inaktiv





Kabinentableau

- Deaktivieren unnötiges Kabinentableaus
- Ändern des Typs des Kabinentableaus
- Eigenschaften der Kabinentableaus
- Anzahl & Lage

Kabinentableau EL5.1 KABINENKONFIGURATOR

Kabinentableau

- Deaktivieren unnötiges Kabinentableaus
 - Kabinentableaus 3
 - Kabinentableaus 4




Kabinentableau EL5.1 KABINENKONFIGURATOR

igipara[®] liftdesigner

Auswählen der Kabinenkomponenten

Kabinentableaus



Kabinentableau EL5.1 KABINENKONFIGURATOR

igipara[®] liftdesigner

Kabinentableau auswählen

Kronenberg

• COP_EN81-70_UTRE

Folgen Sie den Anweisungen auf der nächsten Folie, um das Modul "Kronenberg" in den aktiven Pool hinzuzufügen.



Kabinentableaus "Kronenberg" zum Pool hinzufügen

- Poolmanager öffnen (alle anderen DigiPara-Anwendungen müssen geschlossen sein)
 - Hersteller-Module "Nach Aktualisierungen überprüfen"
 - Auswählen und Anwenden der "Legacy Product Libraries", die das Modul Kronenberg enthalten
 - Poolmanager schließen und den Liftdesigner neu starten



igipara[®] liftdesigner

Kabinentableaus "Kronenberg" zum Pool hinzufügen



Kabinentableau EL5.1 KABINENKONFIGURATOR

igipara[®] liftdesigner

Kabinentableau-Eigenschaften

 Standardeinstellung f
ür Kabinentableau 1

🕂 DigiPara Liftdesigner 2022 - Kabinenkonfigurator				_		\times
ekte Eigenschaften						
EO Akt	ktualisierung sperren	sierung sperren Kabinentableau 0 [Panel0.]				
 Kabinendesign Decke Wand vorne Wand hinten Wand links Wand rechts Kabinentableaus Kabinentableau 1 Kabinentableau 2 Kabinentableau 3 Kabinentableau 4 Boden 	[0021] Car Operating Panel				1	
	Number of rows Green Ring option [0022] Geometrieinformationen der		One Row Inactive Projektebene			
	Geometrie erstellen Erstellen Geometrie Status [0024] Produktoptionen		Von übergeordneten Erstellen			
	Ausgewählte Produkt Optionen Aus den Produktoptionen auswählen [0332] Schalt- und Anzeigetableaus Zugangssituation					
	[0333] Kabinent In die Kabinenwa Abstand links [m	tableau nd integriert m]	Ja O			
	Breite des Panee Rechter Abstand Kabinentableau u	ls [mm] [mm] Interbricht Stoßleisten	195 0 Nein			
	Kabinentableau u Kabinentableau u Kabinentableau u	interbricht Spiegel interbricht Handläufe	Nein Nein			1
	Anzahl Kabinenta Position Position bestimm X0 [mm]	it durch	Ein Tableau An der rechten Kabin X0 1300 100	nenwan	d	
	Z0 [mm]	900				

Kabinentableau EL5.1 KABINENKONFIGURATOR



Zwei Spalten



igipara[®] liftdesigner

DigiPara[®] Liftdesigner Online Training – EL5 Cabin Configurator & Visualization | © 2024, DigiPara GmbH



Kabinentableau Eigenschaften anpassen

Kabinentableaus

Kabinentableau

EL5.1 KABINENKONFIGURATOR



Kabinentableau EL5.1 KABINENKONFIGURATOR

Kabinentableau-Eigenschaften anpassen

Anzahl & Lage



igipara[®] liftdesigner

igipara[®] liftdesigner

Zeit für eine Pause!

17. JULI 2024, ©2024 DIGIPARA GMBH

igipara[®] liftdesigner

EL5.2

3D Visualisierung



Die zusätzliche fotorealistische 3D-Visualisierung bietet folgende Optionen an:

- 1. Kabineninterieur definieren(Oberflächen & Farben)
- 2. Einstellungen der 3D-Modellumgebung steuern
- 3. Ambiente- und Kabineninnenbeleuchtung deaktivieren/aktivieren
- 4. Verschiedene visuelle Stile auswählen
- 5. Ausgewählten Ansichtsrahmen an der Positionierung der 3D-Ansicht ausrichten
- 6. Kabineninterieur (durch Schneiden des Modells) in der 3D-Ansicht unabhängig vom Betrachtungswinkel anzeigen





3D-Objekteinstellungen EL5.2 3D VISUALISIERUNG

igipara[®] liftdesigner

Empfehlung:

 Falls am Kabineninterieur gearbeitet werden soll, empfiehlt es sich das Kabinendesign vorher über den Kabinenkonfigurator zu aktivieren.



3D-Objekteinstellungen EL5.2 3D VISUALISIERUNG

🕫 digipara liftdesigner

im Andockfenster die 3D-Objekteinstellungen anpassen:

- das Erscheinungsbild des Kabineninnenraums (Wände, Handläufe, Spiegel usw.)
- die Visualisierung von Ansichtsrahmen/ Zeichnungsblätter



Wenn keine Komponente ausgewählt ist (z. B.: Kabinenboden), bleibt das Andockfenster leer

🕫 digipara[®] liftdesigner

EL5.2 3D VISUALISIERUNG

Kabinenbodenoberfläche ändern

- Komponente f
 ür Boden ausw
 ählen (siehe Breadcrumb-Pfad)
- Das Andockfenster 3D-Objekteinstellungen bietet zwei Optionen:
 - vom Inhaber:
 - Die ausgewählte Komponente hat das gleiche Oberflächendesign wie die übergeordnete Komponente.
 - Individuelle Oberfläche
 - Anpassen der Oberfläche der ausgewählten Komponente.



igipara[®] liftdesigner

EL5.2 3D VISUALISIERUNG

Eine neue Oberfläche aus der Digipara BIM-Bibliothek auswählen

- Mit Hilfe des Navigators in der Strukturansicht kann eine beliebige Fläche ausgewählt werden
 - z.B.. Marmor Brown



🖲 digipara liftdesigner

EL5.2 3D VISUALISIERUNG

Es ist auch möglich, eine empfohlene Oberfläche zu wählen

- Auswahl einer empfohlenen Oberfläche speziell für das ausgewählte Bauteil (z. B. Kabinenboden) im Andockfenster
 - z.B. Digipara Surfaces -> Marble -> Travertino



3D-Objekteinstellungen

Individuelle Oberfläche

○ vom Inhaber Shaft0.Car.Design.

DigiPara Surfaces Marmor

Oberflächeneinstellungen (Shaft0.Car.Design.Floor.)

д X

V Oberflächenfarbe ändern

Oberflächenfarbe ändern

EL5.2 3D VISUALISIERUNG

Die Farbe einer ausgewählten Fläche kann mit der Option **Diffus** geändert warden.

 Eine Farbe und ihre Dichte mit der Farbskala einstellen oder einen RGBA-Code verwenden.



igipara[®] liftdesigner

Oberflächeneinstellungen ändern

Oberflächeneinstellungen ändern

🕫 digipara[®] liftdesigner

EL5.2 3D VISUALISIERUNG

Die Einstellungen der ausgewählten Oberfläche ändern

- Mit der Option "Textur" kann man die Textureinstellungen ändern (siehe z.B. Abbildung)
 - 1. Abmessungen setzen
 - 2. Winkel einstellen
 - 3. Textur ausrichten oder reflektierende Oberflächen (<u>Spiegel</u>) über Modi erstellen



EL5.2 3D VISUALISIERUNG

Eine leuchtende Oberfläche schaffen, welche nicht zur Beleuchtung anderer Objekte verwendet wird.

- (z. B. Kabinentableau-Knöpfe)
- Im folgenden Beispiel soll die Schaltfläche "E" von einem grünen Licht umrahmt sein
 - 1. Wählen Sie das Profil, welche die Schaltfläche "E" umrahmt
 - Sicherstellen, dass der Auswahlmodus auf "Profile auswählen" eingestellt ist.
 - Die Option "Profile anzeigen" muss Breadcrumb aktiviert sein.





🕫 digipara liftdesigner

🕫 digipara liftdesigner

EL5.2 3D VISUALISIERUNG

Eine leuchtende Oberfläche schaffen, welche nicht zur Beleuchtung anderer Objekte verwendet wird. (z. B. Kabinentableau-Knöpfe)

- Im folgenden Beispiel soll die Schaltfläche "E" von einem grünen Licht umrahmt sein
 - 2. RAL-Farbe auswählen, z. B. RAL 6038



igipara[®] liftdesigner

EL5.2 3D VISUALISIERUNG

Eine leuchtende Oberfläche schaffen, welche nicht zur Beleuchtung anderer Objekte verwendet wird (z.B. Kabinentableau Knöpfe)

- Im folgenden Beispiel soll die Schaltfläche "E" von einem grünen Licht umrahmt sein
 - Die Option Emission wählen, um die Farbe der leuchtenden Fläche zu bestimmen



igipara[®] liftdesigner

EL5.2 3D VISUALISIERUNG

Auswahlmodus

 Stellen Sie sicher, dass der Auswahlmodus auf "Komponenten auswählen" eingestellt ist, sonst können Sie keine Komponenten direkt auswählen!



igipara liftdesigner

ч×

EL5.2 3D VISUALISIERUNG

Eine raue Oberfläche erzeugen

1. Eine individuelle Oberflächentextur und eine Bumpmap auswählen



3D View

Breadcrumb

Document. Shaft0. Car. Design. Floor. 🔻

Ein Bump (oder Bumpmap) wird verwendet, um Texturen mit Höhenunterschieden innerhalb der Oberflächenstruktur zu gestalten

igipara liftdesigner

EL5.2 3D VISUALISIERUNG

Eine raue Oberfläche erzeugen

2. Festlegen einer Bump-Stärke



igipara[®] liftdesigner

EL5.2 3D VISUALISIERUNG

Eine raue Oberfläche erzeugen

3. (optional) Bumpmap kann unter Beibehaltung der gleichen Textur geändert werden



Glanzlichter auf einer gekrümmten Oberfläche erzeugen

Glanzlichter auf gekrümmten Oberflächen

🕫 digipara liftdesigner

⊇ 11

Farbe und Form von Lichtreflexionen auf gekrümmten Flächen bestimmen

EL5.2 3D VISUALISIERUNG

Folgende Einstellungen für einen Handlauf sollen helfen, ein besseres Verständnis für diese Merkmale zu bekommen:

Helles Glanzlicht, geringer Glanz

breite, nicht sehr helle Lichter

Reflexion der Lichtquelle ist.

breite, helle Lichter

Breadcrumb Document. Shaft0. Car. Design. Wall4 HandRail Favoriten Optionen

SpiegeInd SpiegeInd Glanz Glanz 11



1.

2.

Glanzlichter auf gekrümmten Oberflächen

🕫 digipara liftdesigner

EL5.2 3D VISUALISIERUNG

Farbe und Form von Lichtreflexionen auf gekrümmten Flächen bestimmen

- Folgende Einstellungen f
 ür einen Handlauf sollen helfen, ein besseres Verst
 ändnis f
 ür diese Merkmale zu bekommen:
 - 3. Glanzlicht komplett schwarz
 - keine Lichtreflexionen
 - 4. Etwas Besonderes:
 - Farbige Glanzlichter

Spiegelnd bestimmt der Stärke und Farbe der Reflexion einer Lichtquelle Glanz bestimmt, wie verschmiert die Reflexion der Lichtquelle ist.





Szeneneinstellungen - Beleuchtung

🕫 digipara[®] liftdesigner

EL5.2 3D VISUALISIERUNG

Szeneneinstellungen ist ein Andockfenster, mit dem verschiedene Einstellungen der 3D-Modelle in der Umgebung gesteuert werden können.

Folgendes kann angepasst werden:

- Lichtintensität und -richtung
- Zwischen verschiedenen Lichtstilen wählen (bläulich kühl, erdiges warmes und vollweißes Umgebungslicht)
- Modell-Lichtintensität (Kabineninnenraum)


Szeneneinstellungen - Visueller Stil

EL5.2 3D VISUALISIERUNG

igipara[®] liftdesigner

Einstellungen zum Aktivieren von Spiegeln, glatten Geometriekanten, Umgebungsverdeckung und schattigen Umrissen (verfügbar sowohl im Eigenschaftsraster als auch als Ribbon-Elemente)



Szeneneinstellungen - Öffnungswinkel

igipara[®] liftdesigner

Einstellen des Öffnungswinkels der Betrachtungsperspektive



Szeneneinstellungen - Hintergrund

igipara[®] liftdesigner

EL5.2 3D VISUALISIERUNG

Einstellen der Hintergrundfarbe









Anpassen der Lichteinstellungen rundum und in der Kabine:

mit Szenenbeleuchtung & Modelbeleuchtung









Anpassen der Lichteinstellungen rundum und in der Kabine:

mit Szenenbeleuchtung & Modelbeleuchtung





Erweiterte Einstellungen für 3D-Ansichtsrahmen Render-Modus

Die Eigenschaft Render-Modus des Ansichtsrahmens ermöglicht es, die Visualisierung des Ansichtsrahmens in zwei zusätzlichen Renderstilen zu ändern:

- Linien
- Bild
- Hybrid Zeichnungsstil

Render-Modus

EL5.2 3D VISUALISIERUNG

~	[2500] Zeichnungs-Art	
	Render-Modus	Default (vom Zeichnungsblatt)
~	[2501] Kameraprojektion	Linien
	Projektion	Bild
	Kameraposition X	Hybrid
	Kameraposition Y	Default (vom Zeichnungsblatt)





Render-Modus EL5.2 3D VISUALISIERUNG

igipara[®] liftdesigner

Wenn man das Fenster mit den Breadcrumb **4** X Document. Sheets. Blatteigenschaften wählt, kann man die Favoriten Rendering-Einstellungen für alle Ansichtsrahmen Projekt Favoriten Ihre globalen Favoriten ändern. Optionen Properties **д** Aktualisierung sperren Zeichnungsblätter [Sheets.] Max. Exemplar Anzeigemodus Polygone [2500] Zeichnungs-Art v Hybrid \sim Render-Modus Ceiling Plan view Sole: 120 Linien Blidauflösung Bild Breite der Bildauflose in px Hybrid Höhe der Bildauflösung in Left wal Front wall Rear wal Right wall

д х

Render-Modus EL5.2 3D VISUALISIERUNG

Wenn man nur einen Ansichtsrahmen auswählt, kann man die Rendering-Einstellungen nur für den jeweiligen Ansichtsrahmen ändern.



Breadcrumb

Document. Sheets. LdvSheet3. LdvFrame2.

Render-Modus EL5.2 3D VISUALISIERUNG

Das Rendering kann in verschiedenen Bildauflösungen eingestellt werden, je nach Verwendung und Größe desgerenderten Ansichtsrahmens (z. B. Poster):

- niedrig (1024x1024 px) // Standardeinstellung
- mittel (2048x2048 px)
- hoch (4096x4096 px)
- Benutzerdefiniert (Eigenen Werte eingeben)

Aktualisierung sperren Ansichtsrahmen 2 [LdvFrame2.]						
~ [2	[2001] Fertigstellungsgrad (LOD)			^		
D	arstellung		Default (vom Zeichnungsblatt)			
~ [2	[2500] Zeichnungs-Art					
R	Render-Modus		Bild			
Bi	ildauflösung		Hoch 🗸			
B	reite der Bildauf	lösung in px	Niedrig			
Н	löhe der Bildaufl	ösung in px	Mittel			
~ [2	2501] Kamerap	rojektion	Hoch			
P	rojektion		Benutzerdefiniert			
K	ameraposition X	[Default (vom Zeichnungsblatt)			

igipara[®] liftdesigner

Erweiterte Einstellungen für 3D-Ansichtsrahmen Kamera-Projektion



Show hatch Show fake hato

[2001] Level

Render Mode

mage Resolutio

(2500) Drawing St

ument. Sheets. LdvSheet. Favorites Options

Default (by Shee

Default (by Sheet)

Default (by Sheet)

1024

)ata tree 🛛 🥝 Ouick Helr

Die Registerkarte "Kamera des Ansichtsrahmens aktualisieren" ermöglicht es, den ausgewählten Ansichtsrahmen an die Positionierung der 3D-Ansicht anzupassen.

Über das Eigenschaften-Andockfenster kann die Einstellungen für die Kameraprojektion angezeigt oder manuell festgelegt werden:

> View Window

- Projektion = entweder zentraler oder paralleler Projektionsrahmen
- Kameraposition in X-, Y- und Z-Richtung
- Kameraziel



LD Typical Views For Your Elevator



Reload Bitmaps, Save as Imag

Rende

X3D Reset Materials



igipara[®] liftdesigner



Durch Aktivieren des Kabinenschnitts wird die Kabine in der 3D-Ansicht unabhängig vom Blickwinkel offen dargestellt





🕫 digipara liftdesigner

Die ausgewählte 3D-Ansicht kann als Bilddatei (.png) gespeichert oder in die Zwischenablage kopiert warden

 Bilddateien können in externen Dokumenten verwendet werden oder per Drag & Drop direkt in die DigiPara Liftdesigner-Zeichnung geladen werden.

DigiPara Liftdesigner 2022 —						٥	×	
Visuali	sierung CAD Modelle E	3IM Komponenten entwickeln	Export (Optionen				
)	🚇 Spiegelungen	J		🖹 POV	Ansicht zurücksetzen	In Zwischenablage kopieren		
euchtung	Mugebungsverdeckungen	Kamera des Ansichtsrahmens	Kabinenschn	tt 🖉 HSF	Bitmaps neu laden	Als Bild speichern		
	🛤 Konturen	aktualisieren		🖉 🖉 X3D	Materialien zurücksetzer	1		
Szene	ene 3D-Ansicht			Render				



EL5.3

Zusammenfassung & individuelle F&A



17. JULI 2024, ©2024 DIGIPARA GMBH

Herzlichen Glückwunsch Sie haben die nächste Stufe erreicht



digipara[®] liftdesigner

© 2024 DigiPara GmbH, www.digipara.com

Wir stehen Ihnen auch sehr gerne nach dem Training für individuelle Fragen per Email zur Verfügung.

training@digipara.com



in (7 O)

17. JULI 2024, ©2024 DIGIPARA GMBH



© 2024 DigiPara GmbH www.digipara.com